


359202-26 BG


Превод на оригиналните инструкции

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)


**KA310  
KA320E**




A




B1




B2




B3



C



D



**E**

## Предназначение

Вашата лентошлифовъчна машина на Black & Decker е създадена за шлифоване на дърво, пластмаса и боядисани повърхности. Този инструмент е предназначен само за любителско използване.

## Инструкции за безопасност

### Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



**Внимание!** Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

**Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.** Терминът „електоинструмент“ във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.

- 1. Безопасност на работното пространство**
  - a. Пазете работното пространство чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
  - b. Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието на запалителни течности, газове или прах. Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
  - c. Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента. Отвлечение на вниманието може да ви накара да изгубите контрол.
- 2. Електрическа безопасност**
  - a. Щепсилите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвання контакт. Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
  - b. Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
  - c. Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
  - d. Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента. Пазете

кабела далече от горещина, масло, остро ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.

- d.** Когато работите с електроинструмент на открito, използвайте удължителен кабел, удобен за използване на открito. Използването на кабел, подходящ за употреба на открito, намалява риска от токов удар.
- e.** Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ), което на английски е Residual Current Device (RCD). Използването на ДТЗ намалява риска от токов удар.

### 3. Лична безопасност

- a.** Бъдете насторек, внимавайте какво правите и използвайте разума си, когато работите с електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотики, алкохол или лекарства. Един миг разсейност при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
- b.** Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите. Защитни средства като дихателна маска, непълзящи се обувки за безопасност, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намали трудовите злополуки.
- c.** Предотвратяване на случайно задействане. Уверете се, че превключача е на позиция изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента. Носенето на електроинструмент с пръст на превключвателя или стартирането на електроинструменти, когато превключвателят е в позиция „включен“, може да доведе до трудова злополука.
- d.** Отстранете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента. Прикрепените към въртящите се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
- e.** Не разтягайте ръката си прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
- f.** Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далече от движещите се части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати в движещите се части.
- g.** Ако са предоставени устройства за свързване на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването на тези средства може да намали опасностите, свързани с праха.

4. Използване и грижа за електроинструментите
  - a. Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент за съответната работа. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
  - b. Не използвайте електроинструмента, ако превключвача не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
  - c. Изключете щепсела от захранването и/или батерията на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
  - d. Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволяйте на незапознати с електроинструмента и тези инструкции други хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
  - e. Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързанията на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлият на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много трудови злополуки са причинени от лошо поддържани електроинструменти.
  - f. Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с добре заточени острасти по-трудно могат да се огънат и лесно се контролират.
  - g. Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като взимате предвид работните условия и характера на работата. Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
5. Сервизиране
  - a. Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извърши само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части. Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.

## Допълнителни предупреждения относно безопасността при работа с електроинструменти

 **Внимание!** Допълнителни предупреждения за безопасност на лентошлифовъчи машини.

- ♦ **Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за захващане, тъй като шлифовашата лента/шлифовашата основа може да си докосне своя кабел.** Прерязването на „жив“ кабел може да зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може да получи токов удар.
- ♦ **Използвайте скоби или друг практичен начин да застопорите и укрепите обработвания детайл към стабилна платформа.** Ако държите детайла с една ръка или е опрян в тялото ви, то прави нестабилно и може да доведе до загуба на контрол.
- ♦ **Внимание!** При контакт с или при вдишване на прах, произтичащ от шлифоване на различни предмети, може да застраши здравето на оператора и стоящите наблизо лица. Носете противопрахова маска, специално предназначена за защита от прах и дим и се уверете, че присъстващите или влизящи в работното място лица също са защитени.
- ♦ Извършете напълно всички прах, образуван при шлифоване.
- ♦ Работете със специално внимание при шлифоване на боя, която е на оловна основа, или при шлифоване на дървени и метални елементи с опасност от образуване на токсичен прах:
  - Не позволяйте на деца или бременни жени да влизат в работното помещение.
  - Не яхте, пийте или пушете в работното помещение.
  - Безопасно изхвърлете праховите частици и всички други остатъци.
- ♦ Този инструмент не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не си играят с уреда.
- ♦ Предназначенето е описано в това ръководство. Използването на аксесоар, приспособление или изпълнението на каквато и да е операция с този инструмент, различни от препоръчаните в това ръководство, представлява рисък от нараняване и/или повреда на имущество.

## Безопасност на другите

- ♦ Този инструмент не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности.

- ности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност.
- ◆ Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не си играят с уреда.

### **Допълнителни рискове.**

Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др.

Дори и прилагането на съответните разпоредби за безопасност и използването на предпазни средства, съществуват допълнителни рискове, които не могат да бъдат избегнати. Те включват:

- ◆ **Наранявания, причинени от докосване до въртящи се/движещи се части.**
- ◆ **Наранявания, причинени от смяна на части, острите или аксесоари.**
- ◆ **Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой инструмент за по-продължително време, трябва да правите редовни паузи.**
- ◆ Увреждане на слуха.
- ◆ **Опасност за здравето причинена от дишане на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: -работка с дърво, особено с дъб, бук и MDF).**

### **Вибрация**

Стойностите на деклариралото ниво на излъчвани вибрации, които са обявени в техническите данни и в декларацията за съответствие, са измерени в съответствие със стандартен метод за тестване, предоставен от EN 60745 и може да се използва за сравнение на един инструмент с друг. Деклариранныте стойности на излъчваните вибрации могат, също така, да бъдат използвани при предварителната оценка за излагането.

**Предупреждение!** Стойностите на излъчвани вибрации по време на активна употреба на електроинструмента могат да бъдат различни от деклариралата стойност, в зависимост от начина на използване на инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.

При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно използват електрически инструменти като наемни работници, трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид всички части на работния цикъл, като например време, когато инструмента е изключен и когато се работи на празен ход, в допълнение към времето за задействане.

### **Етикети по инструментите**

На инструмента са показани следните пиктограми:



**Предупреждение!** За да се намали риска от нараняване, потребителят трябва да прочете инструкциите в ръководството.

### **Електрическа безопасност**



Този инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.

- ◆ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център на Black & Decker, за да се предотврати злополука.

### **Използване на удължителен кабел**

- ◆ Винаги използвайте одобрен удължителен кабел, удобен за входящата мощност на зарядното устройство (вик технически данни). Преди употреба проверявайте удължителния кабел за повреда, похабаване и износване. Сменете удължителния кабел, ако е повреден или дефектен. При използване на кабели на макари, винаги развивайте докрай кабела. Използването на удължителен кабел, който не е подходящ за входната мощност на инструмента, или който е повреден или дефектен, може да доведе до риск от пожар или токов удар.

### **Характеристики**

Вашият инструмент има всички или някои от следните характеристики.

1. Превключват on/off (вкл./изкл.)
2. Изход за отделяне на праха
3. Основа за шлифоване
4. Лост за захващане на хартията
5. Копче за контролиране на скоростта

### **Монтаж**

**Предупреждение!** Преди монтаж се уверете, че инструментът е изключен и от електрическата мрежа.

### **Монтаж на листове за шлифование (фиг. А и В1 - В3)**

**Предупреждение!** Никога не използвайте инструмент без монтиран шлифовъчен лист или приставка.

### **Монтаж на листове за шлифование с найлонови прътчи (фиг. А)**

- ◆ Уверете се, че инструментът е изключен и от електрическата мрежа.
- ◆ Натиснете листа твърдо и равномерно върху основата за шлифование (3), като се уверите, че дупките в листа съвпадат с дупките в основата.

### **Монтаж на стандартни листове за шлифоване (фиг. В1 - В3)**

- ◆ Уверете се, че инструментът е изключен и от електрическата мрежа.
- ◆ Омекотете листа за шлифоване, като потъркate неабразивната му страна над ръба на наборния плот.
- ◆ Натиснете постовете на скобите за хартия (4) нагоре, за да ги освободите от задържищите улеи и отворете скобите за хартия, като ги натиснете надолу (фиг. В1).
- ◆ Поставете листа на основата за шлифоване (3), като се уверите, че дупките в листа съвпадат с дупките в основата (фиг. В2).
- ◆ Вкарайте ръба на листа за шлифоване в предната скоба за хартия, както е показано (фиг. В3).
- ◆ Натиснете предния лост на скобата за хартия (4) надолу и го лоцирайте в съответния улей.
- ◆ Като запазвате леко напрежение на листа, вкарайте задния ръб на листа в задната скоба за хартия.
- ◆ Натиснете задния лост на скобата за хартия (4) надолу и го лоцирайте в съответния улей.

### **Монтиране и сваляне на торбата за прах (фиг. С)**

- ◆ Поставете торбата за прах (6) над отвора за извлечане на прахта (2).
- ◆ Пълзнете торбата за прах на инструмента и се уверете, че е здраво закрепена.
- ◆ За да свалите торбата за прах, издърпайте я отзад и я отделете от отвора.

### **Употреба**

**Предупреждение!** Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.

### **КАЗ20Е - Контрол на променливите обороти**

Контрол на променливите обороти ви позволява да адаптирате оборотите на инструмента към съответния обработван материал.

- ◆ Настройте контролното копче (5) на желаната настройка. Използвайте високи обороти за дърво, средни обороти за фурнитура и синтетика и ниски обороти за акрилно стъкло, цветни метали и за сваляне на бои.

### **Включване и изключване (фиг. Д)**

- ◆ Натиснете превключвателя за включване/изключване (1), за да включите инструмента.
- ◆ За да изключите инструмента, натиснете задната част О на превключвателя за вкл./изкл.

### **Изправзване на торба с прах (фиг. С)**

Торбата за прах (6) трябва да се изправза на всеки 10 минути при работа.

- ◆ За да свалите торбата за прах (6), издърпайте я отзад и я отделете от инструмента.
- ◆ Дръжте отвора надолу и разклащайте торбата за прах (6), за да изправзите съдържанието.

- ◆ Пълзнете торбата за прах (6) на инструмента и се уверете, че е здраво закрепена.

### **Съвети за оптимална употреба (фиг. Е)**

- ◆ Винаги дръжте инструмента с две ръце.
- ◆ Не оказвайте прекалено голям натиск на инструмента.
- ◆ Редовно проверявайте състоянието на листа за шлифоване. Сменете при необходимост.
- ◆ Винаги шлифовайте дървения материал по посоката на влакното.
- ◆ При шлифоване на нови пластове боя преди поставяне на нова, използвайте много фина шкурка.
- ◆ На много неравни повърхности, или когато сваляте пластове боя, започвайте с груба шкурка. На други повърхности започвайте със средно груба шкурка. И в двата случая постепенно преминете към фина хартия за гладък завършек.
- ◆ Посъветвайте се с търговския представител за повече информация относно наличните аксесоари.

### **Допълнителни приспособления**

Работата на вашия инструмент зависи от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията на Black & Decker и Piranha са създадени по стандарти за високо качество с цел да повишат ефективността на работата на вашия инструмент. Чрез използването на тези допълнителни приспособления вие ще получите най-доброто от работата с вашия инструмент.

### **Поддръжка**

Вашият инструмент е проектиран да работи в продължение на дълъг период от време, с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното му почистване.

**Предупреждение!** Преди извършването на поддръжка, изключете инструмента и от електрическата мрежа.

- ◆ Редовно почиствайте вентилационните отвори на вашия инструмент, като използвате мека четка или сухо парче плат.
- ◆ Редовно почиствайте корпуса на двигателя с помощта на чиста мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворителна основа.

### **Замяна на щепсела (само Великобритания и Ирландия)**

- Ако трябва да се сложи нов щепсел:
- ◆ Изхвърлете безопасно стария щепсел.
  - ◆ Свържете кафявата жица към живия терминал в новия щепсел.
  - ◆ Свържете синята жица към неутралния терминал.

**Предупреждение!** Не трябва да се прави свързва-  
не към заземения терминал. Следвайте инструкци-  
ите за монтаж, които се предоставят с доброкачест-  
вените щепсели. Препоръчителен предпазител: 5 A.

## Зашита на околната среда



Разделно събиране. Продуктът не трябва  
да се изхвърля с обикновените битови  
отпадъци.

Ако някога решите, че вашият Black & Decker про-  
дукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е не-  
обходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци.  
Занесете този продукт в съответния пункт.



Разделното събиране на използваниите  
продукти и опаковки позволява рецикли-  
рането на материалите и повторното  
им използване. Повторното използване  
на рециклираните материали помага за  
предпазване на околната среда от за-  
мърсяване и намалява необходимостта  
от сувори сировини.

Местните разпоредби може да предоставят отдел-  
но събиране на електрически продукти от вашия  
дом, в пунктове за събиране или до търговския  
обект, където е закупен новия продукт.

Black & Decker предоставя възможност за събиране  
и рециклиране на продуктите на Black & Decker,  
след като вече не могат да бъдат в експлоатация.  
За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете  
вашия продукт на всеки авторизиран агент за сер-  
виз, който ще го приеме от наше име.

Можете да проверите местонахождението на  
вашият най-близък авторизиран сервис, като се  
свържете с местния офис на Black & Decker на  
адреса, посочен в това ръководство. Отделно от  
това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен  
списък на агентите на Black & Decker, както и ин-  
формация за нашата следпродажбена поддръжка:  
[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Технически данни

|  | КА310             | КА320E               |
|--|-------------------|----------------------|
| Тип1                                   | Тип1              |                      |
| Входящо напрежение                     | V <sub>AC</sub>   | 230                  |
| Входяща мощност                        | W                 | 240                  |
| Трептения (ненатовареност)             | мин <sup>-1</sup> | 30 000 -<br>30 000   |
| Орбити (ненатовареност)                | мин <sup>-1</sup> | 15 000<br>15 000     |
| Повърхност на основата<br>за шлифоване | мм                | 90 x 187<br>90 x 187 |
| Тегло                                  | кт                | 1,3<br>1,3           |

Ниво на звуково налягане в съответствие  
с EN 60745:

Звуково налягане ( $L_{PA}$ ) 87 dB(A), колебание (K) 3  
dB(A), Звукова мощност ( $L_{WA}$ ) 98 dB(A), колебание  
(K) 3 dB(A)

Общи стойности на вибрациите (триаксална вектор-  
на сума) според EN 60745:

Стойност на изльзваните вибрации ( $a_h$ ) 9,8 m/s<sup>2</sup>,  
колебание (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Декларация за съответствие с изискванията на ЕС

МАШИННА ДИРЕКТИВА



КА310/КА320Е

Black & Decker дакларира, че тези продукти, описанi под „технически данни“ са в съответствие с:  
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4

За повече информация, моля, свържете  
с Black & Decker на следния адрес или се обърнете  
към задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията  
на техническия файл и прави тази декларация от  
името на Black & Decker.

Кевин Хиксън  
Вице-президент  
Global Engineering  
Black & Decker Europe,  
210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Великобритания  
15/03/2010

## Гаранция

Black & Decker е сигурна в качеството на своите  
продукти и предлага изключителна гаранция. Тази  
гаранция е само допълнение към вашите законови  
права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на  
територията на страните членки на ЕС и на европ-  
ейската свободна търговска зона.

Ако продукта на Black & Decker покаже дефект  
поради лоши материали, недобра изработка или  
несъответствие, до 24 от датата на закупуване,  
Black & Decker гарантира за замяна на дефектните  
части, поправка на продуктите, които са предмет  
на износване или замяна на продуктите, за да се  
гарантира минимално неудобство за клиента:

- ◆ Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
- ◆ Изделието е подложено на неправилна употреба или небрежност;
- ◆ Изделието е понесло повреда от чужди пред-  
мети, вещества или злополуки;

- ♦ Направен е опит за поправка от хора, които не са авторизирани агенти или сервизен персонал на Black & Decker.

За да се възползвате от своята гаранция, вие трябва да имате доказателство за покупката, която да представите на търговеца или сервизния агент. Можете да проверите местонахождението на вашият най-близък авторизиран сервис, като се свържете с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).


Моля, посетете нашият уебсайт [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk), за да регистрирате новият си продукт на Black & Decker и да получавате новини за нови продукти и специални оферти. Допълнителна информация за марката Black & Decker и за нашата гама от продукти е на разположение на [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk).



KA310 - KA320

TYP.  
1

Partial support - Only parts shown available  
Nur die aufgeführten teile sind lieferbar  
Réparation partielle - Seules les pièces indiquées sont disponibles  
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate  
Solo están disponibles las piezas listadas  
So se encontram disponíveis as peças listadas  
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen  
zijn beschikbaar



©

E15549

www.2helpU.com

14 - 11 - 08



