

DEWALT®

402114 - 05 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

DWE46170

Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5




Figura 6




Figura 7





Figura 8



CARCASĂ DE POLIZARE A SUPRAFEȚELOR DWE46170

Felicitări!

Ați ales o unealtă DEWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea minuțioasă în ceea ce privește produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.

Specificație tehnică

DWE46170		
Tip		1
Greutate	kg	0,8

Carcasa de polizare a suprafețelor DWE46170 trebuie utilizată exclusiv cu polizoarele DEWALT ce au următoarele specificații:

diametru suport apărătoare	mm	60
diametru max. disc	mm	180
viteză nominală max.	rpm	8.500

Definiții: Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.



PERICOL: Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina **decesul sau vătămarea gravă**.



AVERTISMENT: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **ar putea determina decesul sau vătămarea gravă**.



ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **poate determina vătămări minore sau medii**.

AVIZ: Indică o practică **necorelată cu vătămarea corporală** care, dacă nu este evitată, **poate determina daune asupra bunurilor**.



Indică un pericol de șoc electric.



Denotă riscul de incendiu.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, citiți manualul de instrucțiuni.

Avertismente generale de siguranță



AVERTISMENT: Pentru siguranța dvs., citiți manualul de instrucțiuni atât pentru uneltele de polizare, cât și pentru extractorul de praf înainte de a utiliza orice accesoriu. Nerespectarea avertizărilor poate avea ca rezultat vătămări corporale și grave deteriorări ale uneltei și accesoriului. La intervențiile de service la uneltele, utilizați numai piese de schimb identice.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

1) SIGURANȚA ÎN ZONA DE LUCRU

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidente.
- Țineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o unealtă electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.
- Asigurați-vă că zona este bine ventilată.** Expunerea la praf într-un spațiu de lucru prost ventilat poate cauza deteriorarea sănătății.

2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radiatoare, cuptoare și frigider.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este împământat sau legat la masă.

3) SIGURANȚA CORPORALĂ

- Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și respectați regulile de bun simț atunci când operați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosiți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.**

- b) **Utilizați echipamentul de protecție corporală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălțăminta de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările corporale.
- c) **Nu vă întindeți pentru a apuca unealta de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neașteptate.
- d) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcăminta și mănușile de componentele în mișcare.** Îmbrăcăminta largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mișcare.

4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR ELECTRICE

- a) **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dumneavoastră.** Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.



AVERTISMENT: Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operațiuni cu această unealtă diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare corporală.

- b) **Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- c) **Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțitele unelei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.** Utilizarea unelei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.

5) SERVICE

- a) **Prevedeți repararea unelei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.** Acest lucru va asigura păstrarea siguranței unelei de lucru.

Reguli de siguranță pentru carcasa de polizare a suprafețelor

- **Carcasa trebuie atașată fix pe unealta electrică și poziționată pentru siguranță maximă, astfel încât o suprafață minimă a discului să fie expusă în partea dinspre operator.** Carcasa este concepută pentru a colecta praful și pentru a contribui la protejerea operatorului împotriva contactului accidental cu discul.
- **Nu utilizați accesorii care nu sunt special concepute și recomandate de către producătorul unelei.** Simplul fapt că un accesoriu poate fi atașat la unealta dvs. electrică nu asigură operarea în siguranță.
- **Utilizați doar discuri diamantate tip cupă pentru suprafețe cu această carcasă de polizare a suprafețelor.** Carcasa de polizare a suprafețelor nu este destinată utilizării cu discuri cupă pentru polizat și debitat sau cu perii de sărmă.
- **Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe unealta electrică.** Accesoriile ce funcționează mai repede decât viteza lor nominală se pot rupe și pot ricoșa.
- **Țineți unealta electrică exclusiv pe suprafețele izolate pentru prindere atunci când efectuați o operație în care accesoriul de debitat poate atinge cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare.** Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale unelei electrice și ar putea electrocuta operatorul.
- **Utilizați întotdeauna mânerul lateral. Strângeți bine mânerul.** Mânerul lateral trebuie utilizat întotdeauna pentru a menține controlul asupra unelei în orice moment.
- **Nu utilizați un accesoriu deteriorat. Înainte de fiecare utilizare, inspectați accesoriul, cum ar fi discul diamantat pentru depistarea așchiilor formate și a fisurilor, tălpile pentru depistarea fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive. În cazul în care unealta electrică sau accesoriul este scăpat pe jos, inspectați-l pentru a depista eventualele deteriorări sau montați un accesoriu nedeteriorat. După inspectarea și instalarea unui accesoriu, poziționați-vă și dvs. și persoanele din jur la distanță față de**

planul accesoriului rotativ și utilizați unealta electrică la viteză maximă în gol timp de un minut. În mod normal, accesoriile deteriorate se vor rupe în timpul acestei perioade de testare.

- **Atunci când porniți o unealtă cu un disc nou sau un disc de schimb, țineți unealta într-o poziție bine protejată și lăsați-o să funcționeze timp de un minut.** Dacă discul prezintă o fisură sau un defect invizibil, ar trebui să se rupă în mai puțin de un minut. Nu porniți niciodată unealta atunci când o persoană se află pe aceeași linie cu discul. Acest lucru este valabil și pentru operator.
- **Purtați echipament de protecție corporală. În funcție de aplicație, utilizați o mască pentru față, ochelari sau vizoare de protecție. Dacă este cazul, purtați măști anti-praf, dopuri pentru urechi, mănuși și salopetă care să vă protejeze de micile fragmente abrazive sau de fragmente provenind de la piesa de prelucrat.** Echipamentul de protecție pentru ochi trebuie să aibă capacitatea de a opri reziduurile proiectate, rezultate în urma diverselor operațiuni. Maska anti-praf sau masca de protecție respiratorie trebuie să aibă capacitatea de a filtra particulele generate în urma operației dvs. Expunerea prelungită la zgomot de înaltă intensitate poate determina pierderea auzului.
- **Poziționați cablul la distanță față de accesoriul care se rotește.** În cazul în care pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau agățat și mâna sau brațul dvs. poate fi trasă înspre accesoriul care se rotește.
- **Nu așezați niciodată unealta electrică pe jos până când accesoriul nu s-a oprit complet.** Accesoriul care se rotește poate prinde suprafața de sprijin și poate determina mișcarea necontrolată a unelei electrice.
- **Nu puneți unealta electrică în funcțiune în timp ce o cărați pe lângă corp.** Contactul accidental cu accesoriul care se rotește poate determina agățarea hainelor, trăgând accesoriul înspre corp.
- **Curățați în mod regulat orificiile de aerisire ale unelei electrice.** Ventilatorul motorului va trage praful în interiorul carcasei, iar acumularea excesivă de particule metalice poate cauza pericole electrice.
- **Nu operați unealta electrică lângă materiale inflamabile.** Scânteile pot aprinde astfel de materiale.

- **Nu utilizați accesorii ce necesită agenți de răcire lichizi.** Utilizarea apei sau a altor agenți de răcire lichizi pot cauza electrocutarea.
- **NU utilizați perii de sârmă cu această carcasă de polizat suprafețe.**
- **NU utilizați discuri abrazive.**
- **NU polizați sau tăiați metal cu discuri diamantate.** Se pot desprinde și proiecta fragmente.
- **Utilizați ÎNTOTDEAUNA împreună cu un sistem de colectare a prafului.**



AVERTISMENT: Utilizați ÎNTOTDEAUNA ochelari de protecție. Ochelarii obișnuiți NU sunt ochelari de protecție. Purtați întotdeauna o mască pentru față sau o mască anti-praf dacă operațiunea de tăiere produce mult praf. Purtați ÎNTOTDEAUNA echipament de protecție certificat.



AVERTISMENT: Înainte de a începe să lucrați, încercați să determinați clasa de risc a prafului produs. Utilizați un extractor industrial de praf având clasa de siguranță aprobată oficial corespunzătoare și care să respecte reglementările locale cu privire la controlul riscurilor determinate de praf.



AVERTISMENT: Purtați întotdeauna echipament de protecție pentru urechi adecvat. În unele condiții și în funcție de durata de funcționare, zgomotul produs de acest produs poate duce la pierderea auzului.



ATENȚIE: Când nu este în funcțiune, poziționați unealta pe partea laterală pe o suprafață stabilă unde nu va cauza pericol de împiedicare sau cădere. Acest fapt poate conduce la vătămări corporale grave.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Riscuri reziduale

În ciuda aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

- Afectarea auzului.
- Riscul de vătămări corporale datorat particulelor proiectate.
- Riscul de arsuri datorate accesoriilor care devin fierbinți în timpul funcționării.
- Riscul de vătămări corporale din cauza utilizării prelungite.

Marcajele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.



Purtați echipament de protecție pentru urechi.



Purtați echipament de protecție pentru ochi.

Conținutul ambalajului

Ambalajul conține:

- 1 Carcasă pentru polizarea suprafețelor
 - 1 Manual de instrucțiuni
- Verificați eventualele deteriorări ale unelei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul transportului.
 - Acordați timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.

Descriere (fig. 1)



AVERTISMENT: Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămări corporale.

- Șurub colier furtun
- Colier furtun
- Balama ușă pentru polizarea marginilor
- Ușă pentru polizarea marginilor
- Orificiu de ventilație pentru admisie
- Orificiu de praf pentru conector universal

g. Adaptor cutie de viteze

h. Adaptor pentru discuri diamantate fără butuc

DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Carcasa de polizare a suprafețelor din beton a fost concepută pentru eliminarea prafului ca urmare a: polizării, nivelării și lustruirii suprafețelor din beton. Aceasta poate elimina praful în timpul eliminării vopselei, a rășinii epoxidice și a adezivului de pe suprafețe. Utilizând polizorul, discul diamantat de polizat și extractorul de praf corespunzător, acesta poate fi folosit pentru eliminarea unei mari cantități de praf static și aeropurtat care, în lipsa utilizării carcasei de polizare a suprafețelor, poate contamina spațiul de lucru sau poate crește riscul asupra sănătății utilizatorului și a persoanelor din imediata apropiere. Această carcasă de polizare a suprafețelor din beton trebuie utilizată ÎNTOTDEAUNA cu un extractor de praf din clasa M, conceput pentru eliminarea pulberii de ciment, cum ar fi DEWALT DWV902M.

NU utilizați în condiții de umezeală sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

Carcasa de polizare a suprafețelor este o unealtă profesională. **NU** lăsați copii să vină în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs.

ASAMBLARE ȘI REGLAJE



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări, opriți ÎNTOTDEAUNA unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii. Aceasta se aplică atât polizorului, cât și extractorul de praf. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a unelei.

Montarea și demontarea carcasei de polizare a suprafețelor (fig. 2–4)

NOTĂ: Carcasa și adaptorul (g) se potrivesc fix pe polizor. Fiți foarte atenți atunci când montați carcasa.

1. Urmați instrucțiunile de montare și demontare a apărătorii cuprinse în manualul uneltei electrice, pentru a demonta apărătoarea existentă de pe polizor.
2. Dacă există, demontați șurubul opritor (i) de pe polizorul DEWALT cu o cheie în cruce T40.



AVERTISMENT: După demontarea șurubului opritor, polizorul nu poate fi utilizat cu o apărătoare tipul 1 sau cu o apărătoarea tipul 27 pentru aplicații de polizare sau tăiere. Pentru a efectua aceste aplicații, TREBUIE să așezați șurubul opritor la loc. Efectuarea aplicațiilor de polizare și tăiere fără șurubul opritor aflat pe poziție poate cauza decesul sau vătămări grave din cauza funcționării necorespunzătoare a sistemului de apărători.

3. Cu marginea înclinată orientată în sus de pe colierul carcasei, introduceți adaptorul cutiei de viteze (g) parțial în colier; consultați figura 3.
4. Aliniind adaptorul și carcasa cu cutia de viteze, împingeți-le pe ambele în jos pe cutia de viteze cu degetele. Puteți utiliza, de asemenea, o șurubelniță dreaptă mare pentru a vă asigura că adaptorul se așează corect. Atât carcasa, cât și adaptorul trebuie să gliseze simultan în jos pe cutia de viteze.
5. Orientați carcasa în poziția dorită și strângeți bine șurubul pentru colierul furtunului (a).
6. Pentru a demonta carcasa, repetați acești pași în ordine inversă.

AVIZ: În cazul în care carcasa de polizare a suprafețelor nu poate fi strânsă cu ajutorul șurubului pentru colierul furtunului, nu utilizați unealta și duceți unealta și carcasa de polizare a suprafețelor la un centru de service pentru reparație sau înlocuire.

Montarea discurilor diamantate tip cupă pentru polizarea suprafețelor fără lubrifiant (fig. 5)



AVERTISMENT: NU utilizați discuri de debitat Tip 1 sau discuri abrazive compozite. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămări corporale.

Urmați instrucțiunile de montare și utilizare a discurilor de debitat cuprinse în manualul uneltei și montați discul de polizat.

Se recomandă utilizarea discurilor diamantate tip cupă pentru polizarea suprafețelor (j) împreună cu această carcasă.

Extragerea prafului (fig. 7–9)



AVERTISMENT: Utilizați doar unelte electrice recomandate de DEWALT cu acest accesoriu. Pentru detalii tehnice, consultați **Specificația tehnică**.

Pentru mai multe informații despre uneltele electrice DEWALT compatibile cu acest dispozitiv detașabil, vă rugăm să contactați unul dintre centrele noastre de service autorizate, indicate pe coperta din spate, sau consultați detaliile complete de service post-vânzare, disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com.



AVERTISMENT: Acest accesoriu TREBUIE utilizat cu un sistem de extragere a prafului din clasa M, adecvat pentru praf mineral. Purtați ÎNTOTDEAUNA o mască de siguranță sau o mască antipraf omologată.

NOTĂ: Asigurați-vă că furtunul este bine conectat.

NOTĂ: Cantitatea de praf absorbită de sistemul de extragere a prafului este dependent de sistemul de filtrare. Pentru mai multe informații, consultați manualul de instrucțiuni al extractorului de praf.

Toate carcasa de colectare a prafului DEWALT sunt proiectate să se conecteze și să se fixeze ușor pe conectorul universal DWV9000 DEWALT. Conectorul DWV9000 este preinstalat la unele extractoare de praf DEWALT. Consultați reprezentantul local pentru extractoarele compatibile.

CONECTAREA DWV9000 LA CARCASA (FIG. 7)

NOTĂ: Dacă DWV9000 nu este instalat pe furtunul extractorului de praf, consultați secțiunea **Montarea DWV9000 pe un furtun de extragere a prafului.**

1. Cu conectorul DWV9000 (k) deblocat, glisați-l pe orificiul pentru praf al carcasei (f).
2. Blocați conectorul DWV9000 (k) pentru a-l fixa.

MONTAREA DWV9000 PE UN FURTUN DE EXTRAGERE A PRAFULUI (FIG. 7-8)

DWV9000 poate fi atașat la un furtun de extragere a prafului de 32 mm (1-1/4").

Pentru furtunuri de 32 mm (1-1/4"):

1. Demontați conectorul existent al furtunului (l) rotindu-l în sens orar sau, în cazul în care conectorul este atașat permanent, demontați-l prin tăiere.
2. Montați conectorul universal DWV9000 (k) pe furtun rotindu-l în sens antiorar.

OPERARE



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări, opriți ÎNTOTDEAUNA unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii. Aceasta se aplică atât polizorului, cât și extractorul de praf. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a unelei.



AVERTISMENT: Pentru siguranța dvs., citiți manualul de instrucțiuni atât pentru unealta de polizare, cât și pentru extractorul de praf înainte de a utiliza orice accesoriu. Nerespectarea avertizărilor poate avea ca rezultat vătămări corporale și grave deteriorări ale unelei și accesoriului. La intervențiile de service la unealtă, utilizați numai piese de schimb identice.

NOTĂ: Cantitatea de praf absorbită de sistemul de extragere a prafului este dependent de sistemul de filtrare. Pentru mai multe informații, consultați manualul de instrucțiuni al extractorului de praf.

1. Asigurați-vă că ați respectat toate instrucțiunile de asamblare.

2. Porniți extractorul de praf conform instrucțiunilor din manualul de instrucțiuni a acestuia.
3. Porniți unealta conform indicațiilor din manualul de instrucțiuni al unelei și lăsați-o să atingă viteza maximă înainte de a o așeza în contact cu suprafața de lucru.
4. Așezați carcasa de polizare a suprafețelor pe o suprafață orizontală, cum ar fi o podea sau perete și începeți să polizați.
5. După ce terminați polizarea suprafeței, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare. Lăsați unealta să se oprească din rotire înainte de a o pune jos.

NOTĂ: Carcasa de polizare a suprafețelor și aspiratorul de extragere a prafului vor fi eficiente doar atunci când sunt utilizate cu un disc diamantat tip cupă pe o suprafață orizontală.

Utilizarea ușii pentru finisarea marginilor (fig. 6)

Această carcasa de polizare a suprafețelor din beton prezintă o ușă cu balama pentru polizarea marginilor, care permite polizarea la nivel pe un perete.

1. Opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare.
2. Deschideți ușa pentru polizarea marginilor (d). Ușa trebuie să rămână deschisă și să se mențină în poziție fixă.
3. Conectați unealta la sursa de alimentare.
4. Amplasați mâinile și corpul departe de disc și de ușa care se deschide.
5. Așezați marginea ușii la nivel pe suprafața de lucru înainte de a porni unealta și începeți să polizați. Ridicați unealta de pe suprafața de lucru înainte de a o opri.
6. După ce terminați polizarea suprafeței la nivel, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare.
7. Așteptați ca unealta să se oprească din rotit înainte de a împinge ușa pentru polizarea marginilor (d) în poziția închis.

ÎNTREȚINERE

Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea periodică.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări, opriți **INTOTDEAUNA** unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii. Aceasta se aplică atât polizorului, cât și extractorul de praf. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltei.



Lubrifiere

Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere suplimentară.



Curățare



AVERTISMENT: Suflați murdăria și praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strânge murdăria în interiorul și în jurul orificiilor de aerisire. Purtați echipament de protecție aprobat pentru ochi și o mască aprobată de praf atunci când efectuați procedura următoare.



AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată solvenți sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale uneltei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cârpă umezită doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu scufundați niciodată vreoa parte a uneltei în lichid.

Accesorii opționale



AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DEWALT, nu au fost testate pentru acest produs, folosirea unor astfel de accesorii cu această unealtă poate fi periculoasă. Pentru a reduce riscul de vătămare, trebuie utilizate exclusiv accesorii recomandate DEWALT împreună cu acest produs.

Consultați reprezentantul pentru informații suplimentare despre accesorii corespunzătoare.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.



În cazul în care constatați că produsul dvs. DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

DEWALT pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor DEWALT când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dumneavoastră la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul DEWALT la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații DEWALT autorizați și detalii complete despre operațiile de servicii post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com.



Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

Cod:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vanzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:

.....

.....

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură / bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate („Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vanzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale², consumatorii (definiți drept orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artisanale ori liberale), au următoarele drepturi cu privire la orice neconformitate care există la momentul livrării produsului și care este constatată într-un termen de doi ani de la această dată:

- Să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa conformității și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ținând seama de natura produselor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat produsele în cauză.

Consumatorul nu va putea opta între reparație și înlocuire dacă măsura corectivă aleasă este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dacă, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar fi disproporționată și ar impune costuri nerezonabile vânzătorului, luând în considerare toate circumstanțele (inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator).

De asemenea, vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate produsele dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, precum cele descrise anterior;

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenul de doi ani menționat mai sus se prelungește cu timpul de nefuncționare a produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru produsele care înlocuiesc produsele neconforme, un nou termen de doi ani începe să curgă de la data înlocuirii.

- **Să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului**, în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă, întrucât:
 - a) vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea produselor ori a refuzat să aducă în conformitate produsele, motivând că reparația sau înlocuirea este imposibilă ori i-ar impune costuri disproporționate,
 - b) în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia, în continuare se constată o neconformitate,

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

- c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare, sau
- d) vânzătorul a declarat că nu va aduce produsele în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră. Reducerea de preț va fi proporțională cu diminuarea valorii produselor, în comparație cu valoarea pe care produsele ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă din cele enumerate mai sus în cazul în care neconformitatea produselor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de un an de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparații.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Produsele din gamele Black & Decker și Stanley FatMax sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzisă utilizarea generatoarelor pentru invertoare sau aparate de sudură.

Situații excluse de la aplicarea garanției legale de conformitate:

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul.
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley

Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.

3. Defecțiunilor cauzate de necunoașterea omitearea sau neglijarea luării măsurilor de siguranță în utilizarea produselor de către consumator, ori accidentelor cauzate din aceste motive.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Garanția de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker

În eventualitatea puțin probabilă ca scula dvs. electrică să se defecteze din cauza materialelor de fabricație în mai puțin de un an de la cumpărare, Stanley Black & Decker Romania SRL cu sediul în București, Strada Turturelelor Nr. 11A, Bloc Phoenicia Business Center, București, Sector 3, vă garantează că va repara sau va înlocui piesa defectă complet gratuit, sau - la discreția noastră - vom înlocui întreaga sculă electrică gratuit.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele eligibile conform termenilor și condițiilor DEWALT și STANLEY pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>), respectiv, <https://www.stanleyworks.ro/warranty>) pot extinde gratuit garanția de durabilitate acordată de Stanley Black & Decker până la trei ani.

Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii garanției de durabilitate acordate de Stanley Black & Decker până la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate în Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley la adresa <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezenta garanție de conformitate se completează cu Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley, care pot fi accesați la acest link: <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezenta garanție de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker, în calitate de producător al bunurilor, nu afectează drepturile pe care dvs. le aveți împotriva vânzătorului în temeiul garanției legale de conformitate, astfel cum sunt acestea detaliate mai sus.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an de la data achiziției. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situațiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48 ,020112	service@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	Str. Drumul Osiei nr. 76 62395	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moiesti nr. 34 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669
9	Bucuresti	ADN COM AUTOSERV	STR MARGEANULUI 107A 051044	service@adn-facom.ro	+4021 420 21 44	+40766 078532