


**EPC126
EPC146
EPC186
EPC128
EPC148
EPC188**


382013 - 07 BAL

www.blackanddecker.eu


Slovenščina	(Prevod originalnih navodil)	5
Hrvatski	(Prijevod izvornih uputa)	12
Srpski	(Prevod originalnog uputstva)	20
Македонски	(Превод на оригиналните упатства)	27




A




B




C





D




E




F



G



H



I

Namen uporabe

Vaš Black & Decker vrtalnik/vijačnik EPC126/EPC146/EPC186 je namenjen privijanju/odvijanju vijakov in vrtanju v les, kovino in plastiko.

Vaš Black & Decker vrtalnik/vijačnik EPC128/EPC148/EPC188 je namenjen privijanju/odvijanju vijakov in vrtanju v les, kovino, plastiko in mehki beton. To orodje je namenjeno samo osebni uporabi.

Napotki za varno uporabo

Spoštni napotki za varno uporabo električnega orodja



Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.

Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz "električno orodje" v vseh spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična) električna orodja.

1. Navodila za varno delo

- Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno.** V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode pogosteje.
- Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.** Električno orodje med delovanjem povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
- Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci dovolj daleč od delovnega območja.** Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.

2. Električna varnost

- Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.** Vtičačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih vtičačev. Nepredelani vtičači in ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega udara.
- Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara večja.
- Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim vremenskim pogojem.** Če v električno orodje zaide voda, obstaja večja možnost električnega udara.

d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje možnost električnega udara.

e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem, uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na prostem. Uporaba ustreznega podaljška za uporabo na prostem, zmanjšuje možnost električnega udara.

f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizbežna, uporabite inštalacijski izklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala zmanjšuje možnost električnega udara.

3. Osebna varnost

a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet. Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le trenutek nepozornosti lahko privede do težkih telesnih poškodb.

b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustrezniem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.

c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop ali priključitev električnega orodja v električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.

d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih poškodb.

e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za varno in trdno stojišče. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.

f. Izberite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v premikajoče se dele.

g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so pravilno priklopjene in da jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu

SLOVENŠČINA

- zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4. **Uporaba in vzdrževanje električnih orodij**
- a. **Električnega orodja ne uporabljajte s preveliko silo.** Uporabite električno orodje, ki je ustrezen za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo končano bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to predpisano.
 - b. **Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop ne deluje.** Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
 - c. **Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršenkoli nastavitevijo orodja, menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja.** Ta preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega orodja.
 - d. **Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.** Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
 - e. **Električno orodje ustrezno vzdržujte.** Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju električnega orodja. Poškodovano električno orodje popravite pred uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
 - f. **Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.** Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
 - g. **Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.** Uporaba električnega orodja za namen, ki ni predviden, lahko privede do nevarnosti.
5. **Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij**
- a. **Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je odobren s strani proizvajalca.** Polnilnik, ki je primeren za polnjenje enega tipa baterije, lahko povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate z drugim tipom baterije.
 - b. **Uporabljajte električna orodja samo s posebej zanke izdelanimi baterijami.** Uporaba drugih baterij lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in požara.
 - c. **Če baterije ne uporabljate, jo shranite proč od kovinskih predmetov, na primer papirnih**
- sponk, kovancev, vijakov, žebeljev ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega terminala z drugim.** Kratkočistični spoj terminalov lahko povzroči opeklino in požar.
6. **Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz notranjosti baterije brizgne tekočina; pazite, da se ne dotaknete tekočine.** Če po naključju pride do stika, izperite prizadeto mesto z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite še pomoč zdravnika. Tekočina, ki brizgne iz baterije, lahko povzroči draženje ali opeklino.
6. **Servis**
- a. **Električno orodje naj servisira le usposobljen serviser, pri tem pa uporabija le originalne nadomestne dele.** To bo zagotovilo ustrezeno varno uporabo električnega orodja.
- Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja**
-  **Opozorilo!** Dodatni napotki za varno uporabo svedrov in udarnih svedrov
- ◆ **Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte zaščito za ušesa.** Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
 - ◆ **Uporabite pomožne držaje, ki so dobavljene z orodjem.** Izguba nadzora lahko povzroči telesne poškodbe.
 - ◆ **Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomodelček za rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega napajjalnega kabla, električno orodje vedno držite za izolirano površino.** Če prežete žico pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
 - ◆ **Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd. dotakne skrite napeljave, električno orodje vedno držite za izolirano površino.** Če se z vijaki ipd. dotaknete žice pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
 - ◆ **Uporabite vpenjalo ali druge praktične pomočke za vpetje obdelovanca v stabilno podlago.** Če držite obdelovanec z roko ali ga pritiskete ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
 - ◆ Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite lokacije električnih in drugih napeljav.
 - ◆ Ne dotikajte se konice svedra takoj po vrtanju, ker je vroča.
 - ◆ **To orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem**

- izkušen ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je potrebno nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne bi po naključju igrali z napravo.
- ◆ Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih za uporabo. Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in/ali materialne škode.

Vibracije

Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost se lahko uporablja tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.

Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.

Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.

Oznake na orodju

Na orodju so nameščene naslednje oznake:



Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.

Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike

Baterije

- ◆ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti baterij.
- ◆ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
- ◆ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko temperatura višja od 40 °C.
- ◆ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do 40 °C.
- ◆ Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z orodjem.
- ◆ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom v poglavju "Skrb za okolje".



Ne polnite poškodovanih baterij.

Polnilniki

- ◆ Black & Deckerjev polnilnik uporabljajte samo za polnjenje baterije, ki je priložena orodju. Druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in materialno škodo.
- ◆ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
- ◆ Poškodovane napajalne kable nemudoma zamenjajte.
- ◆ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
- ◆ Ne odpirajte polnilnika.
- ◆ Ne prodrajte polnilnika.



Ta polnilnik je namenjen samo osebni uporabi.



Pred uporabo preberite navodila za uporabo.



Polnilnik se samodejno izključi, če je temperatura v okolici previsoka. Mehanizem za toplotni izklop deluje samo enkrat, zatem je zahtevana popolno zamenjava.

Električna varnost



Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna dodatna ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska napetost ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči. Nikoli ne poskušajte zamenjati polnilne enote z navadnim napajalnim vtičem.

- ◆ Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Black & Deckerjev serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.

Sestavni deli

To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih značilnosti:

1. Stikalo za spremjanje hitrosti
2. Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj
3. Izbirnik načina / obroč za nastavitev vrtilnega momenta
4. Vpenjalna glava
5. Stikalo za izbiro hitrosti
6. Vpenjalo svedra
7. Baterija

Slika A

8. Vtikač polnilnika
9. Polnilnik
10. Nosilec polnilnika

Sestavljanje

Opozorilo! Pred sestavo odstranite baterijo iz orodja.

Namestitev in odstranitev baterije (slika B & C)

- ◆ Pri nameščanju baterije (7) poravnajte baterijo z vtičalno pušo na orodju. Vstavite baterijo v vtičalno pušo in jo potisnite, tako da se zaskoči v ležišču.
- ◆ Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb za sprostitev (11) in hkrati izvlečete baterijo iz vtičalne puše.

Namestitev baterije (slika C)

Opozorilo! Za prevoz in skladiščenje pritrdite pokrov (12) na baterijo (7).

Namestitev in odstranitev vrtalnega svedra ali nastavka za vijačenje (slika D)

To orodje je opremljeno s hitrovenjalno glavo, ki omogoča enostavno zamenjavo svedrov.

- ◆ Orodje zaklenete, tako da premaknete drsno stikalo za naprej/nazaj (2) na sredinski položaj.
- ◆ Odprite vpenjalno glavo tako, da z eno roko zavrtite prednji del (13) medtem, ko z drugo roko držite zadnji del (14).
- ◆ Vstavite natični del svedra (15) v vpenjalno glavo in trdno zategnjite vpenjalno glavo.

To orodje je opremljeno z obojestransko konico izvijača v nosilcu konice (6).

- ◆ Konico vijačnika odstranite iz nosilca, tako da dvignete konico iz vdolbine.
- ◆ Konico vijačnika shranite, tako da jo močno potisnete v nosilec.

Odstranitev in namestitev vpenjalne glave (slika E)

- ◆ Do konca odprite vpenjalno glavo.
- ◆ Odstranite zapiralni vijak vpenjalne glave, tako da ga s pomočjo izvijača zavrtite v smeri urinega kazalca.
- ◆ Vstavite inbus ključ v vpenjalno glavo in udarite s kladivom, kot je prikazano.
- ◆ Odstranite inbus ključ.
- ◆ Vpenjalno glavo odstranite tako, da jo zavrtite v nasprotno smer gibanja urinih kazalcev.
- ◆ Vpenjalno glavo lahko ponovno namestite tako, da jo privijete v vreteno in pritrdite s pritrilnim vijakom.

Ostale nevarnosti.

Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.

Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in

varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:

- ◆ **Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/ premikajočih se delov.**
- ◆ **Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov, rezil ali dodatkov.**
- ◆ **Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe orodja. Če delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore.**
- ◆ **Poškodbe sluha.**
- ◆ **Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega orodja (primer: rezanje lesa, še posebej hrasta, bukve in MDF (mediapanske) plošče).**

Uporaba

Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim temponom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.

Opozorilo! Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite lokacije električnih in drugih napeljav.

Polnjenje baterije (slika A & F)

Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko ne more več zagotoviti ustreznega napačanja za postopke, ki ste jih prej z lahkoto opravljali. Pri prvem polnjenju in po daljšem obdobju mirovanja se baterija napolni samo do 80% kapacitete. Po več zaporednih ciklih polnjenja in izpraznjenja bo baterija dosegla svojo polno zmogljivost. Med polnjenjem se lahko polnilnik segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.

Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.

Uporaba polnilnika

- ◆ Za polnjenje baterije (7) odstranite baterijo iz orodja in potisnite nosilec polnilnika (10) na baterijo.
- ◆ Priključite polnilnik (9) na omrežje. Baterija se med polnjenjem segreva. Po približno 3 urah polnjenja bo baterija dovolj napolnjena za normalno uporabo. Po približno 8 -10 urah polnjenja bo baterija popolnoma napolnjena.
- ◆ Odstranite nosilec polnilnika z baterije.

Polnilnik z vtičcem polnilnika

- ◆ Baterija mora biti za polnjenje nameščena na vrtalniku.
- ◆ Vstavite vtič polnilnika (8) v konektor.
- ◆ Priklopite polnilnik.
- ◆ Priključite v električno omrežje.

Pri normalni uporabi bo 3-urno polnjenje zagotovilo dovolj moči za večino del.

Vendar lahko glede na tip baterije in pogoje pol-

njenja polnjenje v trajanju do 6 ur znatno zviša čas uporabnosti.

- ◆ Odklopite orodje s polnilnika.

Opozorilo! Ne uporabljajte orodja, dokler je priključeno na polnilnik.

Izbira smeri vrtenja (slika G)

Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite rotacijo v smeri naprej (smer gibanja urinega kazalca). Pri odvijanju vijakov ali odstranjevanju zagozdenega svedra uporabite rotacijo v smeri nazaj (v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca).

- ◆ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno stikalo za naprej/nazaj (2) na levo.
- ◆ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno stikalo za naprej/nazaj na desno.
- ◆ Za zaklepanje orodja premaknite drsno stikalo za naprej/nazaj na sredinski položaj.

Izbira delovnega načina ali vrtilnega momenta (slika H)

To orodje je opremljeno z obročkom za izbiro delovnega načina in za nastavitev vrtilnega momenta pri privijanju vijakov. Veliki vijaki in trši obdelovanci zahtevajo višji vrtilni moment kot majhni vijaki in mehkejši obdelovanci. Obroček ima širok izbor nastavitev, primernih za različne vrste dela.

- ◆ Za vrtanje v les, kovino in plastiko nastavite obroček (3) na pozicijo vrtanja, tako da poravnate simbol  z oznako (16).
- ◆ Za privijanje/odvijanje vijakov nastavite izbirnik na ustrezno nastavitev. Če ustrezne nastavitev še ne poznate, upoštevajte naslednje napotke:
 - Nastavite obroček (3) na najnižjo nastavitev vrtilnega momenta.
 - Privijte prvi vijak.
 - Če se sklopka zaskoči, še preden dosežete želeni rezultat, zvišajte nastavitev obročka in nadaljujte s privijanjem vijaka. Ponavljajte, dokler ni nastavitev pravilna. Uporabite to nastavitev za preostale vijke.

Vrtanje v betonu (slika H & I)

- ◆ Za vrtanje v beton nastavite obroček (3) na pozicijo vrtanja s kladivom, tako da poravnate simbol  z oznako (16).
- ◆ Potisnite izbirnik hitrosti (5) proti sprednjemu delu orodja (2. prestava).

Izbirnik hitrosti (slika I)

- ◆ Za vrtanje v jeklo in za privijanje/odvijanje vijakov potisnite izbirnik hitrosti (5) proti zadnjemu delu orodja (1. prestava).
- ◆ Za vrtanje v drugih materialih razen jekla potisnite izbirnik hitrosti (5) proti sprednjemu delu orodja (2. prestava).

Vrtanje/privijanje vijakov

- ◆ Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj s pomočjo drsnika za naprej/nazaj (2)
- ◆ Orodje vključite s pritiskom na stikalo (1). Hitrost orodja je odvisna od dolžine pritiska na stikalo.
- ◆ Orodje izključite, tako da sprostite stikalo.

Priporočila za optimalno učinkovito uporabo

Vrtanje

- ◆ Vedno vzpostavite lahen pritisk v ravni liniji s svedrom.
- ◆ Tik preden sveder prodre skozi drugo stran obdelovanca, zmanjšajte pritisk na orodje.
- ◆ Uporabite kos lesa za podlogo obdelovancu, ki bi se lahko razklal.
- ◆ Uporabljajte široke (lopataste) svedre za vrtanje lukenj z velikim premerom v les.
- ◆ Uporabljajte HSS svedre za vrtanje v kovino.
- ◆ Uporabljajte svedre za beton pri vrtanju v mehak beton.
- ◆ Uporabljajte mazivo, če vrtate v druge materiale razen lito železo in medenino.
- ◆ Za večjo natančnost naredite vdolbino s pomočjo točkala na sredini luknje, ki jo nameravate izvrtati.

Privijanje in odvijanje

- ◆ Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost nastavka za vijačenje.
- ◆ Če naletite na težave pri privajanju vijakov, nanesite majhno količino detergenta ali milnice.
- ◆ Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni liniji z vijakom.

Vzdrževanje

Vaše Black & Decker orodje je proizvedeno tako, da dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.

Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.

Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja odstranite baterijo z orodja. Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega omrežja.

- ◆ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
- ◆ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
- ◆ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno glavo in potrkajte z njo, tako da odstranite prah iz njene notranjosti.

Skrb za okolje



Odsluženo orodje odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Odsluženega orodja ne smete zavreči skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki.

Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.



Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in embalaže omogoča recikliranje in ponovno uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.

Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.

Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker, ko ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel namesto vas.

Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih Black & Decker serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni strani: www.2helpU.com

Baterije



Black & Deckerjeve baterije lahko velikokrat polnите. Na koncu njihove življenjske dobe ravnajte z njimi v skladu s predpisi za varovanje okolja:

- ◆ Do konca izpraznite akumulator, nato ga odstranite iz orodja.
- ◆ NiCd, NiMH in litijeve ionske akumulatorje je mogoče reciklirati. Odnesite jih v ustrezni servis ali na lokacijo za zbiranje baterij za recikliranje.

Tehnični podatki

		EPC126 (H1)	EPC146 (H1)	EPC186(H1)
Napetost	V _{DC}	12	14,4	18
Hitrost vrenja brez obremenitve	min ⁻¹	0-450/ 0-1.400	0-450/ 0-1.500	0-400/ 0-1.350
Največji navor	Nm	18	20	25
Vpenjalna glava	mm	10	10	10
Maks. zmogljivost vrtanja				
Jeklo/Les	mm	10/25	10/25	10/25

Baterija	A12/A12E	A14/A14E	A18/A18E
Kapaciteta	Ah	1,0	1,0
Vrsta		NiCd	NiCd
Teža	kg	0,5	0,6

Baterija	A12NH	A14NH	A18NH
Kapaciteta	Ah	1,5	1,5
Vrsta		NiMH	NiMH
Teža	kg	0,6	0,7

Polnilnik		90500843	90500844	90500845
		90500847	90500848	90500849
		90500855	90500856	90500857
		90500858	90500859	90500860
Vhodna napetost	V _{AC}	230-240	230-240	230-240
Izhodna napetost	V _{AC}	14,5-15,3	17,4-18,2	21,75-22,6
Tok	mA	210-220	200-210	210-230
Pribl. čas polnjenja	h	8-10	8-10	8-10

		EPC128 (H1)	EPC148 (H1)	EPC188(H1)
Napetost	V _{DC}	12	14,4	18
Hitrost vrenja brez obremenitve	min ⁻¹	0-450/ 0-1.00	0-450/ 0-1.500	0-400/ 0-1.350
Največji navor	Nm	18	22	25
Vpenjalna glava	mm	10	10	10
Maks. zmogljivost vrtanja				
Jeklo/Les	mm	10/25	10/25	10/25
Beton	mm	10	10	10

Baterija	A12/A12E	A14/A14E	A18/A18E
Kapaciteta	Ah	1,0	1,0
Vrsta		NiCd	NiCd
Teža	kg	0,5	0,6

Baterija	A12NH	A14NH	A18NH
Kapaciteta	Ah	1,5	1,5
Vrsta		NiMH	NiMH
Teža	kg	0,6	0,7

Polnilnik		90500843	90500844	90500845
Vhodna napetost	V _{AC}	230-240	230-240	230-240
Izhodna napetost	V _{AC}	14,5-15,3	17,4-18,2	21,75-22,6
Tok	mA	210-220	200-210	210-230
Pribl. čas polnjenja	h	8-10	8-10	8-10

Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:

Raven zvočnega tlaka (LpA) 87 dB(A), odstopanje (K) 3 dB(A)

Raven moči zvočnega hrupa (LWA) 98 dB(A), odstopanje (K) 3 dB(A)

Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu z EN 60745:

Udarno vrtanje v beton ($a_{h, ID}$) 11,4 m/s², netočnost (K) 1,5 m/s².

Vrtanje v kovino ($a_{h, D}$) < 2,5 m/s², netočnost (K) 1,5 m/s²

Vijačenje (ne v udarnem načinu delovanja) ($a_{h, s}$) < 2,5 m/s², netočnost (K) 1,5 m/s²

Izjava o skladnosti ES**DIREKTIVA O STROJIH**

EPC126/EPC146/EPC186/ EPC148/EPC148/
EPC188

Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod "tehničnimi podatki" v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-1

Za več informacij kontaktirajte Black & Decker na spodnjih naslovih, ali pa se sklicujte na zadnjo stran navodil.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dатoteke in daje to izjavo v imenu Black & Deckerja.

Kevin Hewitt
Podpredsednik
Globalni inženiring
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
13.7.2011

Garancija

Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.

Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:

- ◆ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve, profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
- ◆ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali zanemarjanja;
- ◆ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
- ◆ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen Black & Deckerjev serviser.

Za garancijski zahtevek boste morali predložiti dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega servisera lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih Black & Decker serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni strani: www.2helpU.com

Prosimo obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi Black & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij glede blagovne znamke Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite spletno stran www.blackanddecker.co.uk

Predviđena namjena

Vaša Black & Decker bušilica/odvijač EPC126/EPC146/EPC186 dizajnirana je za rad s vijcima i za bušenje u drvu, metalu i plastici.

Vaša Black & Decker bušilica/odvijač EPC128/EPC148/EPC188 dizajnirana je za rad s vijcima i za bušenje u drvu, metalu, plastici i lakše radove u zidarstvu. Ovaj je alat namijenjen isključivo za osobnu upotrebu.

Sigurnosne upute

Opća sigurnosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih upozorenja i uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).

1. Sigurnost u radnom području

- Radno područje održavajte čistim i dobro osvjetljenim.** Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
- S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu.** Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.

2. Zaštita od električne struje

- Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama.** Utikač nemojte ni na koji način prepravljati. Prilikom upotrebe električnih alata s uzemljenjem ne koristite prilagodne utikače. Neizmjenjeni utikači i odgovaraće utičnice smanjiti će rizik od električnog udara.
- Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radnjatora, metalnih okvira i hladnjaka.** Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi.** Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od električnog udara.
- Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.** Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz električne utičnice. Kabel

držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.

- Pri radu s električnim alatom na otvorenom, upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu na otvorenom.** Upotreba kabela prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
- Ako nije moguće izbjegći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).** Upotreba RCD sklopke smanjuje rizik od električnog udara.
- Osobna sigurnost**
- Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim alatom.** Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Koristite osobnu zaštitnu opremu.** Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maska protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u dogovaraјućim uvjetima smanjiće rizik od osobnih ozljeda.
- Spriječite nemamjerno uključivanje.** Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač uključen priziva nezgode.
- Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega bilo kakve ključeve za prilagođavanje.** Ostavljanje kluča na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
- Ne sežite predaleko.** Stalno održavajte ravnotežu i stoje čvrsto na nogama. To pruža bolji nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- Pravilno se obucite.** Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo obućenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
- Ako je omogućeno priključivanje usisavača, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.** Upotreba uređaja za skupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
- Upotreba i čuvanje električnih alata**
- Električni alat nemojte preopterećivati.**

- Upotrijebite ispravan električni alat za vašu primjenu.** Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
- b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.** Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
- c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.** Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
- d. Električne alete koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.** Električni alati opasni su ako njima rade neobućeni korisnici.
- e. Održavajte električne alete.** Provjerite ima li kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovani je loše održavanjem električnim alatima.
- f. Rezne dijelove alata održavajte oštroma i čistima.** Pravilno održavanje oštrica reznih alata s oštrim rubovima smanjuje vjerojatnost njihovog savijanja, omogućuje jednostavnije upravljanje te sprječava gubitak nadzora.
- g. Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno obaviti.** Upotreba električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može dovesti do opasnih situacija.
- 5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija**
- a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je odredio proizvođač.** Punjač koji je pogodan za jednu vrstu akumulatora može izazvati rizik od požara ako se upotrebljava s nekim drugim akumulatorom.
- b. Električne alete upotrebljavajte isključivo s izričito navedenim akumulatorima.** Upotreba bilo kojeg drugog akumulatora može izazvati rizik od ozljede i požara.
- c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga podalje od ostalih metalnih predmeta poput spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili drugih manjih metalnih predmeta koji mogu izazvati kratki spoj baterijskih priključaka.** Kratki spoj priključaka baterije može izazvati eksploziju ili požar.
- d. U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt. Ukoliko dođe do kontakta, isperite tekućom vodom. Ako tekućina dospije u oči, smjesta potražite lječničku pomoć. Tekućina iz baterije može izazvati iritacije ili opekline.**
- 6. Servisiranje**
- a. Električne alete servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.** Na taj će način održati sigurnost upotrebe električnog alata.

Dodatana sigurnosna upozorenja za električne alete



Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice

- ◆ **Tijekom upotrebe udarnih bušilica koristite zaštitu za sluh.** Izlaganje buci može izazvati oštećenje slухa.
- ◆ **Koristite pomoćne rukohvate isporučene uz alat.** Gubitak nadzora može izazvati osobne ozljede.
- ◆ **Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili kabelom alata.** U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati električni udar rukovatelja.
- ◆ **Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje bi zavrtnji mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima.** U slučaju kontakta vijaka sa žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati električni udar rukovatelja.
- ◆ **Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način učvrstite radni materijal za stabilnu radnu površinu.** Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
- ◆ **Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored ožičenja i cijevi.**
- ◆ **Izbjegavajte dodirivanje vrha nastavka za bušenje odmah nakon bušenja jer može biti vruć.**
- ◆ **Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu, ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na sigurnu upotrebu uređaja.** Djecu je potrebno nadgledati kako bi se sprječilo njihovo igranje ovim uređajem.

HRVATSKI

- ◆ Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.

Vibracije

Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerenе su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745 i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.

Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.

Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.

Oznake na alatu

Na alatu su prikazani sljedeći simboli:



Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik s uputama.

Dodatne sigurnosne upute za akumulator i punjače

Akumulatori

- ◆ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
- ◆ Akumulator ne izlažite vodi.
- ◆ Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura mogla biti viša od 40 °C.
- ◆ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
- ◆ Dopunjavajte isključivo punjačem koji je isporučen uz alat.
- ◆ Prilikom odbacivanja akumulatora pridržavajte se uputa u odjeljku "Zaštita okoliša".



Ne pokušavajte dopunjavati oštećene akumulatore.

Punjači

- ◆ Black & Decker punjač koristite isključivo za punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen. Ostali akumulatori mogu eksplodirati te uzrokovati ozljede i oštećenja.
- ◆ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
- ◆ Smješta zamijenite oštećene kabele.
- ◆ Punjač ne izlažite vodi.
- ◆ Ne otvarajte punjač.
- ◆ Punjač ne ispitujte drugim uređajima.



Punjač je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.



Prije upotrebe pročitajte priručnik za upotrebu.



Punjač se automatski isključuje ako okolišna temperatura postane previšoka. Termoprečišća se aktivira samo jedanput, a zatim zahtjeva potpunu zamjenu.

Zaštita od električne struje



Vaš punjač raspolaže dvostrukom izolacijom i žica uzemljenja nije potrebna. Provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na opisnoj oznaci. Ne pokušavajte punjač zamijeniti običnim strujnim utikačem.

- ◆ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamjeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Black & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.

Značajke

Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:

1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
3. Birač načina rada / prsten za podešavanje momenta
4. Glava
5. Birač brzine
6. Držać nastavaka
7. Akumulator

Crtič A

8. Utikač punjača
9. Punjač
10. Uticnica punjača

Sklapanje

Upozorenje! Prije sklapanja akumulator uklonite iz alata.

Postavljanje i uklanjanje akumulatora (crtež B i C)

- ◆ Da biste postavili akumulator (7), poravnajte ga s prihvatnim dijelom na alatu. Akumulator klizno umetnite u ležište i potiskujte dok ne čujete klikajući zvuk.
- ◆ Da biste odvojili akumulator, pritisnite tipku za otpuštanje (11) dok akumulator istovremeno izvlačite iz ležišta.

Postavljanje poklopca akumulatora (crtež C)

Upozorenje! Poklopac (12) postavite na akumulator (7) tijekom prijenosa i skladištenja.

Postavljanje i uklanjanje nastavka za bušenje ili odvijanje (crtež D)

Alat je opremljen samozateznom glavom koja olakšava zamjenu nastavaka.

- ◆ Klizni preklopnik naprijed/natrag (2) pomaknite u središnji položaj kako biste osigurali alat.
- ◆ Otvorite zateznu glavu tako da jednom rukom zakrećete prednji dio (13), a drugom rukom pridržavate stražnji dio (14).
- ◆ Dršku nastavka (15) umetnите u zateznu glavu i čvrsto pritegnite glavu.

Ovaj se alat isporučuje s dvostrukim nastavkom odvijača u držaču nastavka (6).

- ◆ Da biste nastavak odvijača uklonili iz držača, nastavak podignite iz utora.
- ◆ Da biste pospremili nastavak odvijača, čvrsto ga pritisnite u držač.

Uklanjanje i ponovno postavljanje glave (crtež E)

- ◆ Glavu otvorite najviše koliko je moguće.
- ◆ Uklonite vijak držača glave, zakrećući ga odvijачem u smjeru kazaljki na satu.
- ◆ U glavu pritegnite šesterokutni ključ i udarite ga čekićem, kao što je prikazano na slici.
- ◆ Uklonite šesterokutni ključ.
- ◆ Uklonite glavu zakretanjem u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
- ◆ Da biste ponovo namjestili glavu, navijite je na osovinu i osigurajte je vijkom za držanje glave.

Stalno prisutni rizici.

Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni rizici, a koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.

Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjegći, a to su:

- ◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
- ◆ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova, oštrica ili pribora.

- ◆ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
- ◆ Oštećenje sluha.
- ◆ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).

Upotreba

Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat nemojte preopterećivati.

Upozorenje! Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored ožičenja i cjevi.

Punjjenje akumulatora (crtež A i F)

Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe i kad izgubi snagu na zadacima koji su dotad bili izvođeni s lakoćom. Pri prvom punjenju akumulatora ili nakon duljeg skladištenja, akumulator će prihvati samo 80% svog kapaciteta. Nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja, akumulator će postići svoj puni kapacitet. Akumulator se može ugrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja problem.

Upozorenje! Ne dopunjavajte akumulator ako je okolišna temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena temperatura punjenja je približno 24 °C.

Upotreba punjača

- ◆ Da biste napunili akumulator (7), uklonite ga iz alata i ležište punjača (10) klizno namjestite na akumulator.
 - ◆ Priklučite punjač (9).
- Akumulator će se ugrijati tijekom punjenja. Nakon približno 3 sata punjenja, akumulator će biti dovoljno napunjen za upotrebu u redovnim primjenama. Nakon približno 8-10 sata punjenja, akumulator će biti potpuno napunjen.
- ◆ Ležište punjača uklonite s akumulatora.

Punjač s utikačem za punjenje

- ◆ Da biste napunili akumulator, pobrinite da se nalazi na alatu.
- ◆ Utikač punjača (8) umetnite u priključak.
- ◆ Priklučite punjač.
- ◆ Priklučite u električnu mrežu.

Nakon normalne upotrebe, punjenje tijekom 3 sata pružit će dovoljno snage za većinu primjena. Međutim, dodatno punjenje do 6 sati može značajno produljiti vrijeme upotrebe, ovisno o akumulatoru i uvjetima punjenja.

- ◆ Alat odvojite od punjača.

Upozorenje! Ne upotrebljavajte alat dok je priklu-

čen na punjač.

Odabir smjera vrtnje (crtež G)

Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite prednju vrtnju (u smjeru kazaljki na sati). Za oslobođanje vijaka ili zaglavljenog nastavka za bušenje upotrijebite obrnutu vrtnju (suprotno od smjera kazaljki na satu).

- ◆ Za odabir vrtnje prema naprijed klizni preklopnik za rad naprijed/natrag (2) potisnite ulijevo.
- ◆ Za odabir suprotne vrtnje klizni preklopnik za rad naprijed/natrag potisnite udesno.
- ◆ Da biste blokirali alat, klizni preklopnik za rad naprijed/natrag pomaknite u središnji položaj.

Odabir način rada ili momenta (crtež H)

Ovaj alat opremljen je prstenom za odabir načina rada i postavljanje momenta za pritezanje vijaka. Veliki vijci i čvrsti redni materijali zahtijevaju veću postavku zakretnog momenta u odnosu na male vijke i mukane materijale. Prsten ima velik broj postavki za različite primjene.

- ◆ Za bušenje u drvu, metalu i plastici prsten (3) postavite u položaj za bušenje tako da simbol  poravnate s oznakom (16).
- ◆ Za rad s vijcima prsten postavite na željenu postavku. Ako ne znate koja postavka je odgovarajuća, nastavite na sljedeći način:
 - Prsten (3) postavite na najmanju postavku momenta.
 - Pritegnite prvi vijak.
 - Ako spojka počne preskakati prije postizanja željenog rezultata, povećajte postavku prstena i nastavite pritezati vijak. Ponavljajte postupak dok ne postignete odgovarajuću postavku. Tu postavku upotrijebite za ostale vijke.

Bušenje u zidarstvu (crteži H i I)

- ◆ Za bušenje u zidarstvu prsten (3) postavite u položaj za udarno bušenje tako da simbol  poravnate s oznakom (16).
- ◆ Birač stupnja prijenosa (5) pomaknite prema prednjem kraju alata (2. stupanj).

Birač stupnja (crtež I)

- ◆ Za bušenje u metalu i rad s vijcima, birač stupnja (5) pomaknite prema stražnjem kraju alata (1. stupanj).
- ◆ Za bušenje u materijalima koji nisu metalni, birač stupnja (5) pomaknite prema prednjem kraju alata (2. stupanj).

Bušenje / rad s vijcima

- ◆ Pomoću kliznog preklopnika za rad naprijed/natrag (2) odaberite smjer vrtnje.

- ◆ Za uključivanje alata pritisnite prekidač (1). Brzina alata ovisi o jačini pritiska na prekidač.
- ◆ Za isključivanje alata otpustite prekidač.

Savjeti za optimalnu upotrebu

Bušenje

- ◆ Lagani pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji s nastavkom za bušenje.
- ◆ Neposredno prije nego nastavak za bušenje probije radni materijal, smanjite pritisak na alat.
- ◆ Radne materijale podložne cijepanju podložite komadom drva.
- ◆ Kod bušenja većih otvora u drvu upotrijebite pljosnate nastavke.
- ◆ Za bušenje u metalu upotrijebite HSS nastavke za bušenje.
- ◆ Za bušenje mekših zidova upotrijebite nastavke za bušenje u zidarstvu.
- ◆ Upotrijebite ulje za podmazivanje kad bušite u metalima koji nisu lijevano željezo ili mjeđ.
- ◆ Da biste poboljšali točnost, pomoću točkala izradite udubinu u središtu otvora koji je potrebno izraditi.

Rad s vijcima

- ◆ Uvijek koristite nastavak odvijača pravilne vrste i veličine.
- ◆ Ako je uvijanje vijaka otežano, pokušajte s nanošenjem manje količine tekućine za pranje ili sapuna kao sredstva za podmazivanje navoja.
- ◆ Alat i nastavak odvijača uvijek koristite u ravnoj liniji s vijkom.

Održavanje

Vaš Black & Decker alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.

Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim redovitog čišćenja.

Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja na alatu, uklonite akumulator iz alata. Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog napajanja.

- ◆ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovito čistite mekim kistom, četkom ili suhom krpom.
- ◆ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi otapala.
- ◆ Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu.

Zaštita okoliša



Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.

Ako ustanovite da je vaš Black & Decker proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje otpada.



Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u spriječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

Tvrta Black & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.

Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih Black & Decker servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj adresi: www.2helpU.com

Akumulatori



Black & Decker akumulatori mogu se dopunjavati mnogo puta. Po isteku vijeka trajanja odbacite baterije pazeći na zaštitu okoliša:

- ◆ Akumulator potpuno ispraznite i potom ga uklonite iz alata.
- ◆ NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se reciklirati. Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili u lokalno središte za recikliranje.

Tehnički podaci

		EPC126 (H1)	EPC146 (H1)	EPC186(H1)
Napon	V _{DC}	12	14,4	18
Brzina bez opterećenja	min ⁻¹	0-450/ 0-1.400	0-450/ 0-1.500	0-400/ 0-1.350
Najv. moment	Nm	18	20	25
Kapacitet zatezne glave	mm	10	10	10
Najvi. mogućnost bušenja				
Celik/drvo	mm	10/25	10/25	10/25

Akumulator	A12/A12E	A14/A14E	A18/A18E
Kapacitet	Ah	1,0	1,0
Vrsta		NiCd	NiCd
Masa	kg	0,5	0,6

Akumulator	A12NH	A14NH	A18NH
Kapacitet	Ah	1,5	1,5
Vrsta		NiMH	NiMH
Masa	kg	0,6	0,9

Punjač		EPC128 (H1)	EPC148 (H1)	EPC188(H1)
Ulaganje		90500843	90500844	90500845
Ulaganje		90500847	90500848	90500849
Ulaganje		90500855	90500856	90500857
Ulaganje		90500858	90500859	90500860
Ulagajni napon	V _{AC}	230-240	230-240	230-240
Izlazni napon	V _{DC}	14,5-15,3	17,4-18,2	21,75-22,6
Struja	mA	210-220	200-210	210-230
Pribl. vrijeme punjenja	h	8-10	8-10	8-10

	EPC128 (H1)	EPC148 (H1)	EPC188(H1)
Napon	V _{DC}	12	14,4
Brzina bez opterećenja	min ⁻¹	0-450/ 0-1.400	0-450/ 0-1.500
Najv. moment	Nm	18	22
Kapacitet zatezne glave	mm	10	10
Najvi. mogućnost bušenja			
Celik/drvo	mm	10/25	10/25
Kapacitet zatezne glave	mm	10	10

Akumulator	A12/A12E	A14/A14E	A18/A18E
Kapacitet	Ah	1,0	1,0
Vrsta		NiCd	NiCd
Masa	kg	0,5	0,7

Akumulator	A12NH	A14NH	A18NH
Kapacitet	Ah	1,5	1,5
Vrsta		NiMH	NiMH
Masa	kg	0,6	0,9

HRVATSKI

Punjač

	90500843	90500844	90500845
	90500847	90500848	90500849
	90500855	90500856	90500857
	90500858	90500859	90500860
Ulagani napon	V _{AC}	230-240	230-240
Izlagani napon	V _{DC}	14,5-15,3	17,4-18,2
Struja	mA	210-220	200-210
Približno vrijeme punjenja	h	8-10	8-10

Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:

Zvučni tlak (L_{PA}) 87 dB(A), neodređenost (K) 3 dB(A)

Zvučna snaga (L_{WA}) 98 dB(A), neodređenost (K) 3 dB(A)

Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:

Udarno bušenje u betonu ($a_{h,D}$) 11,4 m/s², neodređenost (K) 1,5 m/s²

Bušenje u metalu ($a_{h,D}$) <2,5 m/s², neodređenost (K) 1,5 m/s²

Uvijanje bez udaraca ($a_{h,S}$) <2,5 m/s², neodređenost (K) 1,5 m/s²

EU izjava o usklađenosti

DIREKTIVA O STROJEVIMA



EPC126/EPC146/EPC186/ EPC148/EPC148/
EPC188

Tvrta Black & Decker izjavljuje da su donji proizvodi opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1

Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Black & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.

Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Black & Decker.

Kevin Hewitt
Potpredsjednik
Globalni inženjer
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
13.7.2011.

Jamstvo

Tvrta Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih proizvoda te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.

Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili nedostatne usklađenosti unutar 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osiguralo najmanje neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:

- ◆ Proizvod korišten u trgovaju, u profesionalne primjene ili u svrhu pružanja usluga;
- ◆ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je zanemaren;
- ◆ Proizvod pretrpio oštećenja izazvana stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi;
- ◆ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke Black & Decker.

Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih Black & Decker servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj adresi: www.2helpU.com

Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama. Dodatne informacije o marki Black & Decker i našim proizvodima dostupne su na web-lokaciji www.blackanddecker.co.uk.

JAMSTVENA IZJAVA

- ◆ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- ◆ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- ◆ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebeni rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
- ◆ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamjeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- ◆ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
- ◆ Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- ◆ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- ◆ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- ◆ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

**RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA**

- ◆ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- ◆ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
- ◆ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
- ◆ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad

**RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA**

1. Oštećena i kvarovi nastali:
 - ◆ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
 - ◆ Nepravilnim rukovanjem i nemamjenskim korištenjem
 - ◆ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
 - ◆ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
 - ◆ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
 - ◆ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

TIP PROIZVODA:	
Prodajno mjesto:	Pečat:
Datim prodaje:	Potpis:

NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb
 Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb, tel: 01 6539 875

CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb
 TELEFON SERVISA: 01 65 39 875

VAŽNO:

Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h

Namena

Vaša Black & Decker bušilica/odvijač EPC126/EPC146/EPC186 dizajnirana je za poslove odvijanja i uvrтанja zavrtnjeva i za bušenje u drvetu, metalu i plastici.

Vaša Black & Decker bušilica/odvijač EPC128/EPC148/EPC188 dizajnirana je za poslove odvijanja i uvrtanja zavrtnjeva i za bušenje u drvetu, metalu, plastici i opeci. Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.

Bezbednosna uputstva

Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe. Termin "električni alat" u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).

1. Bezbednost radnog područja

- Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro osvetljeno.** Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
- Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
- Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom.** Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.

2. Električna bezbednost

- Utikači električnih alata moraju da odgovaraju utičnicama.** Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične adapttere sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuje opasnost od električnog udara.
- Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljennim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.** Postoji veća opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
- Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.** Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
- Ne rukujte nepravilno kablom.** Nemojte nikad

koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite od toplore, ulja, oštih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.

- Pri upotrebi električnog alata na otvorenom prostoru koristite produžni kabl koji je podešan za upotrebu na otvorenom prostoru.** Korišćenje kabla koji je podešan za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od električnog udara.
- Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju kvara.** Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od električnog udara.

3. Lična bezbednost

- Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite sa električnim alatom.** Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
- Nosite ličnu zaštitnu opremu.** Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa donom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne povrede.
- Sprečite nenamerno pokretanje.** Pobrinite se da prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na napajanje izaziva nezgode.
- Uklonite Ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje pre uključivanja električnog alata.** Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da dovede do telesne povrede.
- Ne posežite van domaćaja.** Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neочекivanim situacijama.
- Nosite odgovarajuću odeću.** Ne nosite široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se uhvate u pokretnе delove.
- Ako postoji priključni uređaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno koriste.** Sakupljanje prašine može da umanji opasnosti povezane sa prašinom.

- 4. Upotreba i održavanje električnih alata**
 - a. **Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad.** Pravilan električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
 - b. **Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može da se uključi i isključi.** Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se popraviti.
 - c. **Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog alata.** Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
 - d. **Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom.** Električni alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
 - e. **Održavajte električne alate.** Proverite da li su pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen, postaraće se da se električni alat popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim električnim alatima.
 - f. **Rezne alate održavajte tako da budu oštiri i čisti.** Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
 - g. **Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.** Korišćenje električnog alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
- 5. Upotreba i održavanje električnih alata**
 - a. **Punjjenje vršite samo punjačem koji je specificirao proizvođač.** Punjač koji je podesan za jedan tip punjive baterije može izazvati opasnost od požara ako se koristi sa nekom drugom punjivom baterijom.
 - b. **Električne alate koristite samo sa punjivim baterijama koje su dizajnirane specijalno za njih.** Upotreba bilo koje druge punjive baterije može izazvati opasnost od povreda ili požara.
 - c. **Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte je dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji ili drugi sitni metalni predmeti koji mogu da naprave spoj između kontakata.** Kratkospajanje baterijskih kontakata može izazvati opekotine

ili požar.

- d. **Pod neodgovarajućim uslovima može doći do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte kontakt.** Ako slučajno dođe do kontakta, isperite mesto kontakta vodom. Ako tečnost dođe u dodir s očima, potražite i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može izazvati iritaciju kože ili opekotine.

6. Servis

- a. **Postaraće se da vaš električni alat servisira kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti samo originalne rezervne delove.** Time se osigurava bezbednost električnog alata.

Dodatana bezbednosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice

- ◆ **Nosite štitnike za uši kad radite sa udarnim bušilicama.** Izlaganje buci može uzrokovati gubitak slaha.
- ◆ **Koristite pomoćne ručke koje su isporučene uz alat.** Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih povreda.
- ◆ **Električni alat držite za izolovane rukohvate kada obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene vodove ili preseče sopstveni kabl.** Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može da stavi pod napon metalne delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom udaru
- ◆ **Električni alat držite za izolovane rukohvate kada obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da pritezač dodirne skrivene vodove.** Pritezač koji dodirne strujni kabl može da stavi pod napon metalne delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom udaru
- ◆ **Koristite stezaljke ili druge praktične načine da osigurate i poduprete predmet obrade na stabilnu platformu.** Držanje radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
- ◆ **Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima, proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih instalacija.**
- ◆ **Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje odmah nakon bušenja, jer može da bude veoma vruć.**
- ◆ **Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja**

- od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- ◆ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih povreda i ili materijalne štete.

Vibracije

Emisioni nivo vibracija navedeni u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.

Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa.

Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite osoba koje redovno koriste električne alate na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu.

Nalepnice na alatu

Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:



Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.

Dodatna sigurnosna uputstva za baterije i punjače

Baterije

- ◆ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
- ◆ Ne izlažite bateriju vodi.
- ◆ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura može da pređe 40 °C.
- ◆ Punite ih samo na sobnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
- ◆ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz alat.
- ◆ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva koja su navedena u odeljku „Zaštita životne sredine“.



Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.

Punjači

- ◆ Vaš Black & Decker punjač koristite samo za punjenje baterije u alatu sa kojim je isporučen. Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
- ◆ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu punjive.
- ◆ Neispravne kablove odmah zamenite.
- ◆ Ne izlažite punjač vodi.
- ◆ Ne otvarajte punjač.
- ◆ Ne rastavljajte punjač.



Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.



Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.



Punjač se automatski isključuje ako sobna temperatura postane previšoka. Termički osigurač reaguje samo jednom i u tom slučaju se mora zameniti.

Električna bezbednost



Vaš punjač je dvostrukou izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj pločici aparata. Nikad ne pokušavajte da zamenite punjač običnim mrežnim utikačem.

- ◆ U slučaju da se kabl oštetи, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni centar da bi se izbegla opasnost.

Karakteristike

Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.

1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizač za hod napred/nazad
3. Birač režima rada / regulator momenta
4. Stezna glava
5. Birač brzine
6. Držać bita
7. Baterija

SI. A

8. Utikač punjača
9. Punjač
10. Priključak punjača

Montaža

Upozorenje! Pre montaže izvadite bateriju.

Postavljanje i vađenje baterije (sl. B i C)

- ◆ Da biste postavili bateriju (7), poravnajte je sa priključkom na alatu. Gurnite bateriju u priključak

- ◆ i gurajte dok se baterija ne uglavi na mesto.
- ◆ Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za oslobađanje (11) i istovremeno vucite bateriju iz priključka.

Nameštanje poklopca za bateriju (sl. C)

Upozorenje! Poklopac (12) postavite na bateriju (7) za transport i skladištenje.

Postavljanje i skidanje burgije ili bita odvijača (sl. D)

Ovaj alat ima steznu glavu bez ključa koja omogućava laku zamenu bitova.

- ◆ Zaključajte alat pomeranjem klizača za hod napred/nazad (2) u srednji položaj.
 - ◆ Otvorite steznu glavu tako što ćete jednom rukom okretati prednji deo (13), a drugom pridržavati zadnji deo (14).
 - ◆ Ubacite osovinu bita (15) u steznu glavu i čvrsto pritegnite steznu glavu.
- Ovaj alat ima dvostrani bit odvijača u držaću bita (6).
- ◆ Da biste bit odvijača izvadili iz držaća bita, podignite bit iz udubljenja.
 - ◆ Da biste namestili bit odvijača, jako ga gurnite u držać.

Skidanje i ponovno nameštanje stezne glave (sl. E)

- ◆ Otvorite steznu glavu što više.
- ◆ Uklonite zadržni zavrtnj stezne glave tako što ćete ga okretati u smeru kazaljke na satu pomoći odvijača.
- ◆ Pritegnite imbus u steznu glavu i udarite ga čekićem kao što je pokazano na slici.
- ◆ Izvadite imbus ključ.
- ◆ Uklonite steznu glavu tako što ćete je okretati suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
- ◆ Da biste ponovo namestili steznu glavu, navrtite je na osovinu i učvrstite je pomoću zadržnog zavrtnja stezne glave.

Preostale opasnosti.

Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene upotrebe itd.

I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:

- ◆ **Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.**
- ◆ **Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.**
- ◆ **Povrede izazvane dugotrajnim upotrebom alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.**

- ◆ **Slabljenje sluha.**
- ◆ **Opasnosti po zdravje izazvani udisanjem prašine koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om.)**

Upotreba

Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne preopterećujte ga.

Upozorenje! Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima, proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih instalacija.

Punjjenje baterije (sl. A i F)

Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Prilikom prvog punjenja baterije ili posle dužeg skladištenja, ona će prihvati samo 80% punjenja. Posle nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja, baterija će postići pun kapacitet. Punjač se može zagrejati tokom punjenja; to je normalno i ne ukazuje na problem.

Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena temperatura punjenja: oko 24 °C.

Korišćenje punjača

- ◆ Da biste napunili bateriju (7) treba prvo da je izvadite iz alata, a zatim postavite priključak punjača (10) na bateriju.
- ◆ Priključite punjač (9).
Baterija će se zagrejati tokom punjenja. Oko 3 sata punjenja je dovoljno da se baterija napuni za upotrebu u standardnim aplikacijama. Baterija će biti potpuno puna posle 8-10 sati punjenja.
- ◆ Uklonite priključak punjača sa baterije.

Punjač sa utikačem za punjenje

- ◆ Da biste napunili bateriju, uverite se da je ona postavljena na bušilicu.
- ◆ Utikač punjača (8) umetnite u konektor.
- ◆ Uključite punjač u struju.
- ◆ Uključite napajanje.

Nakon standardne upotrebe, vreme punjenja od 3 sata obezbediće dovoljno energije za većinu aplikacija. Međutim, daljim punjenjem do 6 sati moglo bi se značajno povećati vreme upotrebe, što zavisi od baterije i uslova punjenja.

- ◆ Izvucite alat iz punjača.

Upozorenje! Ne koristite alat dok je povezan na punjač.

Biranje smera okretanja (sl. G)

Za bušenje i pritezanje zavrtnja koristite okretanje unapred (u smeru kazaljke na satu). Za popuštanje

zavrtnjeva ili vađenje zaglavljene burgije, koristite okretanje unazad (suprotno smeru kazaljke na satu).

- ◆ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite klizač za hod napred/nazad (2) na levo.
- ◆ Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite klizač za hod napred/nazad na desno.
- ◆ Da zaključate alat, klizač za hod napred/nazad pomerite u srednji položaj.

Biranje režima rada ili momenta (sl. H)

Ovaj alat je opremljen regulatorom za biranje režima rada i podešavanje momenta za pritezanje zavrtnja. Veliki zavrtnji i predmeti obrade od tvrdih materijala zahtevaju veći moment nego mali zavrtnji i predmeti obrade od mehaničkih materijala. Regulator ima širok opseg podešavanja kako bi se prilagodio vašoj aplikaciji.

- ◆ Za bušenje u drvetu, metalu i plastici, regulator (3) postavite u položaj bušenja tako što ćete simbol  poravnati sa oznakom (16).
- ◆ Za uvrтанje i odvrtanje, postavite prsten na željeno podešavanje. Ako još uvek ne znate koje podešenje je odgovarajuće, nastavite na sledeći način:
 - Postavite regulator (3) na minimalni obrtni moment.
 - Pritegnite prvi zavrtanj.
 - Ako se spojnica zaustavi pre nego što se postigne željeni rezultat, povećajte podešenje regulatorom i nastavite sa pritezanjem zavrtnja. Ponavljajte ovaj postupak dok ne postignete pravilno podešavanje. To podešavanje koristiti za preostale zavrtnje.

Bušenje u opeci (sl. H i I)

- ◆ Za bušenje u opeci, regulator (3) postavite u položaj udarnog bušenja tako što ćete simbol  poravnati sa oznakom (16).
- ◆ Birač brzine (5) pomerite prema prednjoj strani alata (2. brzina).

Birač brzine (sl. I)

- ◆ Za bušenje u čeliku i uvrтанje i odvrtanje zavrtnjeva birač brzine (5) pomerite prema zadnjoj strani alata (1. brzina).
- ◆ Za bušenje u materijalima koji nisu čelik, birač brzine (5) pomerite prema prednjoj strani alata (2. brzina).

Bušenje/odvijanje i uvrstanje zavrtnjeva

- ◆ Izaberite hod unapred ili unazad koristeći klizač za hod napred/nazad (2).
- ◆ Da uključite alat, pritisnite prekidač (1). Brzina alata zavisi od toga koliko jako ste pritisnuli prekidač.
- ◆ Da isključite alat, pustite prekidač.

Saveti za optimalnu upotrebu

Bušenje

- ◆ Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu burgije.
- ◆ Pre nego što vrh burgije probije na drugu stranu radnog komada, smanjite pritisak na alat.
- ◆ Koristite komad drveta za podupiranje radnog komada koji se može rascepiti.
- ◆ Koristite ravne burgije kada u drvetu bušite rupe većeg prečnika.
- ◆ Koristite HSS burgije kada bušite u metalu.
- ◆ Koristite burgije za kamen kada bušite u mekom kamenu.
- ◆ Koristite sredstvo za podmazivanje kada bušite metale koji nisu liveno gvožđe i mesing.
- ◆ Radi veće preciznosti, pomoću obeleživača napravite udubljenje u centru rupe koju treba izbushiti.

Odvrtanje i uvrstanje

- ◆ Uvek koristite pravilan tip i veličinu odvijača.
- ◆ Ako je otežano pritezanje zavrtnja, pokušajte da ga malo podmažete koristeći tečnost za pranje ili sapun.
- ◆ Uvek držite alat i bit odvijača u pravoj liniji sa zavrtnjem.

Održavanje

Vaš Black & Decker alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.

Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog čišćenja.

Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju alata uklonite bateriju iz alata. Pre čišćenja isključite punjač iz struje.

- ◆ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
- ◆ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
- ◆ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti.

Zaštita životne sredine



Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.

Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije

potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.



Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.

Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.

Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte nači ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com

Baterije



Black & Decker baterije se mogu puniti veliki broj puta. Na kraju njihovog životnog veka baterije treba da zbrinete vodeći računa o našoj životnoj sredini:

- ◆ Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite iz alata.
- ◆ NiCd, NiMH i Li-jonske baterije se mogu reciklirati. Odnesite ih bilo kom ovlašćenom servisu za reparaciju ili u lokalnu stanicu za reciklažu.

Tehnički podaci

		EPC126 (H1)	EPC146 (H1)	EPC186(H1)
Napon	V _{DC}	12	14.4	18
Brzina u praznom hodu	min ⁻¹	0-450/ 0-1,400	0-450/ 0-1,500	0-400/ 0-1,350
Maks. obrtni moment Nm		18	20	25
Kapacitet stezne glave	mm	10	10	10
Maks. kapacitet bušenja				
Čelik/drvo	mm	10/25	10/25	10/25

Baterija	A12/A12E	A14/A14E	A18/A18E
Kapacitet	Ah	1.0	1.0
Tip		NiCd	NiCd
Težina	kg	0,5	0,7

Baterija	A12NH	A14NH	A18NH
Kapacitet	Ah	1.5	1.5
Tip		NiMH	NiMH
Težina	kg	0,6	0,9

Punjač		90500843	90500844	90500845
		90500847	90500848	90500849
		90500855	90500856	90500857
		90500858	90500859	90500860
Ulagzni napon	V _{AC}	230-240	230-240	230-240
Izlazni napon	V _{DC}	14,5-15,3	17,4-18,2	21,75-22,6
Struja	mA	210-220	200-210	210-230
Približno vreme punjenjač		8-10	8-10	8-10

		EPC128 (H1)	EPC148 (H1)	EPC188(H1)
Napon	V _{DC}	12	14.4	18
Brzina u praznom hodu	min ⁻¹	0-450/ 0-1,400	0-450/ 0-1,500	0-400/ 0-1,350
Maks. obrtni moment Nm		18	22	25
Kapacitet stezne glave	mm	10	10	10
Maks. kapacitet bušenja				
Čelik/drvo	mm	10/25	10/25	10/25
Opeka	mm	10	10	10

Baterija	A12/A12E	A14/A14E	A18/A18E
Kapacitet	Ah	1.0	1.0
Tip		NiCd	NiCd
Težina	kg	0,5	0,7

Baterija	A12NH	A14NH	A18NH
Kapacitet	Ah	1.5	1.5
Tip		NiMH	NiMH
Težina	kg	0,6	0,9

Punjač	90500843	90500844	90500845
Ulagani napon	V _{AC}	230-240	230-240
Izlagani napon	V _{DC}	14,5-15,3	17,4-18,2
Struja	mA	210-220	200-210
Približno vreme punjenja	8-10	8-10	8-10

Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:Zvučni pritisak (L_{PA}) 87 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)Zvučna snaga(L_{WA}) 98 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)**Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema EN 60745:**Udarno bušenje u betonu ($a_{h, ID}$) 11,4 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²Bušenje u metalu($a_{h, D}$) <2,5 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²Uvrtanje/odvrtanje bez udarne funkcije ($a_{h, S}$) <2,5 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²**EC izjava o usklađenosti**

DIREKTIVA ZA MAŠINE

EPC126/EPC146/EPC186/ EPC148/EPC148/
EPC188Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-1

Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.

Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Black & Decker.

Kevin Hewitt
 Potpredsednik za razvoj
 široke potrošnje
 Black & Decker Europe,
 210 Bath Road, Slough,
 Berkshire, SL1 3YD
 Velika Britanija
 13.7.2011

Garancija

Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama država članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.

U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:

- ◆ Da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam;
- ◆ Da je proizvod bio izložen nemenskoj upotrebni ili nemaru;
- ◆ Da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
- ◆ Da je pokušana popravka od strane osoba koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje firme Black & Decker.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavnštvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com

Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija o Black & Decker brendu i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi www.blackanddecker.co.uk

Наменета употреба

Вашата Black & Decker EPC126/EPC146/EPC186 дупчалка/одвртка е наменета за навртување и одвртување на завртки и за дупчење во дрво, метал и пластика.

Вашата Black & Decker дупчалка/одвртка EPC128/EPC148/EPC188 е наменета за навртување и одвртување на завртки и за дупчење во дрво, метал, пластика и мек градежен материјал. Алатката е наменета само за домашна употреба.

Упатства за безбедна употреба

Општи мерки за безбедност при користење на електрични алатки



Предупредување! Прочитајте ги сите мерки за безбедност и целото упатство.

Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.

Сочувјајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за безбедност се однесува на Вашата електрична алатка што работи на струја (преку кабел), или на електрична алатка што работи на батерији (без кабел).

- 1. Безбедност на работното место**
 - a. **Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено.** Пренатрупани и темни места се причина за незгоди.
 - b. **Немојте да работите со електрични алатки во експлозивни околувања, какви што постојат кога има присуство на запаливи течности, гасови или честички.** Електричните алатки произведуваат искри што можат да ги запалат честичките или испарувањата.
 - c. **Држете ги децата и присутните лица на страна додека употребувате електрична алатка.** Одвлекување на вниманието може да предизвика да изгубите контрола.
- 2. Безбедност од електричен удар**
 - a. **Приклучокот на електричната алатка мора да се совпаѓа со приклучницата.** Никогаш не го преправавте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непрправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од електричен удар.
 - b. **Избегнувајте телесен контакт со заземјени површини како што се цевки, радијатори,** шпорети или фрижидери. Има зголемен ризик од електричен удар ако Вашето тело е заземено.

шпорети или фрижидери. Има зголемен ризик од електричен удар ако Вашето тело е заземено.

- v. Не ги изложувајте електричните алатки на дожд или влажност.** Навлегувањето на вода во електрична алатка го зголемува ризикот од електричен удар.
- g. Употребувајте го кабелот правилно.** Никогаш не го употребувајте кабелот за носење, влечење или исклучување на електричната алатка. Држете го кабелот на страна од топлина, масло, остри работи или подвижни делови. Оштетените или заплетканите каблови го зголемуваат ризикот од електричен удар.
- d. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој е соодветен за надворешна употреба.** Употребата на кабел што е соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од електричен удар.
- f. Доколку работењето со електрична алатка во влажна средина не може да се избегне, употребувајте заштитна диференцијална (FID) скlopka.** Употребата на заштитна диференцијална (FID) скlopka го намалува ризикот од електричен удар.
- 3. Лична безбедност**
 - a. Бидете претпазливи, внимавајте што правите и користете логика кога работите со електрична алатка.** Не употребувајте електрична алатка кога сте уморни или кога сте под влијание на дрога, алкохол или лекови. Еден момент на невнимание за време на работење со електрична алатка може да доведе до серизна лична повреда.
 - b. Носете опрема за лична заштита.** Секогаш носете заштита за очите. Защитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки сигурносни обувки, шлемови или штитници за слухот, ќе го намали бројот на повреди кога се употребува за соодветни работни услови.
 - v. Спречете ненамерно вклучување на алатката.** Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена положба пред да ја приклучите алатката на струја или на батеријски пакет, или пред да ја подигнете или пренесувате алатката. Пренесувањето на електрични алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
 - g. Отстранете ги сите алатки за подесување или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка.** Клуч или алатка за подесување

МАКЕДОНСКИ

- која е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
- d. **Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на земјата и бидете во рамнотежа во секое време.** Ова овозможува подобра контрола над електричната алатка во неочекувани ситуации.
 - f. **Носете соодветна облека.** Не носете широка облека или накит. Држете ги косата, облеката и ракавиците на страна од подвижните делови. Широката облека, накитот или долгата коса може да бидат фатени во подвижните делови.
 - e. **Доколку на апаратите постои можност за приклучување на опрема за извлекување и собирање на прав, обезбедете таа да биде приклучена и правилно употребувана.** Собирањето на правот може да ги намали опасностите поврзани со прав.
 - 4. **Употреба и одржување на електрични алатки**
 - a. **Не ја употребувајте електричната алатка на сила. Употребувајте електрична алатка што е соодветна за Вашата работа.** Соодветната електрична алатка ќе ја заврши работата по-добро и побезбедно со брзината за која што била дизајнирана.
 - b. **Не употребувајте ја електричната алатка доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува.** Секоја електрична алатка што не може да се контролира преку прекинувачот е опасна и мора да биде поправена.
 - b. **Исклучете го приклучокот од изворот на струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да ја одложите електричната алатка.** Таквите превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на електричната алатка.
 - g. **Одлагајте ги електричните алатки што не ги употребувате надвор од досег на децата и не дозволувајте да ги употребуваат лица кои не се запознаени со нивната функција и со овие упатства.** Електричните алатки се опасни кога со нив ракуваат необучени корисници.
 - d. **Одржувајте ги електричните алатки.** Проверете дали подвижните делови се лошо поставени, заглавени или оштетени, или постои друга состојба што би можела да влијае врз работењето на електричните алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја

- употребите.** Многу незгоди се предизвикани поради лошо одржувани електрични алатки.
- f. **Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти.** Правилно одржувањите алатки за сечење со остри работи за сечење имаат помала шанса да се заглават и полесно се управуваат.
 - e. **Употребувајте ги електричните алатки, приборот, сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи ги во предвид работните услови и работата која треба да се заврши.** Употребата на електрична алатка за работа што е различна од нејзината намена може да доведе до опасна ситуација.
 - 5. **Употреба и одржување на батериски алатки**
 - a. **Полнете само со полнач кој е определен од страна на произведувачот.** Полнач што одговара на еден тип на батериски пакет може да доведе до ризик кога се употребува со друг батериски пакет.
 - b. **Употребувајте ги батериските алатки само со батериски пакети кои се посебно определени за нив.** Употреббата на било какви други батериски пакети може да доведе до ризик од повреда или пожар.
 - b. **Кога батерискот пакет не се употребува, држете го на страна од други метални предмети како што се: спојници за хартија, парички, клучеви, шајки, завртки или други мали метални предмети кои можат да направат спој помеѓу двата батериски терминални.** Правењето на краток спој помеѓу батериските терминални може да предизвика изгореници или пожар.
 - g. **Течност може да биде исфрлена од батеријата поради неправилна употреба; не ја допирајте.** Доколку случајно дојде до допир, исплакнете со вода. **Доколку течноста дојде во допир со очите, побарајте и медицинска помош.** Течноста исфрлена од батеријата може да предизвика иритација или изгореници.
 - 6. **Сервис**
 - a. **Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови.** Вака ќе бидете сигурни дека се одржува безбедноста на електричната алатка.

Дополнителни мерки за безбедност при користење на електрични алатки



Предупредување! Дополнителни мерки за безбедност за дупчалки и ударни дупчалки

- ◆ **Носете штитници за ушите кога употребувате ударни дупчалки.** Изложеноста на бучава може да предизвика губење на слухот.
- ◆ **УКористете ги помошните ракчи што доаѓат со алатката.** Губењето на контрола може да предизвика повреда кaj ракувачот.
- ◆ **Фаќајте ги електричните алатки за изолираните површини за држење кога вршите работа при која додатокот за сечење може да дојде во допир со скриени жици или со сопствениот кабел.** Доколку додатокот за сечење допре жица под напон, тоа може да ги доведе изложените метални делови од електричната алатка под напон и може да предизвика електричен удар кaj ракувачот.
- ◆ **Фаќајте ги електричните алатки само за изолираните површини за држење кога вршите работа при која затворачот може да дојде во допир со скриени жици.** Доколку затворачите допрат жица под напон, тоа може да ги доведе изложените метални делови од електричната алатка под напон и може да предизвика електричен удар кaj ракувачот.
- ◆ **Употребувајте стегачи или други практични начини да го прицврстите предметот на обработка на стабилна подлога.** Придржувањето на предметот на обработка со рака или со тело го прави нестабилен и може да доведе до губење на контрола.
- ◆ Пред дупчење во сидови, подови или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.
- ◆ Избегнувајте допир со врвот на додатокот за дупчење веднаш после дупчењето затоа што може да биде загреан.
- ◆ Оваа алатка не е наменета за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или упатства за употреба на апаратот од страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност. Треба да се надгледуваат децата за да се осигура дека не си играат со апаратот.
- ◆ Намената е описана во ова упатство за употреба. Употребата на било која помошна опрема или додаток, или извршувањето на било кои работи со оваа алатка освен оние препорачани во ова упатство за употреба, може да предизвика ризик од повреда на ракувачот и/или оштетување на имот.

Вибрации

Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад со стандардната метода за тестирање според EN 60745 и можат да се користат за споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации може исто така да се користи за преелиминарна проценка на изложеност на вибрации.

Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на вибрации може да се зголеми над декларираното ниво.

Кога се проценува изложеноста на вибрации за да се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува 2002/44/ЕС за заштита на лица кои редовно употребуваат електрични алатки на работното место, проценката на изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како што се времењата кога алатката е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена, и времето на работење со неа.

Ознаки на алатката

Следните слики се наоѓаат на алатката:



Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да прочита упатството за работа.

Дополнителни упатства за безбедност за батерии и полначи

Батерии

- ◆ Никогаш не се обидувајте да ја отворите батеријата поради било која причина.
- ◆ Не ја изложувајте батеријата на вода.
- ◆ Не ја одлагайте на места каде температурата може да надмине 40 °C.
- ◆ Полнете ја само при температура во просторијата од 10 °C до 40 °C
- ◆ Полнете само со полначот кој е се испорачува со алатката.
- ◆ Кога се ослободувате од батериите, следете ги упатствата кои се дадени во делот „Заштита на животната средина“.



Не се обидувајте да полните оштетени батериии.

Полначи

- ◆ Употребувајте го Вашиот Black & Decker

МАКЕДОНСКИ

полнач само за полнење на батеријата на алатката со која е испорачан. Другите батерии можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на ракувачот и оштетување.

- ◆ Никогаш не се обидувајте да ги полните не-полнивите батерии.
- ◆ Оштетените неисправните каблови веднаш да бидат заменети.
- ◆ Не го изложувајте полначот на вода.
- ◆ Не го отварајте полначот.
- ◆ Не го чепкајте полначот со шилести предмети.



Полначот е наменет само за употреба во затворен простор.



Прочитајте го упатството за употреба пред да го употребите полначот.



127°C

Полначот автоматски се исклучува доколку температурата во просторијата стане превисока. Термичкиот прекинувач работи само еднаш и потоа треба да се замени целосно.

Безбедност од електричен удар



Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа не е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете дали напонот на струјното напојување одговара на напонот кој е деклариран на плочката. Никогаш не се обидувајте да го замените приклучокот на полначот со обичен приклучок за струја.

- ◆ Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на Black & Decker за да се избегне опасност.

Карakterистики

Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.

1. Прекинувач за менување на брзина
2. Лизгач за напред и назад
3. Прстен за избирање на режим на работа и за подесување на обртниот момент
4. Футер
5. Менувач на брзина
6. Држач за додатоци за одвртување
7. Батерија

Скица А

8. Приклучница за полначот
9. Полнач
10. Држач на полнач

Склопување

Предупредување! Пред склопување, отстранете ја батеријата од алатката.

Монтирање и отстранување на батеријата (скици В и С)

- ◆ За да ја монтирате батеријата (7), поставете ја во линија со држачот на алатката. Навлечете ја батеријата на држачот и туркајте се додека не слушнете чкрапнување.
- ◆ За да ја отстраните батеријата, во исто време притиснете го копчето за отпуштање (11) и извлечете ја батеријата од држачот.

Поставување на штитникот за батеријата (скица С)

Предупредување! Поставете го штитникот (12) на батеријата (7) кога ја транспортирате или складирате.

Монтирање и отстранување на додатоци за дупчење или одвртување (скица Г)

Оваа алатка има брзостезен футер кој овозможува лесно менување на додатоците.

- ◆ Блокирајте ја алатката со поставување на лизгачот за напред и назад (2) во централна положба.
- ◆ Отворете го футерот со вртење на предниот дел (13) со едната рака, додека со другата рака го држите задниот дел (14).
- ◆ Вметнете ја дршката на додатокот (15) во футерот и цврсто затегнете го футерот.
Оваа алатка се испорачува со додаток за одвртување со два различни краја во држачот за додатоци (6).
- ◆ За да го отстраните додатокот за одвртување од држачот за додатоци, подигнете го додатокот од жлебот.
- ◆ За да го одложите додатокот за одвртување, цврсто турнете го во држачот.

Монтирање и отстранување на футерот (скица Е)

- ◆ Отворете го футерот што е можно повеќе.
- ◆ Отстранете ја завртката што го држи футерот така што ќе ја вртите во насока на стрелките на часовниковот со помош на шрафците.
- ◆ Прицврстете хексагонален клуч во футерот и удрете го со чекан како што е прикажано.
- ◆ Отстранете го хексагоналниот клуч.
- ◆ Отстранете го футерот така што ќе го вртите во спротивна насока од стрелките на часовниковот.
- ◆ За повторно да го монтирате футерот, навртете го на вртенето и прицврстете го со завртката што го држи футерот.

Останати ризици.

При употреба на алатката може да се појават дополнителни ризици кои не се вклучени во приложените предупредувања. Овие ризици може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.

Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:

- ◆ **Повреди предизвикани поради допир на вртечки или подвижни делови.**
- ◆ **Повреди при менување на делови, сечила или додатоци.**
- ◆ **Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите алатка подолг период, осигурајте се дека правите повремени паузи.**
- ◆ **Ослабување на слух.**
- ◆ **Здравствените опасности предизвикани од дишење на прав произведен од употребата на Вашата алатка (на пример:- обработка на дрво, особено даб, бук и иверица).**

Употреба

Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.

Предупредување! Пред дупчење во сидови, подови или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.

Полнење на батеријата (скици А и F)

Батеријата треба да се наполни пред првата употреба и секогаш кога ќе нема да може да обезбеди доволно сила за работи кои претходно биле лесно извршуваани. Кога ја полните батеријата за прв пат, или после долготрајно складирање, таа ќе прими само 80% од полнењето. После неколку циклуси на полнење и празнење, батеријата ќе го достигне полниот капацитет. Полначот може да се загреје за време на полнењето; ова е нормално и не значи дека постои проблем.

Предупредување! Не ја полнете батеријата при температури во просторијата пониски од 10 °C или повисоки од 40 °C. Препорачана температура при полнење: околу 24 °C.

Употребување на полначот

- ◆ За да ја наполните батеријата (7), отстранете ја од алатката и лизнете го држачот на полначот (10) во батеријата.
- ◆ Вклучете го полначот (9) во приклучница за струја.

Батеријата ќе се загреје додека се полни. По околу 3 часа полнење, батеријата ќе биде доволно наполнета за употреба при нормално работење. По околу 8-10 часа полнење, батеријата ќе биде целосно наполнета.

- ◆ Отстранете го држачот на полначот од батеријата.

Полнач со приклучок за полнење

- ◆ За да ја наполните батеријата, обезбедете дека е монтирана на дупчалката.
- ◆ Вметнете ја приклучницата на полначот (8) во спојницата.
- ◆ Вклучете го полначот.
- ◆ Приклучете го во штекер.

При нормална употреба, времето на полнење од 3 часа ќе обезбеди доволно сила за повеќето намени.

Меѓутоа, понатамошно полнење до 6 часа може значително да го зголеми времето на употреба, во зависност од батеријата и од условите при полнењето.

- ◆ Откачете ја алатката од полначот.

Предупредување! Не ја употребувајте алатката додека е поврзана со полначот.

Избор на насока на вртење (скица G)

За дупчење и навртување на завртки, употребувајте вртење напред (во насока на стрелките на часовникот). За одвртување на завртки или отстрнување на заглавени додатоци за дупчење, употребувајте вртење назад (во спротивен правец од стрелките на часовникот).

- ◆ За да изберете вртење напред, турнете го лизгачот за напред и назад (2) на лево.
- ◆ За да изберете вртење назад, турнете го лизгачот за напред и назад на десно.
- ◆ За да ја закочите алатката, поставете го лизгачот за напред и назад во централна позиција.

Избирање на режим на работа или на обртен момент (скица H)

Оваа алатка има прстен за избирање на режим на работа и за подесување на обртниот момент при затегнување на завртки. За големи завртки и тврди материјали е потребно подесување со поголем обртен момент отколку за мали завртки и меки материјали. Прстенот има голем опсег на подесувања за подобро да одговара на Вашата работа.

- ◆ За дупчење во дрво, метал или пластика, поставете го прстенот (3) во позиција за дупчење со порамнување на симболот  со ознаката (16).
- ◆ За одвртување и навртување, поставете го прстенот на посакуваното подесување. До-

колку не го знаете соодветното подесување, направете го следното:

- Поставете го прстенот (3) на подесувањето со најмал обртен момент.
- Затегнете ја првата завртка.
- Доколку квачилото започне да блокира пред да го постигнете посакуваниот резултат, зголемете го подесувањето на прстенот и продолжете со затегнување на завртката. Повторете го ова се додека не дојдете до соодветното подесување. Употребувајте го ова подесување за преостанатите завртки.

Дупчење во градежен материјал (скици Н и І)

- ◆ За дупчење во градежен материјал, поставете го прстенот (3) во позиција за ударно дупчење со порамнување на симболот  со ознаката (16).
- ◆ Лизнете го менувачот на брзина (5) кон предниот дел од алатката (втора брзина).

Менувач на брзина (скица Ј)

- ◆ За дупчење во челик и за одвртување и завртување, лизнете го менувачот на брзина (5) кон задниот дел од алатката (прва брзина).
- ◆ За дупчење во други материјали освен челик, лизнете го менувачот на брзина (5) кон предниот дел од алатката (втора брзина).

Дупчење, одвртување и навртување

- ◆ Изберете вртење напред или назад со употребување на лизгачот за напред и назад (2).
- ◆ За вклучување на алатката, притиснете го прекинувачот (1). Брзината на алатката зависи од тоа колку е притиснат прекинувачот.
- ◆ За исклучување на алатката, отпуштете го прекинувачот.

Совети за оптимална употреба

Дупчење

- ◆ Секогаш нанесувајте мал притисок во правец на додатокот за дупчење.
- ◆ Во моментот пред врвот на додатокот за дупчење да пројде низ предметот на обработка, намалете го притисокот врз алатката.
- ◆ Употребувајте парче дрво за да ги прицврстите предметите на обработка кои може да се расцепат.
- ◆ Употребувајте додатоци со плочест врв кога дупчите дупки со голем дијаметар во дрво.
- ◆ Употребувајте челични додатоци за високи брзини кога дупчите во метал.
- ◆ Употребувајте додатоци за дупчење на градежен материјал кога дупчите во мек градежен материјал.

- ◆ Употребувајте средство за подмачкување кога дупчите во метал, освен во леано железо и месинг.

- ◆ Направете вдлабнатина со шило во центарот на дупката која треба да се издупчи за да ја подобрите прецизнаста.

Одвртување и навртување

- ◆ Секогаш употребувајте додаток за одвртување/навртување од соодветен вид и големина.
- ◆ Доколку завртките тешко се стегаат, пробајте да ги подмачкate со нанесување на мало количество на течност за миење или сапун.
- ◆ Секогаш држете ги алатката и додатокот за одвртување во права линија со завртката.

Одржување

Вашата Black & Decker електрична алатка е направена да работи долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.

На Вашиот полнач не му е потребно никакво одржување освен редовно чистење.

Предупредување! Пред вршење на било какво одржување, отстранете ја батеријата од алатката. Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исчистите.

- ◆ Редовно чистете ги отворите за вентилација на вашата алатка или полнач со употреба на мека четка или сува крпа.
- ◆ Редовно чистете го кукиштето на моторот со употреба на влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства за чистење или средства за чистење на база на растворувач.
- ◆ Редовно отворајте го футерот и лесно чукнете го да ја отстраните правта од внатрешноста.

Заштита на животната средина



Одвоено собирање. Овој производ не смее да се фрла со останатиот отпад од домаќинството.

Доколку еден ден заклучите дека Вашиот Black & Decker производ треба да биде заменет или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлете го со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.



Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да бидат рециклирани и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката на сировини.

Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за домаќинство од страна на локалните отпади или продавачите при набавка на нов производ.

Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во Ваше име.

Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: www.2helpU.com

Батерии



Батериите на Black & Decker можат да се попнат многу пати. На крајот на нивниот употребен век, ослободете се од батериите водејќи грижа за животната средина:

- ◆ Целосно истрошете ја батеријата, а потоа отстранете ја од алатката.
- ◆ Никел-кадмиумските, никел-металхидридните и литиум-јонските батерии може да се рециклираат. Однесете ги кај било кој овластен сервисер или во локална станица за рециклирање.

Технички податоци

		EPC126 (H1)	EPC146 (H1)	EPC186(H1)
Напон	V _{директна струја}	12	14.4	18
Брзина без оптоварување	min ⁻¹	0-450/ 0-1,400	0-450/ 0-1,500	0-400/ 0-1,350
Максимален обртен момент	Nm	18	20	25
Капацитет на футер	мм	10	10	10
Максимален капацитет на дупчење				
Челик/Дрво	мм	10/25	10/25	10/25

Батерија	A12/A12E	A14/A14E	A18/A18E
Капацитет	Ah	1.0	1.0
Тип		Никел-кадмиумска	Никел-кадмиумска
Тежина	кг	0.5	0.6

Батерија	A12NH	A14NH	A18NH
Капацитет	Ah	1.5	1.5
Тип		Никел-металхидридна	Никел-металхидридна
Тежина	кг	0.6	0.7

Полнач	90500843	90500844	90500845
	90500847	90500848	90500849
	90500855	90500856	90500857
	90500858	90500859	90500860
Влезен напон/V/наизменична струја	230-240	230-240	230-240
Излезен напон/V/директна струја	14.5-15.3	17.4-18.2	21.75-22.6
Струја mA	210-220	200-210	210-230
Приближно време на полнење ч	8-10	8-10	8-10

	EPC128 (H1)	EPC148 (H1)	EPC188(H1)
Напон	V _{директна струја}	12	14.4
Брзина без оптоварување	min ⁻¹	0-450/ 0-1,400	0-450/ 0-1,500
Максимален обртен момент	Nm	18	22
Капацитет на футер	мм	10	10
Максимален капацитет на дупчење			
Челик/Дрво	мм	10/25	10/25
Градежен материјал	мм	10	10

Батерија	A12/A12E	A14/A14E	A18/A18E
Капацитет	Ah	1.0	1.0
Тип		Никел-кадмиумска	Никел-кадмиумска
Тежина	кг	0.5	0.6

МАКЕДОНСКИ

Батерија	A12NH	A14NH	A18NH
Капацитет	Ah	1.5	1.5
Тип	Никел-металхидридна	Никел-металхидридна	Никел-металхидридна
Тежина	кг	0.6	0.7

Полнач	90500843	90500844	90500845
	90500847	90500848	90500849
	90500855	90500856	90500857
	90500858	90500859	90500860
Влезен напон	Vнаизменична		
	струја	230-240	230-240
Излезен напон	Vдиректна		
	струја	14.5-15.3	17.4-18.2
Струја	mA	210-220	200-210
Приближно време на полнење	ч	8-10	8-10

Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:

Звучен притисок (L_{pA}) 87 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна мокност (L_{WA}) 98 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)

Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) спрема EN 60745:

Ударно дупчење во бетон ($a_{h, ID}$) 11.4 m/s², отстапување (K) 1.5 m/s²
Дупчење во метал ($a_{h, D}$) <2.5 m/s², отстапување (K) 1.5 m/s²
Навртување/одвртување без удар ($a_{h, S}$) <2.5 m/s², отстапување (K) 1.5 m/s²

Декларација за сообразност со правилата на ЕЗ

ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ



EPC126/EPC146/EPC186/ EPC148/EPC148/
EPC188

Black & Decker декларира дека производите описаны под „технички податоци“ се во склад со: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1

За повеќе информации Ве молиме да стапите во контакт со Black & Decker преку следнава адреса или да погледнете на крајот на упатството.

Долу потпишаниот е одговорен за составување на техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на Black & Decker.

Кевин Хуит
Потпретседател
за глобален развој на производи
Black & Decker Европа,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
13/07/2011

Гаранција

Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува Вашите законски права. Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна трговија.

Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал, изработка или недостаток на сообразност во рок од 24 месеци од датумот на набавката, Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите изложени на нормална употреба, или ќе ги замени таквите производи за да осигура купувачот да има минимум на непријатности, освен ако:

- ◆ Производот бил користен за занаетчиски или професионални потреби, или бил изнајмен;
- ◆ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа;
- ◆ Производот претрпел оштетување поради страни предмети, супстанции или незгоди;
- ◆ Биле вршени поправки од страна на лица кои не се овластени сервиси или сервисен персонал на Black & Decker.

За да го остварите правото на гаранција, треба да доставите доказ за набавката кај продавачот или кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервиси и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: www.2helpU.com





Ве молиме да го посетите нашиот сајт www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате нашиот нов Black & Decker производ и за да бидете во тек со новите производи и специјалните понуди. Повеќе информации за стоковата марка Black & Decker и за нашата понуда на производи се достапни на www.blackanddecker.co.uk





EPC126 - EPC128 - EPC146 - EPC186 - EPC188

TYP.
H1

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgeführten Teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pièces indiquées sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo están disponibles las piezas listadas
So se encuentran disponibles as piezas listadas
Gedeelteelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen zijn beschikbaar



EPC126 - EPC146 - EPC186



E15559

www.2helpU.com

24 - 03 - 10

©