











372000-24 EST

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

HPL108MT

Eesti keel	(Originaaljuhend)	5
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	13





## Sihotstarbeline kasutamine

Black & Deckeri vibrotööriist on ette nähtud kodusteks remonttöödeks, nt lihvimiseks. See sobib ka puitmaterjali, plastiku, kipsi, mitteraudmetalli ja kinnitusdetailide (nt kövendamata naelad, klambrid) lõikamiseks, pehmete seinaplaatide töötlemiseks ja väikeste pindade kraapimiseks. See tööriist on mõeldud vaid tavatarbijale.

## Ohutuseeskirjad

### Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel



**Hoiatus.** Lugege hoiatusi ja juhiseid. Köigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

### Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.

Termin „elektritööriist“ viitab vooluvõrgutoitega (juhtmega) või akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.

#### 1. Tööpiirkonna ohutus

- Veenduge, et tööala on puhas ja piisava valgustusega.** Korraat ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada önnetusi.
- Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohlikke vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
- Hoidke lapsed ja körvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal.** Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.

#### 2. Elektroohutus

- Elektritööriista pistikud peavad vastama vooluvõrgule.** Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade puhul adapter-pistikut. Muutmatu pistikuga ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- Vältige maandatud pindade puudutamist (nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).** Kui olete omma maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
- Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega niiskuse käte.** Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- Ärge kahjustage toitejuhet.** Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tömbamiseks või pistiku eemaldamiseks seina-kontaktist. Kaitske juhet kuumuse, öli, teravate nurkade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage õues kasutamiseks sobivat piken-**

dusjuhet.

Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.

- Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on välimatu, kasutage lekkevoolukaitset.** Rikkevooluksme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

#### 3. Isiklik ohutus

- Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja kasutage elektritööriista möistlikult.** Ärge kasutage elektritööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootikumide või arstimite möju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
  - Kandke isikukaitsevahendeid.** Kandke alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolmu-mask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes tingimustes kasutades isikuvigastusi.
  - Vältige seadme ootamatut käivitumist.** Veenudge, et enne tööriista vooluvõrku ja/võiaku külge ühendamist on käivituslüliti väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille lülitil on tööasendis kutsub esile önnetusi.
  - Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Tööriista põörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
  - Ärge küünitage.** Seiske kogu aeg kindlas asendis ja säilitage tasakaal. See tagab parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
  - Kandke nöuetekohast riietust.** Ärge kandke lotendavaid röivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed võivad jäada liikuvate osade vahele.
  - Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliised ja kogumisseadmed, veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.** Tolmu-kogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
- Elektritööriista kasutamine ja hooldus**
    - Ärge koormake elektritööriista üle.** Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
    - Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.** Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
    - Enne seadme reguleerimist, tarvikute vaetamist või hoiulepanekut ühendage elektri-**

- tööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage aku.** Selline käitumine vähendab riski masina ettenägematu käivitumise näol.
- d. Hoidke elektritööriisti kasutusvälisel ajal väljaspool laste käeulatust ning ärge lubage elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel, kes pole elektritööriista ja käesolevajuhendiga tutvunud.** Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
- e. Elektritööriisti tuleb hoida heas seisukorras.** Kontrollige, et liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiulu kinni, osad oleksid terved ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist kasutamist remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista tõttu.
- f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhestena.** Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema töenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhistele, arvestades töötingimusja teostatava töö iseloomu.** Kasutades tööriista mitte sihotstarbeliselt võib lõppeda raskete tagajärgedega.
- 5. Akutööriista kasutamine ja hooldus**
- a. Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud laadijat.** Ühte tüüpiaku laadimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpiaku puhul tekitada tuleohu.
- b. Kasutage elektritööriistades ainult konkreetsele seadmele mõeldud akuplokke.** Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohu.
- c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal metallsemetest, nt kirjaklambrid, mündid, võtmel, naelad, kruvid, või muudest väikestest metallsemetest, mis võivad luua ühenduse kahe klemmi vahel.** Lühiühenduse tekitamine aku klemmide vahel võib põhjustada põletushaavu või tulekahju.
- d. Väärikasutamise korral võib akust lekkida vedelikke; vältige nendega kokkupuudet. Kui kokkupuuide toimub, loputage kokkupuutekohta veega. Kuivedelik satub silma, pöörduge koheselt arsti poole.** Akust välja pritsinud vedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.
- 6. Hooldus**
- a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi.** Nii tagate tööriista ohutuse.



**Hoiatus.** Täiendavad ohutusnõuded vibro-tööriista kasutamisel

- ♦ **Hoidke elektritööriista töötamise ajal isoleeritud käepidemetest kohtades, kus lõikevahend võib puutuda kokku varjatud juhtmetega.** Pinge all oleva juhtme lõikamine võib pingestada elektritööriista metallist osad ning anda kasutajale elektrilöögi.
- ♦ **Kasutage kruustange või muud viisi, et töödetail kindlalt fikseerida ja toestada.** Kui hoiata töödetaili käsitsi või keha vastas, on see eba-stabiilne ja võib põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
- Hoiatus.** Kokkupuude lihvimisel tekkiva tolmuga või selle sissehingamine võib ohustada seadme kasutajat ja võimalikke kõrvalseisjaid. Kandke tolumumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu ja auruse eest; veenduge, et tööalale sisenevad isikud oleks samuti kaitstud.
- ♦ Pärast lihvimist eemaldage hoolikalt kogu tolm.
- ♦ Olge eriti ettevaatlikud kui lihvitatav pind võib olla kaetud pliipõhise värviga või kui lihvite puitu või metalli, milles võib eraldada mürgist tolmu:
- ◆ Ärge lubage tööpiirkonda lapsi ega rasedaid naisi.
  - ◆ Tööpiirkonnas ei tohi süüa, juua ega suitsetada.
  - ◆ Kõrvaldage ohutult tolmuosakesed ja muud jäätmed.
- ♦ Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete kasutamine muul otstarbel kui ette nähtud käesolevas kasutusjuhendis võib põhjustada vigastusi või vara kahjustamist.
- ♦ Pärast lülitü valbastamist jätkab lisatarvik liikumist. Kui olete tööriista välja lülitanud, oodake, kuni tarvik seiskub täielikult ja alles siis asetage tööriist maha.
- ♦ **Hoidke käed lõikealast eemal.** Ärge kunagi küünitage ühelgi põhjusel töödeldava osa alla. Ärge asetage sõrmi või pöialt liikuva tera või teraklambrti läheendusse. Ärge tasakaalustage saagi hoide kinni selle jalast.
- ♦ **Hoidke lõiketerad teravad.** Nürnid või kahjustunud lõiketerad võivad põhjustada koormuse all oleva sae kaldumise või seisumise. Kasutage alati töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivaid terasid.
- ♦ Torude või juhtmete lõikamisel veenduge, et neis ei ole vett ega kaableid.
- ♦ Vahetult pärast masina käitamist ärge puudutage töödetaili ega lõiketera. Need võivad olla väga kuumad.

- ◆ Enne seina, põrandasse või lakte lõikamist veenduge, et seal pole peidetud ohte. Kontrollige juhtmete ja torude olemasolu suhtes.

### Kõrvaliste isikute ohutus

- ◆ See seade pole mõeldud kasutamiseks isikutele (k.a lapsed), kellel on vähendatud füüsiline, sensorne või vaimne võimekus, kellel puuduvad vastavad teadmised ja kogemused, v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja teostab järelevalvet.
- ◆ Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

### Muud riskid.

Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest, pikemaajalisest kasutamisest jne.

Vaamatuta asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja ohutusseadmete kasutamisel ei önnestu teatavaid riske välida. Need on järgmised.

- ◆ Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud vigastused.
- ◆ Osade, terade või tarvikute vahetamisest tekitatud vigastused.
- ◆ Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekinud vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt, veaduge, et teete korrapäraselt puhkepause.
- ◆ Kuulmiskahjustused.
- ◆ Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest pöhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti tamme, põogi vaik-kiudplaadi korral).

### Vibratsioon

Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis märgitud vibratsioonitaseme väärthus on mõõdetud kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärustum võib kasutada kokkupuute esmaseks hinnanguks.

**Hoiatus.** Vibratsioonitaseme väärthus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist erineda deklareeritud väärustumest. Vibratsioonitaseme väärustum võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.

Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete määramiseks, mis on sätestatud standardis 2002/44/EÜ isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a arrestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg, millal tööriist on välja lülitatud ja tühjooksuaeg koos käivitamisega.

### Tööriistal olevad sildid

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.



**Hoiatus.** Vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.



**Hoiatus.** Kandke selle tööriista kasutamisel alati tolmukaitsemaski.

### Elektroohutus

#### Täiendavad ohutusnõuded aku ja akulaadija kasutamisel

##### Akud

- ◆ Ühelgi põhjusel ärge kunagi proovige neid avada.
- ◆ Vältige aku kokkupuudet veega.
- ◆ Ärge hoidke akusid keskkonnas, kus temperatuur võib kerkida kõrgemale kui 40 °C.
- ◆ Laadimisel peab ümbrisseva keskkonna temperatuur olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
- ◆ Laadimiseks kasutage ainult tööriistaga tarnitud laadijat.
- ◆ Akude kõrvaldamisel järgige juhiseid, mis on välja toodud jaotises „Keskonnakaitse“.



Ärge proovige laadida kahjustatud akusid.

##### Laadijad

- ◆ Kasutage Black & Deckeri laadijat ainult nende akudega, mis tarniti koos tööriistaga. Teised akud võivad pihvata da ning pöhjustada kehavigastusi ja kahjustusi.
- ◆ Ärge üritage laadida mittelaaditavaid akusid.
- ◆ Defektiga juhtmed tuleb koheselt välja vahetada.
- ◆ Vältige laadija kokkupuudet veega.
- ◆ Ärge avage laadijat.
- ◆ Ärge sondeerige laadijat.



See laadija on mõeldud ainult kasutamiseks siseruumides.



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Laadija on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole maandusuhe vajalik. Veenduge alati, et akupinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele. Ärge kunagi proovige vahetada tavalise toitepistikuga laadija vastu.

- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal või volitatud Black & Deckeri hoolduskeskuse.

## Osad

- Sellel tööriistal on järgmised osad või osa neist.
1. Käivituslüliti
  2. Muudetava kiiruse lülit
  3. Tööriistavaba tarvikukinnituskang Super-lok™
  4. Aku
  5. Töötuli
  6. Lihvtald
  7. Tolmueemaldusadapter (joonis G, kui on olemas)
  8. Töödeldud tarvikuaadapter (puks)
  9. Töödeldud tarvikuaadapter (kinnituspolt)

## Tarvikud

Sellel tööriistal on mõned või kõik alljärgnevalt nimetatud tarvikutest. Tööriista jöndlus oleneb kasutatavast tarvikust. Black & Deckeri ja Piranha tarvikute kavandamisel on järgitud rangeid kvaliteedistandardeid ning tarvikud on loodud tööriista jöndluse parendamiseks. Nende tarvikute kasutamisel saate oma tööriista maksimaalselt ära kasutada.

	<b>Tappis-freeslõikesaag puitmaterjal ja pehme plastiku jaoks. (Osanumber - X26105-XJ)</b> Puidu ja pehme plastiku eraldamine, freesimine ja tasalõikamine. Sobib ideaalselt uste, põrandaliistude, aknalaudade ja põranda töötlemiseks.
	<b>Freeslõikesae tera puidu ja metalli jaoks. (Osanumber - X26110-XJ)</b> Puidu, plastiku, õhukeseseinaliste mittemetallitorude ja -eendite, naelte ning kruvide eraldamine, freesimine ja tasalõikamine.
	<b>Freeslõikesae tera puidu ja metalli jaoks. (Osanumber - X26115-XJ)</b> Puidu, plastiku, õhukeseseinaliste mittemetallitorude ja -eendite eraldamine, freesimine ja tasalõikamine.
	<b>Segmenteeritud saetefa. (Osanumber - X26120-XJ)</b> Pika kasutusajaga lõiketera, mis sobib ideaalselt puidu, plastiku, õhukeseseinaliste mittemetallist materjalide jaoks.

	<b>Jäik kraabits. (Osanumber - X26135-XJ)</b> Ideaalne kövade või pehmete materjalide eemaldamiseks tasastelt pindadel, nt viinülist põrandakatte, vaibalilimi, põrandaplaatide liimi, tsemendi, värv ja laki eemaldamine.
	<b>Painduv kraabits. (Osanumber - X26140-XJ)</b> Ideaalne elastomeersete materjalide eemaldamiseks kövadelts tasastelt pindadel raskesti jurdepääsetavates kohtades, nt silikoonist tihendusmaterjal ja muud tihendusmaterjalid.
	<b>Karbiidist mördi eemaldamise lõiketera. (Osanumber - X26125-XJ)</b> Karbiidkattega pind, sobib ideaalselt mördi ja plaadilimi eemaldamiseks tasastelt pindadel ning puidu, laastplaadi ja kuidklaasi kiireks eemaldamiseks.
	<b>Karbiidist riiv (Osanumber - X26130-XJ)</b> Karbiidkattega pind, sobib ideaalselt mördi eemaldamiseks ning plastiku, laastplaadi ja kuidklaasi kiireks eemaldamiseks.
	<b>Lihvimislehed.</b> Erinevad karedustasemed puidu, värvitud ja läkitud pindade lihvimiseks.

## Kokkupanek

### Aku kinnitamine ja eemaldamine (joon. B)

- ◆ Aku (4) paigaldamiseks viige see kohakuti tööriista akupesaga. Libistage aku pessa ja suruge akut, kuni see lukustub oma kohale.
- ◆ Aku eemaldamiseks vajutage vabastusnuppe (12) ning tömmake samal ajal akut pesast välja.

### Tarvikute paigaldamine ja eemaldamine (joonis C–H)

**Hoiatus.** Enne tarviku paigaldamist ühendage tööriist toitevõrgust lahti.

### Black & Deckeri / Piranha tarviku paigaldamine (joonis C–E)

- ◆ Hoidke tööriista käes ja pigistage tarviku kinnituskangi (3).
- ◆ Libistage tarvik (13) völli ja tarviku hoidikule vahelle, veendudes, et tarvik kinnitub kõigi kaheksa tihtviga hoidikule ja on võlliga samal tasapinnal.
- ◆ Vabastage tarviku kinnituskang.

**Märkus.** Mõndasid tarvikuid, nt kraabitsad ja lõiketrad, saab paigaldada soovitud nurga alla (joonis E).

### Black & Deckeri / Piranha tarviku eemaldamine (joonis C)

- ◆ Hoidke tööriista käes ja pigistage tarviku kinnituskangi (3).
- ◆ Tõmmake tarvikut tööriistast eemale, veendudes, et tarvik vabastab kõik kaheksa hoidikul olevat tihtvi.
- ◆ Vabastage tarviku kinnituskang.

**Hoiatus.** Tarvikute eemaldamisel tuleb kanda kindaid, sest tarvikud võivad kasutamisel muutuda kuumaks.

### Lihvimislehe paigaldamine (joonis F)

- ◆ Paigutage lihvimiisleht (14) lihvimisalusel (6), nagu on näidatud.
- ◆ Suruge leht kindlast ja ühtlaselt lihvimisalusel, veendudes, et lehes olevad augud on kohakuti aluse aukudega.

### Lihvimislehe eemaldamine

- ◆ Tõmmake lihvimiisleht (14) lihvimisaluselt (6) ära.
- Hoiatus.** Ärge kunagi kasutage lihvimisalust, kui pole paigaldatud lihvimiislehte või lisatarvikut.

### TolmueemaldusadAPTERI paigaldamine (joonis G) (kui on olemas, tarviku osanumber: „Element

#### 58 kääsoleva kasutusjuhendi lõpus oleval teeninduslehel!“)

- ◆ Paigutage tolmueemaldusadapter (7) lihvimisalusel (6), nagu on näidatud.
- ◆ Suruge adapter kindlast ja ühtlaselt lihvimisalusel.
- ◆ Ühendage tolmuimeja tolmueemaldusadapteriga.

### TolmUEEMALDUSADAPTERI eemaldamine

- ◆ Tõmmake tolmUEEMALDUSADAPTER (7) lihvimisaluselt (6) ära.

### Teiste tarvikute paigaldamine (joonis H)

- ◆ Paigutage puks (8) kraele (15).
- ◆ Paigutage teine tarvik (16) kraele (15).

- ◆ Kinnitage kinnituspolt (9) kindlast kohale, et tagada teise tarviku (16) kindlast kohal püsimine.

**Märkus.** Puksi ja kinnituspolti ei kasutata teise tarviku kindlast kohale paigaldamiseks. Black ja Deckeri tarvikute kinnitamiseks kasutatakse tööriistavaba tarvikukinnituskangi Super-lok™.

### Kasutamine

**Hoiatus.** Võimaldage tööriistal töötada oma tempoga. Ärge koormake üle.

**Hoiatus.** Veenduge enne seina, põrandasse või lakké lõikamist, et seal pole juhtmeid ega torusid.

### Aku paigaldamine (joonis A)

Akt peab laadima enne esmakasutust ja siis, kui tööriistal ei jätku võimsust töödeks, mida varem oli lihtne teha. Laadimise ajal võib aku kuumeneda; see on täiesti normaalne ning ei viita ühelegi probleemile.

**Hoiatus.** Laadimiskeskonna temperatuur ei tohi olla madalam kui 10 °C ega kõrgem kui 40 °C. Soovitatav temperatuur laadimisel on 24 °C.

**Märkus.** Laadija ei laadi akut, kui akuelemendi temperatuur on alla ligikaudu 0 °C või üle 40 °C. Aku tuleb jäätta laadijasse ja laadija hakkab automaatselt laadima, kui akuelemendi temperatuur soojeneb või jahtub maha.

- ◆ Aku (4) laadimiseks sisestage aku laadijasse (10). Aku sobitub laadijasse ainult ühel viisil. Ärge kasutage jõudu. Veenduge, et aku on üleni laadijas.
- ◆ Ühendage laadija toitevõrku ja lülitage toide sisse.

Laadimisindikaator (11) hakkab rohelisena pidevalt vilkuma (aeglaselt).

Laadimine on lõppenud, kui laadimisindikaatori (11) roheline tuli jäab püsivalt põlema. Laadija ja aku võib jäätta alati ühendatuks ja valgusdiood jäab põlema. Valgusdiood hakkab roheliselt vilkuma (laadimine), kui laadija tegeleb aeg-ajalt aku laadimisega. Laadimisindikaator (11) põleb nii kaua, kuni aku on ühendatud toitevõrku ühendatud laadijaga.

- ◆ Laadige tühjenenud akud 1 nädala jooksul. Aku kasutusaeg lüheneb olulisel määral, kui seda ladustatakse tühjas olekus.

### Aku jätmine laadijasse

Laadija ja akuplokki saab jäätta ühendatuks ja valgusdiood jäab püsivalt hõöguma. Laadija hoiab akuplokki värskelt ja täielikult laadituna.

### Laadija diagnostika

Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustatud aku, hakkab laadimisindikaator (11) kiiresti punaselt vilkuma. Toimige järgmiselt.

- ◆ Sisestage aku uesti (4).
- ◆ Kui laadimisindikaatorid jätkavad kiiresti punaselt vilkumist, kasutage teist akut, tegemaks kindlaks, kas laadimisprotsess toimub nõuetekohaselt.
- ◆ Kui asendatud akut saab nõuetekohaselt laadida, on originaalaku defektne ja tuleb taaskäitusse võtmiseks tagastada teeninduskeskusse.
- ◆ Kui uus aku annab indikaatoril sama tulemuse nagu originaalaku, viige laadija kontrollimiseks volitatud teeninduskeskusse.

**Märkus.** Aku defektuse kindlaks tegemine toimub 60 minutiga. Kui aku on liiga kuum või liiga külm, vilgub valgusdiood punaslet vahelduva kiirusega - kiirelt ja aeglaselt. Üks vilgutus igal kiirusel ja kordusel.

## Muudetava kiiruse juhtseade (joonis I)

Muudetava kiiruse juhtseade lubab teil kohandada tööriista kiirust rakendusele.

- ◆ Seadke muudetava kiiruse ketas (2) soovitud sättele. Sätte 1 korral töötab tööriist aeglasel kiirusel, 7500 min-1. Sätte 6 korral töötab tööriist maksimumkiirusel, 15 000 min-1.

## Sisse- ja väljalülitamine (joonis J)

- ◆ Tööriista sisselülitamiseks liigutage sisse/välja lülitimi lülitil (1) ette (asendisse I).
- ◆ Tööriista väljalülitamiseks liigutage sisse/välja lülitami lülitil (1) taha (asendisse O).

## Valgusdioodi töötuli

Valgusdioodi töötuli (6) aktiveerub automaatselt tööriista sisse lülitamisel.

## Aku tühjenemise indikaator

Kui valgusdioodi töötuli (6) hakkab kiiresti ja pidevalt vilkuma tööriistal oleva lülitil vajutamisel, on akuploki võimsus otsa saanud ja akuplokk tuleks uesti laadida.

Erinevalt teist tüüpi akuplokkidest tagavad liitiumionakud ühtlase võimsuse kogu käitusaja kestel. Tööriist ei kaota töötades võimsust aegalselt ja jätk-järgult. Tööriista võimsuse kiire vähenemine on märk sellest, et akuploki käitusag on lõppemas ja akut tuleb laadida.

**Märkus.** Valgusdiood võib vilkuda ka ülekoormuse või kõrge temperatuuri tõttu (vt jaotist „Aku kaitsmine“).

## Aku kaitsmine

Aku elektroonika kaitseb akuplokk ekstreemse temperatuuri, ületühjenemise ja ülelaadimise eest. Aku kaitsmiseks kahjustuste eest ja kasutusaja pikendamiseks lülitab akuploki elektroonika akuploki välja, kui aku muutub ülelaadituks või kui tempe-

ratuur tõuseb kasutamisel liiga kõrgeks. See võib juhtuda liiga suure pöördemomendi, painutuse või seiskumise tingimustes. See nutikas süsteem lülitab akuploki välja, kui selle talitlustemperatuur ületab 80 °C, ning alustab uesti normaalselt töötamist, kui temperatuur jõuab vahemikku 0 °C – 50 °C.

Valgusdioodi töötuli hakkab aeglasett vilkuma, kui aku elektroonika tuvastab hetkelise ülekoormuse.

**Märkus.** Aku saab automaatselt lähtestuda. Kui valgusdiood jätkab kiiresti vilkumist, nätab see, et laaditustase on märkimisväärselt vähenenud. Pange aku laadimiseks laadijasse.

**Märkus.** Märkimisväärselt lühenedun käitusaed pärast aku täielikult täis laadimist nätab, etaku kasutusaeg hakkab lõppema jaaku tulebasendada ueega.

## Nõuananded optimaalseks kasutamiseks

- ◆ Hoidke tööriista alati kindlalt käes. Täppistöö tegemisel hoidke tööriista kinni eesmisest osast.
- ◆ Alati kui võimalik, kinnitage töödeldav osa kohale. Eriti siis, kui kasutate lõiketerasid.
- ◆ Ärge avaldage tööriistalke liigset survet.
- ◆ Kasutage alati töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivat tarvikut.
- ◆ Kontrollige tarvikute seisukorda korrapäraselt. Vajadusel vahetage uute vastu.
- ◆ Märgistage soovitud alguspunkt.
- ◆ Lülitage tööriist sisse ja suruge tarvikud soovitud alustamispunktis aeglasett töödetaili sisse.
- ◆ Puhta lõike saamiseks kinnitage töödetaili taha vineeri või pehme puidu tükki ja saagige läbi kombineeritud kihid.
- ◆ Ärge suruge lõiketera jõuga töödetaili sisse. Pidage meeles, et lehtmetalli lõikamine võtab tavaliselt kauem aega kui paksemate puidust töödetailide saagimine.
- ◆ Metalli lõikamisel kandke lõikejoonele enne lõikamist öhuke määrdekiht.
- ◆ Vana värvikihi mahalihvimiseks enne värvimist kasutage alati eriti peenet liivapaberit.
- ◆ Ebauhütlaste pindade lihvimisel, või värvikihi eemaldamisel, alustage lihvimist jámeda liivapaberiga. Muude pindade lihvimist alustage keskmise liivapaberiga. Mölematelt juhtudel kasutage viimistlemiseks peenet liivapaberit.
- ◆ Saadaoleva lisatarvikute osas konsulteerige oma edasimüüjaga.

## Hooldamine

Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda hooldada ja regulaarselt puhastada.

**Hoiatus.** Tehke järgmist enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hooldamist.

- ◆ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage pistikust.
- ◆ Või lülitage välja ja eemaldage aku seadmest/tööriistast, kui seadmel/tööriistal on eraldiseisev aku.
- ◆ Sisemise aku puhul laske sel tühjaks saada ja seejärel lülitage välja.
- ◆ Puhastage pehme harja või kuiva lapiga korrapäraselt tarviku/tööriista/laadija ventilatsiooniväasid.
- ◆ Puhastage korrapäraselt mootori korput niiksed riidelapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega laustipõhiseid puhasustusvahendeid.

#### Toitepistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)

Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik, toimige järgmiselt.

- ◆ Visake vana pistik ohult minema.
- ◆ Ühendage pruujuhe uue pistiku faasiklemmiga.
- ◆ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.

**Hoiatus.** Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.

#### Keskkonnakaitse



Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi körvaldada koos olmejäätmega.

Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge körvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode vastavasse kogumispunkti.



Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada. Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab toorainevajadusi.

Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja juures uue toote ostmisel.

Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri toodete tagasisõitmiseks ja ringlussevõtuks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimikiri ja müügijärgse teeninduse üksik-

asjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

#### Akud



Tühjendage aku täielikult, seejärel eemaldage see tööriistast.

- ◆ NiCd, NiMH ja Li-Ion akud on taaskäideldavad. Viige akud volitatud töökotta või ohtlike jäätmete kogumispunkti.

#### Tehnilised andmed

		HPL108MT (H1)
<b>Pinge</b>	V <sub>DC</sub>	10,8
<b>Kiirus tühikäigul</b>	min <sup>-1</sup>	7500 – 15 000
<b>Vibronurk</b>	Kraadid	1,4 – 2,8
<b>Kaal</b>	kg	0,8
<b>Aku</b>		<b>BL1310</b>
<b>Pinge</b>	V <sub>DC</sub>	10,8
<b>Mahutavus</b>	Ah	1,3
<b>Tüüp</b>		Liitiumioon
<b>Laadija</b>		<b>905599** (tüüp 1)</b>
<b>Sisendpinge</b>	V <sub>AC</sub>	230
<b>Väljundpinge</b>	V <sub>DC</sub>	10,8
<b>Pinge</b>	A	2
<b>Ligikaudne laadimisaeg</b>	min	30

#### Heliröhu tase vastavalt standardile EN 60745:

Heliröhk (L<sub>WA</sub>) 78 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)

Helivõimsus (L<sub>WA</sub>) 89 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)

#### Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:

Puidu lõikamine (a<sub>h, CW</sub>) 10,5 m/s<sup>2</sup>, määramatus (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Metalli lõikamine (a<sub>h, CM</sub>) 5,2 m/s<sup>2</sup>, määramatus (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Lihvimine (a<sub>h</sub>) 4,0 m/s<sup>2</sup>, määramatus (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

## EESTI KEEL

### EU vastavusdeklaratsioon MASINADIREKTIIV



HPL108MT

Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-4

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.

Allakirjutanu on vastutav tehniline dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri nimel.

Kevin Hewitt

Globaalse inseneritehnika asepresident  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Ühendkuningriik  
9.06.2011

#### Garantii

Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub erilist garantii. Käesolev garantii täiendab ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.

Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib Black & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab möistlikus ulatuses kulunud tooted, et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameelduvusi, kui tegemist pole järgmisega.

- ◆ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
- ◆ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
- ◆ Toode on väliste esemetega, ainete või önnetuse tõttu kahjustada saanud.
- ◆ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud peale volitatud töökojad või Black & Deckeri hooldusmeeskonna.

Garantiinõudeks tuleb teil esitada müübale või volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Black &

Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

Külastage meie veebilehte [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk), et registreerida oma uus Black & Deckeri toode ja püsida kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet Black & Deckeri firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk)

## Назначение

Ваш универсальный инструмент Black & Decker предназначен для разнообразных работ, например, для шлифования поверхностей. Данный инструмент также подходит для резки древесины, пластика, гипса, цветных металлов и крепежных элементов (например, не защищенных гвоздей, скоб), работ по мягкой настенной плитке и зачистке небольших поверхностей. Данный инструмент предназначен только для бытового использования.

## Инструкции по технике безопасности

### Общие правила безопасности при работе с электроинструментами



**Внимание!** Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.

**Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования.** Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

#### 1. Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение.** Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
- Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или посторонних лиц.** Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.

#### 2. Электробезопасность

- Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке.** Ни в коем случае не видоизме-

няйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.

- Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.** Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
- Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Бережно обращайтесь с электрическим кабелем.** Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне от острых кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование кабеля, пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
- При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО).** Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- Личная безопасность**
- При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите затем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом.** Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроин-

струментами может привести к серьезной травме.

- b. **При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.** Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противовоздушных наушников, значительно снижает риск получения травмы.
- c. **Не допускайте непреднамеренного запуска.** Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять его или перенести, убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести к несчастному случаю.
- d. **Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи.** Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой травмы.
- e. **Работайте в устойчивой позе.** Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
- f. **Одевайтесь соответствующим образом.** Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
- g. **Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим образом.** Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с запылением рабочего пространства.
4. **Использование электроинструментов и технический уход**
- a. **Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению.** Электроинструмент работает на-

дежно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.

- b. **Не используйте электроинструмент, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения.** Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
- c. **Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента.** Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- d. **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом.** Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных пользователей.
- e. **Регулярно проверяйте исправность электроинструмента.** Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
- f. **Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей.** Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
- g. **Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы.** Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
5. **Использование аккумуляторных инструментов и технический уход**
- a. **Заряжайте аккумулятор зарядным устройством указанной производителем марки.** Зарядное устройство, которое подходит к одному типу аккумуляторов, может

- создать риск возгорания в случае его использования с аккумуляторами другого типа.
- b. Используйте электроинструменты только с предназначенными для них аккумуляторами.** Использование аккумулятора какой-либо другой марки может привести к возникновению пожара и получению травмы.
  - c. Держите не используемый аккумулятор подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.** Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к получению ожогов или возникновению пожара.
  - d. В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей.** Если жидкость попала на кожу, смойте ее водой. Если жидкость попала в глаза, обращайтесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
- 6. Техническое обслуживание**
- a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей.** Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.



**Внимание!** Дополнительные меры безопасности при работе универсальными инструментами

- ♦ Держите инструмент за изолированные ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может соприкасаться со скрытой проводкой.** Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения оператора электрическим током
- ♦ Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности.** Если держать обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.



**Внимание!** Контакт с пылью или вдыхание пыли, возникающей в ходе шлифовальных работ, может представлять опасность для здоровья оператора и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

- ♦ После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
- ♦ Соблюдайте особую осторожность при удалении краски, которая может иметь свинцовую основу, или при шлифовании некоторых сортов дерева или металла, которые могут быть источником токсичной пыли:
  - ◆ Не позволяйте детям или беременным женщинам находиться в рабочей зоне.
  - ◆ Не принимайте пищу, не пейте и не курите в рабочей зоне.
  - ◆ Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным для окружающей среды способом.
- ♦ Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного имущества.
- ♦ Насадка будет продолжать движение некоторое время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда выключайте электроинструмент и ждите, пока насадка полностью не остановится прежде, чем положить электроинструмент.
- ♦ **Держите руки вне зоны резания.** Ни в коем случае не держите руки под заготовкой. Не помещайте пальцы вблизи пильного полотна и его зажима. Не пытайтесь стабилизировать положение лобзика, удерживая его за поворотную подошву.
- ♦ **Следите за острой заточки.** Затупленные или поврежденные пильные полотна могут заставить пилу отклоняться от линии реза или остановиться под воздействием чрезмерного усилия. Всегда используйте пильное полотно, максимально соответствующее материалу заготовки и характеру реза.

- ◆ Прежде чем приступить к резке трубы или канала, убедитесь, что в них нет воды, электропроводки и т.д.
- ◆ Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой заготовки или пильного полотна сразу по окончании работы инструмента. Они могут оказаться очень горячими.
- ◆ Ознакомьтесь с возможными скрытыми опасностями перед началом сквозного врезания в стены, полы или потолки, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.

### Безопасность посторонних лиц

- ◆ Использование инструмента физически или умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
- ◆ Не позволяйте детям играть с электроинструментом.

### Остаточные риски

При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания врачающихся/двигающихся частей инструмента.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей инструмента, ножей или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
- ◆ Ухудшение слуха.
- ◆ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с инструментом (например, при обработке древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП).

### Вибрация

Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения

вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.

**Внимание!** Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может превышать заявленное значение.

При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего цикла, в том числе, время, когда инструмент находится в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.

### Маркировка инструмента

На инструменте имеются следующие знаки:



**Внимание!** Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снижает риск получения травмы.



**Внимание!** При использовании инструмента всегда надевайте респиратор.

### Электробезопасность

#### Дополнительные меры безопасности при работе с аккумуляторами и зарядными устройствами

##### Аккумуляторы

- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.
- ◆ Не погружайте аккумулятор в воду.
- ◆ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °C.
- ◆ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 10 °C – 40 °C.
- ◆ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки инструмента.
- ◆ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».



Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор!

### Зарядные устройства

- ◆ Используйте Ваше зарядное устройство Black & Decker только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект поставки которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению электроинструмента.
- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить батарейки питания.
- ◆ Немедленно заменяйте поврежденный сетевой кабель.
- ◆ Не погружайте зарядное устройство в воду.
- ◆ Не разбирайте зарядное устройство.
- ◆ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.



Зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещений.



Перед началом работы внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Ваше зарядное устройство защищено двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселем.



- ◆ Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Black & Decker.

### Составные части

Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Клавиша пускового выключателя
2. Дисковой переключатель скорости
3. Зажимной рычаг Super-lok™ для бесключевой смены насадок
4. Аккумулятор
5. Рабочая подсветка
6. Шлифовальная подошва
7. Переходник для пылесоса (Рис. G, при наличии)

8. Переходник для установки насадок (промежуточное кольцо)
9. Переходник для установки насадок (крепежный болт)

### Дополнительные принадлежности

Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже дополнительных принадлежностей. Производительность Вашего электроинструмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности Black & Decker и Piranha изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества и способны увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя эти принадлежности, Вы достигнете наилучших результатов в работе.



**Погружное пильное полотно для высокоточной резки древесины и мягких пластиков.**

(Деталь № X26105-XJ)


Для разрезания, погружного пилиения и резки заподлицо древесины и мягких пластиков. Идеально подходит для обработки дверей, плинтусов, подоконников и напольных покрытий.



**Погружное пильное полотно для древесины и металла.**

(Деталь № X26110-XJ)


Для разрезания, погружного пилиения и резки заподлицо древесины, пластиков, тонкостенных труб и профилей из цветных металлов, гвоздей и винтов.



**Погружное пильное полотно для древесины и металла.**

(Деталь № X26115-XJ)

Для разрезания, погружного пилиения и резки заподлицо древесины, пластиков, тонкостенных труб и профилей из цветных металлов.



**Многосекционное пильное полотно.**

(Деталь № X26120-XJ)

Долговечное пильное полотно идеально подходит для резки древесины, пластиков, тонкостенных материалов из цветных и черных металлов.

## РУССКИЙ ЯЗЫК

	<b>Жесткий скребок. (Деталь № X26135-XJ)</b> Идеально подходит для удаления твердых и мягких материалов с плоских поверхностей, например, удаление виниловых напольных покрытий, клеев для ковровых покрытий, клеев для напольной плитки, цементного раствора, лакокрасочных покрытий.
	<b>Гибкий скребок. (Деталь № X26140-XJ)</b> Идеально подходит для удаления эластомерных материалов с твердых плоских поверхностей в труднодоступных местах, например, силиконовых герметиков и прочих клеевых материалов.
	<b>Карбидовое полотно для удаления цементного раствора. (Деталь № X26125-XJ)</b> Полотно с покрытой карбидом поверхностью идеально подходит для очищения цементного раствора и плиточного клея с плоских поверхностей, а также для быстрого снятия слоя с древесины, ДСП и стекловолокна.
	<b>Карбидовый рашпиль. (Деталь № X26130-XJ)</b> Рашпиль с покрытой карбидом поверхностью идеально подходит для удаления цементного раствора, а также для быстрого снятия слоя с пластика, ДСП и стекловолокна.
	<b>Шлифовальная бумага.</b> Шлифовальная бумага различной степени зернистости для шлифования древесины и поверхностей с лакокрасочным покрытием.

### Сборка

#### Установка и извлечение аккумулятора (Рис. В)

- Чтобы вставить аккумулятор (4), совместите его с приёмным гнездом на инструменте. Ввинтите аккумулятор в приёмное гнездо и нажимайте на него, пока он не зафиксируется на месте.

- Для извлечения аккумулятора нажмите на кнопку освобождения (12), одновременно вынимая аккумулятор из приёмного гнезда.

#### Установка и извлечение дополнительных принадлежностей (Рис. С-Н)

**Внимание!** Перед установкой дополнительной принадлежности отключите инструмент от источника питания.

#### Установка дополнительных принадлежностей Black & Decker / Piranha (Рис. С-Е)

- Возьмите инструмент и нажмите на зажимной рычаг (3).
- Наденьте дополнительную принадлежность (13) на ось держателя принадлежностей, убедившись, что все 8 штифтов вошли в отверстия на дополнительной принадлежности, и она крепко сидит на оси держателя.

- Отпустите зажимной рычаг.

**Примечание:** Некоторые из дополнительных принадлежностей, такие как скребки и пильные полотна, могут устанавливаться под нужным углом (Рис. Е).

#### Снятие дополнительной принадлежности Black & Decker / Piranha (Рис. С)

- Возьмите инструмент и нажмите на зажимной рычаг (3).
- Удалите дополнительную принадлежность с инструмента, предварительно сняв ее с 8-ми штифтов на держателе.
- Отпустите зажимной рычаг.

**Внимание:** Во время использования инструмента дополнительные принадлежности сильно нагреваются, поэтому при снятии принадлежностей с инструмента всегда надевайте защитные перчатки.

#### Крепление шлифовальной бумаги (Рис. F)

- Поместите шлифовальную бумагу (14) на шлифовальную подошву (6), как показано на рисунке.
- Крепко и равномерно прижмите шлифовальную бумагу к шлифовальной подошве, соединив отверстия в бумаге с отверстиями в подошве.

#### Снятие шлифовальной бумаги

- Снимите шлифовальную бумагу (14) с подошвы (6).

**Внимание!** Никогда не используйте инструмент без шлифовальной бумаги на подошве или без установленных дополнительных принадлежностей.

**Установка переходника для подключения устройства пылеудаления (Рис. G) (При наличии - Номер детали: «Деталь 58 из сервисного листа можно найти в конце данного руководства по эксплуатации»)**

- ◆ Установите переходник для пылесоса (7) на шлифовальной подошве (6), как показано на рисунке.
- ◆ Крепко и равномерно прижмите переходник к шлифовальной подошве.
- ◆ Подсоедините шланг пылесоса к переходнику.

#### **Снятие переходника для пылесоса**

- ◆ Потяните за переходник для пылесоса (7) и снимите его с шлифовальной подошвы (6).

#### **Установка прочих дополнительных принадлежностей (Рис. H)**

- ◆ Установите на кольцевой выступ (15) промежуточное кольцо (8).
- ◆ Установите на кольцевой выступ (15) дополнительную принадлежность (16).
- ◆ Установите крепежный болт (9) и крепко его затяните, плотно фиксируя дополнительную принадлежность (16) на месте.

**Примечание:** Промежуточное кольцо и крепежный болт не используются при установке дополнительных принадлежностей Black & Decker. Дополнительные принадлежности Black & Decker устанавливаются с использованием зажимного рычага для бесключевой смены насадок Superlok™.

## **Эксплуатация**

**Внимание!** Не форсуйте рабочий процесс. Избегайте перегрузки инструмента.

**Внимание!** Перед резкой в стенах, полах или потолках проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.

#### **Зарядка аккумулятора (Рис. A)**

Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым использованием и если он не обеспечивает достаточную мощность для работ, которые ранее выполнялись легко и быстро. В процессе зарядки аккумулятор может слегка нагреться. Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы.

**Внимание!** Не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Рекомендуемая температура зарядки: приблизительно 24 °C.

**Примечание:** Зарядное устройство не будет заряжать аккумулятор, если температура его элемента ниже 0 °C или выше 40 °C. Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве, и по мере того, как температура элемента приблизится к оптимальной, зарядка аккумулятора начнется автоматически.

- ◆ Чтобы зарядить аккумулятор (4), вставьте его в зарядное устройство (10). Аккумулятор можно вставить в зарядное устройство только в одном-единственном положении. Не прилагайте чрезмерные усилия. Убедитесь, что аккумулятор полностью вставлен в зарядное устройство.
- ◆ Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке и включите его.

Индикатор зарядки (11) начнет мигать зеленым светом (медленно).

По завершении зарядки индикатор (11) перейдет в режим непрерывного свечения зеленым светом. Аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве при горящем индикаторе в течение неограниченного периода времени. Время от времени светодиодный индикатор будет мигать зеленым светом, означая завершение зарядки аккумулятора. Индикатор зарядки (11) будет гореть все время, пока в подключенном к сети зарядном устройстве будет находиться аккумулятор.

- ◆ Разряженные аккумуляторы заряжайте в течение 1 недели. Срок службы аккумулятора, содержащегося в разряженном состоянии, значительно уменьшается.

#### **Оставление аккумулятора в зарядном устройстве**

Аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве при горящем индикаторе в течение неограниченного периода времени. Зарядное устройство сохранит аккумулятор полностью заряженным и готовым к работе.

#### **Выявление неисправностей зарядным устройством**

При фиксировании неисправности самого зарядного устройства или аккумулятора, индикатор зарядки (11) начнет мигать красным светом в ускоренном режиме. Выполните следующие действия:

- ◆ Извлеките и повторно вставьте аккумулятор (4) в зарядное устройство.
- ◆ Если индикатор продолжает часто мигать красным светом, вставьте другой аккумулятор, чтобы убедиться, что процесс зарядки проходит в правильном режиме.

## РУССКИЙ ЯЗЫК

- ◆ Если сменный аккумулятор заряжается правильно, это означает, что первоначальный аккумулятор поврежден и должен быть сдан в сервисный центр на утилизацию.
- ◆ Если при установке сменного аккумулятора наблюдается то же частое мигание, что и при установке первоначального аккумулятора, отнесите зарядное устройство в сервисный центр для тестирования.

**Примечание:** На определение неисправности аккумулятора может понадобиться приблизительно 60 минут. Если аккумулятор слишком охлажден или слишком перегрет, индикатор зарядки будет чередовать короткие и длинные мигания красным светом.

### Поворотный переключатель скорости вращения электродвигателя (Рис. I)

Поворотный переключатель скорости вращения электродвигателя позволит отрегулировать скорость в соответствии с выполняемой операцией.

- ◆ Установите дисковой переключатель скорости (2) в нужное положение. В положении 1 инструмент будет работать на низкой скорости (7 500 об./мин.). В положении 6 инструмент будет работать на максимально высокой скорости (15 000 об./мин.).

### Включение и выключение (Рис. J)

- ◆ Чтобы включить инструмент, передвиньте пусковой выключатель (1) вперед в положение I.
- ◆ Чтобы выключить инструмент, передвиньте пусковой выключатель (1) назад в положение O.

### Светодиодная подсветка

При включении инструмента автоматически загорается светодиодная подсветка (5).

### Индикатор разрядки аккумулятора

Если при нажатии клавиши выключателя светодиодная подсветка (5) начнет постоянно быстро мигать, это означает, что аккумулятор почти разрядился и его следует подзарядить. В отличие от аккумуляторов другого типа, аккумуляторы Lithium-Ion обеспечивают постоянную мощность на всем протяжении своего рабочего цикла. Во время работы не будет проявляться медленное, постепенное снижение мощности. Сигналом к тому, что аккумулятор разряжен и нуждается в подзарядке, послужит резкое снижение мощности.

**Примечание:** Светодиодная подсветка также будет мигать при перегрузке или перегреве

инструмента (см. раздел «Защита аккумулятора»).

### Защита аккумулятора

Электронная схема аккумулятора защищает аккумулятор от перегрева, чрезмерной разрядки и повышенной зарядки. При перегрузке или перегреве электронная схема аккумулятора отключит аккумулятор, предотвращая его повреждение и продлевая срок службы. Это может произойти в ситуациях, связанных с крайне высоким крутящим моментом, при заклинивании дополнительной принадлежности или при внезапном останове инструмента. Если рабочая температура превысит 80 °C, данная схема отключит аккумулятор, и Вы сможете продолжить работу при снижении температуры до 0 °C – 50 °C.

При определении схемой мгновенной перегрузки, светодиодная рабочая подсветка начнет мигать в медленном темпе.

**Примечание:** Аккумулятор обладает функцией автоматического сброса. Быстрое мигание светодиодной подсветки обозначает существенное снижение заряда аккумулятора. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство для подзарядки.

**Примечание:** Заметное сокращение рабочего цикла аккумулятора после многократных подзарядок означает, что срок службы аккумулятора подходит к концу и его необходимо заменить.

### Рекомендации по оптимальному использованию

- ◆ Всегда крепко держите инструмент. При прецизионной обработке держите инструмент за его переднюю часть.
- ◆ По возможности всегда закрепляйте обрабатываемую заготовку, особенно при использовании режущих полотен.
- ◆ Не надавливайте слишком сильно на электроинструмент.
- ◆ Всегда используйте дополнительную принадлежность, максимально соответствующую материалу заготовки и характеру реза.
- ◆ Регулярно проверяйте состояние дополнительных принадлежностей. При необходимости замените.
- ◆ Отметьте в нужном месте начальную точку.
- ◆ Включите инструмент и медленно вводите дополнительную принадлежность в заготовку в отмеченном месте.
- ◆ Для получения чистого реза, при помощи зажима прикрепите к задней стороне заго-

товки кусок фанеры или мягкой древесины и пилите через все слои.

- ◆ Не прилагайте чрезмерного усилия к режущему полотну, находящемуся в заготовке. Помните, что резка листового металла обычно занимает больше времени, чем пилиение более толстых деревянных заготовок.
- ◆ Перед резкой металла, нанесите вдоль линии реза тонкий слой масла или другого смазочного вещества.
- ◆ Используйте мелкозернистую наждачную бумагу при шлифовании свежеокрашенной поверхности перед нанесением нового слоя краски.
- ◆ На неровных, шероховатых поверхностях, а также для удаления толстых слоев старых лакокрасочных покрытий предварительно используйте обдирочную (крупнозернистую) шлифовальную бумагу. На прочих поверхностях предварительно используйте получистовую (средней зернистости) шлифовальную бумагу. В обоих случаях при последующем шлифовании перейдите на чистовую (мелкозернистую) шлифовальную бумагу, чтобы получить ровную, гладкую поверхность.
- ◆ По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.

## Техническое обслуживание

Ваш электрический/аккумуляторный инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

**Внимание!** Перед проведением технического обслуживания электрического/аккумуляторного инструмента:

- ◆ Выключите инструмент и отключите его от источника питания.
- ◆ Или выключите инструмент и выньте из него аккумулятор, если инструмент оснащен съемным аккумулятором.
- ◆ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор и выключите инструмент.
- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента/прибора/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразив-

ные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.

## Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электроинструментов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Аккумуляторы



Полностью разрядите аккумулятор, затем извлеките его из инструмента.

- ◆ NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат переработке. Сдайте их в любой авторизованный сервисный центр или в местный пункт переработки.

## РУССКИЙ ЯЗЫК

### Технические характеристики

#### HPL108MT (H1)

Напряжение питания	В пост. тока	10,8
Число оборотов без нагрузки	об/мин.	7 500 - 15 000
Угол колебаний	Градусы	1,4 или 2,8
Вес	кг	0,8

#### Аккумулятор BL1310

Напряжение питания	В пост. тока	10,8
Емкость	Ач	1,3
Тип аккумулятора		Li-Ion

#### Зарядное устройство 905599\*\* (тип 1)

Напряжение питания	В перв. тока	230
Выходное напряжение	В пост. тока	10,8
Ток	А	2
Приблизительное время зарядки	мин.	30

#### Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:

Звуковое давление ( $L_{pA}$ ) 78 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А),  
Акустическая мощность ( $L_{WA}$ ) 89 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)

**Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:**

Распил древесины ( $a_{h,CW}$ ) 10,5 м/с<sup>2</sup>, погрешность (K) 1,5 м/с<sup>2</sup>,  
Распил металла ( $a_{h,CM}$ ) 5,2 м/с<sup>2</sup>, погрешность (K) 1,5 м/с<sup>2</sup>,  
Шлифование ( $a_h$ ) 4,0 м/с<sup>2</sup>, погрешность (K) 1,5 м/с<sup>2</sup>

### Декларация соответствия ЕС ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ



HPL108MT

Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.

За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.

Нижеподписанное лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы Black & Decker.

  
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)  
Вице-президент отдела  
мирового проектирования  
Black & Decker Europe,  
210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
United Kingdom  
09/06/2011

zst00199746 - 25-02-2013



## Гарантия

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителя не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет настольную праву потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настольная гарантия действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие становится дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker заменит изделие или заменит его на аналогичное с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Неправильного использования
- Нормального износа
- Перегрузки двигателя
- Изделия повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантой необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу

Серийный номер / Код даты

Потребитель

Дилер

Дата



## Гарантий

Black & Decker гарантирує, що виконана гарантія на кінцевий товар (матеріал і/або склад) відсутні дефекти, які виникають в процесі виробництва або доставки від виробника до кінцевого користувача.

Настільна гарантія діє в території країн-членів Європейського Союзу

і в Європейській зоні свободної торгівлі.

Якщо впродовж 24 місяців з дати придбання виникла поломка, яка виникла в результаті використання дефектного товару або використання товару, який не відповідає вимогам технічних нормативів, то Black & Decker замінить дефектний товар або замінить його на аналогичний з мінімальним беспокійством для користувача.

Гарантія не діє виключно, якщо поломка виникла внаслідок:

- Неправильного використання
- Нормального використання
- Технічної поганої якості
- Мотора (електромотора)
- Кінцевого користувача
- Валу та підшипників

Гарантія не діє виключно, якщо поломка виникла внаслідок:

- Нормального використання
- Технічної поганої якості
- Мотора (електромотора)
- Кінцевого користувача
- Валу та підшипників

Гарантія не діє виключно, якщо поломка виникла внаслідок:

- Нормального використання
- Технічної поганої якості
- Мотора (електромотора)
- Кінцевого користувача
- Валу та підшипників

Гарантія не діє виключно, якщо поломка виникла внаслідок:

- Нормального використання
- Технічної поганої якості
- Мотора (електромотора)
- Кінцевого користувача
- Валу та підшипників

Інформація про ближайше агентство по обслуговуванню Black & Decker можна знайти на

## Гарантія:

Товариста нумер/каталогу номер .....

Серійний номер/купеювача код .....

Кінцевий користувач .....

Місце .....

Купрея .....

Eesti	AS Tallmac Mustame tee 44 EE-10621 Tallinn	Tel.: +372 6562999 Faks.: +372 6562855
Latvija	Bebri un Partneri Sarlotes 16 Rīga, LV-1001	Tel.: 00371-7371247 Fax: 00371-7372790
	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. Rīga, 1021	Tel.: +371 67556949 Fax: +371 67555140
Lietuva	HARDIM Žirmūnų g. 139 <sup>a</sup> 09120 Vilnius	Tel.: 00370-5273 73 59 Fax: 00370-5273 74 73
	Elremeta Neries kr. 16E 48402 Kaunas	Tel.: 00370-37370138 Fax: 00370-37350108

Teavet lahima teenindaja kohta leiata veebisaidilt:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**



Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**



## HPL108

TYP.  
H1



©

E16389

[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

09 - 06 - 11





[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)