









STANLEY®



SBD20

English	Page	04
French	Page	11
العربية	Page	24





Intended use

Your Stanley SBD20 drill/screwdriver has been designed for screwdriving applications and for drilling in wood, metal and plastics. This tool is intended for professional use.

SAFETY INSTRUCTIONS**General power tool safety warnings**

Warning! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

1. Work area safety

- a. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical safety

- a. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected**

supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3. Personal safety

- a. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
 - b. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
 - c. **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
 - d. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
 - e. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
 - f. **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
 - g. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
-
- 4. Power tool use and care**
 - a. **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
 - b. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
 - c. **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
 - d. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- e. **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5. Battery tool use and care

- a. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b. **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

6. Service

- a. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

ADDITIONAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS



Warning! Additional safety warnings for drills/screwdrivers

- **Wear ear protectors when impact drilling.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- **Use auxiliary handles supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
- **Hold power tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting accessory**

- may contact hidden wiring.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.** Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- **Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control.
- Before drilling into walls, floors or ceilings, check for the location of wiring and pipes.
- Avoid touching the tip of a drill bit just after drilling, as it may be hot.
- The intended use is described in this instruction manual. The use of any accessory or attachment or performance of any operation with this tool other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury and/or damage to property.

SAFETY OF OTHERS

- This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the tool by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Residual risks

Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc.

Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks can not be avoided. These include:

- Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
- Injuries caused when changing any parts, blades or accessories.
- Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
- Impairment of hearing.
- Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working with wood, especially oak, beech and MDF.)

LABELS ON TOOL

The following symbols are shown on the tool along with the date code:



Warning! To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual.



Always wear safety goggles



Always wear safety hearing protection

POSITION OF DATE CODE

The Date Code, which also includes the year of manufacture, is printed into the housing.

Example:

2017 XX JN
Year of manufacturing

Additional safety instructions for batteries and chargers

Batteries

- Never attempt to open for any reason.
- Do not expose the battery to water.
- Do not store in locations where the temperature may exceed 40 °C.
- Charge only at ambient temperatures between 10 °C and 40 °C.
- Charge only using the charger provided with the tool.
- When disposing of batteries, follow the instructions given in the section "Protecting the environment".



Do not attempt to charge damaged batteries.

Chargers

- Use your Stanley charger only to charge the battery in the tool with which it was supplied. Other batteries could burst, causing personal injury and damage.
- Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
- Have defective cords replaced immediately.
- Do not expose the charger to water.
- Do not open the charger.
- Do not probe the charger.



The charger is intended for indoor use only.



Read the instruction manual before use.

Electrical safety



Your charger is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate. Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised Stanley Service Centre in order to avoid a hazard.

FEATURES

This appliance includes some or all of the following features.

- Trigger Switch
- Forward/Reverse Button
- Torque Adjust Collar
- Dual Range Gear Selector
- Keyless Chuck
- Battery
- Battery Release Button
- LED Work Light
- Bit Tip Holder

Use

Warning! Let the tool work at its own pace. Do not overload.

CHARGING THE BATTERY

The battery needs to be charged before first use and whenever it fails to produce sufficient power on jobs that were easily done before. The battery may become warm while charging; this is normal and does not indicate a problem.

Warning! Do not charge the battery at ambient temperatures below 10 °C or above 40 °C. Recommended charging temperature: approx. 24 °C.

Note: The charger will not charge a battery if the cell temperature is below approximately 10 °C or above 40 °C.

The battery should be left in the charger and the charger will begin to charge automatically when the cell temperature warms up or cools down.

- Plug the charger into an appropriate outlet before inserting the battery pack.
- Insert the battery pack into the charger.



The green LED will flash indicating that the battery is being charged.



The completion of charge is indicated by the green LED remaining on continuously.

The pack is fully charged and may be used at this time or left in the charger.

Warning! Recharge discharged batteries as soon as possible after use or battery life may be greatly diminished.

overheating or deep discharge. The tool will automatically turn off if the Electronic Protection System engages. If this occurs, place the Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.

Charger diagnostics

This charger is designed to detect certain problems that can arise with the battery packs or the power source. Problems are indicated by one LED flashing in different patterns.

Bad Battery



The charger can detect a weak or damaged battery. The red LED flashes in the pattern indicated on the label. If you see this bad battery blink pattern, do not continue to charge the battery. Return it to a service centre or a collection site for recycling.

Hot/Cold Pack Delay



When the charger detects a battery that is excessively hot or excessively cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack delay, suspending charging until the battery has normalised. After this happens, the charger automatically switches to the Pack Charging mode. This feature ensures maximum battery life. The red LED flashes in the pattern indicated on the label when the Hot/Cold pack delay is detected.

Problem Power Line



When the charger is used with some portable power sources such as generators or sources that convert DC to AC, the charger may temporarily suspend operation. The LED flashes in the pattern indicated on the label. This indicates that the power source is out of limits..

Leaving the battery in the charger

The charger and battery pack can be left connected with the LED glowing indefinitely. The charger will keep the battery pack fresh and fully charged.

Li-Ion battery packs only

Li-Ion batteries are designed with an Electronic Protection System that will protect the battery against overloading.

IMPORTANT CHARGING NOTES

- Longest life and best performance can be obtained if the battery pack is charged when the air temperature is between (18°- 24°C). DO NOT charge the battery pack in an air temperature below (+4.5°C), or above (+40.5°C). This is important and will prevent serious damage to the battery pack.
- The charger and battery pack may become warm to touch while charging. This is a normal condition, and does not indicate a problem. To facilitate the cooling of the battery pack after use, avoid placing the charger or battery pack in a warm environment such as in a metal shed, or an uninsulated trailer.
- If the battery pack does not charge properly:
- Check current at receptacle by plugging in a lamp or other appliance.
- Check to see if receptacle is connected to a light switch which turns power off when you turn out the lights.
- Move charger and battery pack to a location where the surrounding air temperature is approximately (18°- 24°C). If charging problems persist, take the tool, battery pack and charger to your local Stanley service center.
- The battery pack should be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs which were easily done previously.
- DO NOT CONTINUE to use under these conditions. Follow the charging procedure.
- You may also charge a partially used pack whenever you desire with no adverse affect on the battery pack.

Installing and Removing the Battery Pack from the tool

Warning! Make certain the lock-off button is engaged to prevent switch actuation before removing or installing battery.

NOTE: Make sure your battery pack (6) is fully charged.

To install the battery pack into the tool - figure A

- Align the battery pack with the rails inside the handle.
- Slide it firmly into place until you hear the lock snap into place.

To remove the battery pack from the tool - figure B

- Press the battery release button (7) and firmly pull the battery pack out of the tool handle.
- Insert battery pack into the charger as described in the charger section of this manual.

USE**Trigger switch & forward/reverse button - figure C**

- The drill is turned ON and OFF by pulling and releasing the trigger switch (1) shown in figure C. The farther the trigger is depressed, the higher the speed of the drill.
- A forward/reverse control button (2) determines the rotational direction of the tool and also serves as a lock off button.
- To select forward rotation, release the trigger switch and depress the forward/reverse control button on the right side of the tool.
- To select reverse, depress the forward/reverse control button on the left side of the tool.
- The center position of the control button locks the tool in the off position. When changing the position of the control button, be sure the trigger is released.

USE**Adjusting torque control - figure D**

This tool is fitted with a torque adjustment collar (3) to select the operating mode and to set the torque for tightening screws. Large screws and hard workpiece materials require a higher torque setting than small screws and soft workpiece materials.

- For drilling in wood, metal and plastics, set the collar to the drilling position symbol.
- For screwdriving, set the collar to the desired setting. If you do not yet know the appropriate setting, proceed as follows:
 - Set the collar to the lowest torque setting.
 - Tighten the first screw.
 - If the clutch ratchets before the desired result is achieved, increase the collar setting and continue tightening the screw.
 - Repeat until you reach the correct setting.
 - Use this setting for the remaining screws.

Dual range switch - figure E

The dual range feature of your drill allows you to shift gears for greater versatility.

- To select low speed, high torque setting (position 1), turn tool off and permit to stop. Slide gear shifter button (4) away from the chuck.
- To select the high speed, low torque setting (position 2), turn tool off and permit to stop. Slide gear shifter button back toward the chuck.

Note: Do not change gears when tool is running. If you are having trouble changing gears, make sure that the dual range gear button is either completely pushed forward or completely pushed back.

Keyless chuck - figure F

Warning! Make certain the battery pack is removed to prevent tool actuation before installing or removing accessories.

To insert a drill bit or other accessory:

- Grasp the chuck (5) and rotate it in the counterclockwise direction, as viewed from the chuck end.
- Insert the bit or other accessory fully into the chuck, and tighten securely by rotating the chuck in the clockwise direction as viewed from the chuck end.

Warning! Do not attempt to tighten or loosen drill bits (or any other accessory) by gripping the front part of the chuck and turning the tool on. Damage to the chuck and personal injury may occur when changing accessories.

Screw driving

- For driving fasteners, the forward/reverse button should be pushed to the left.
- Use reverse (button pushed to the right) for removing fasteners.

Note: When moving from forward to reverse, or vice versa, always release the trigger switch first.

Drilling

- Use sharp drill bits only.
- Support and secure work properly, as instructed in the Safety Instructions.
- Use appropriate and required safety equipment, as instructed in the Safety Instructions.
- Secure and maintain work area, as instructed in the Safety Instructions.
- Run the drill very slowly, using light pressure, until the hole is started enough to keep the drill bit from slipping out of it.
- Apply pressure in a straight line with the bit. Use enough pressure to keep the bit biting but not so much as to stall the motor or deflect the bit.
- Hold the drill firmly with two hands, one hand on the handle, and the other gripping the bottom around the battery area or the auxiliary handle if provided.
- **DO NOT CLICK THE TRIGGER OF A STALLED DRILL OFF AND ON IN AN ATTEMPT TO START IT. DAMAGE TO THE DRILL CAN RESULT.**
- Minimize stalling on breakthrough by reducing pressure and slowly drilling through the last part of the hole.
- Keep the motor running while pulling the bit out of a drilled hole. This will help reduce jamming.
- Make sure switch turns drill on and off.

Drilling in wood

Holes in wood can be made with the same twist drill bits used for metal or with spade bits.

These bits should be sharp and should be pulled out frequently when drilling to clear chips from the flutes.

Drilling in metal

Use a cutting lubricant when drilling metals. The exceptions are cast iron and brass which should be drilled dry. The cutting lubricants that work best are sulphurized cutting oil.

LED work light

When drill is activated by pulling the trigger switch (1), the integrated LED work light (8) will automatically illuminate the work area.

Note: The work light is for lighting the immediate work surface and is not intended to be used as a flashlight.

Bit tip storage

A bit storage slot (9) is built into the base of the tool.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Possible solution
Unit will not start.	Battery pack not installed properly. Battery pack not charged.	Check battery pack installation. Check battery pack charging requirements.
Unit starts immediately upon inserting battery	The switch has been left in the "on" position.	The switch must be moved to "off" to prevent the tool from immediately starting when battery is inserted.
Battery pack will not charge.	Battery pack not inserted into charger. Charger not plugged in. Surrounding air temperature too hot or too cold.	Insert battery pack into charger until LED lights. Plug charger into a working outlet. Move charger and battery pack to a surrounding air temperature of above 40 degrees F (45°C) or below 105 degrees F (+40.5°C)
Unit shuts off abruptly.	Battery pack has reached its maximum thermal limit. Out of charge. (To maximize the life of the battery pack it is designed to shut off abruptly when the charge is depleted)	Allow battery pack to cool down. Place on charger and allow to charge.

MAINTENANCE

Your Stanley tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Your charger does not require any maintenance apart from regular cleaning.

Warning! Before performing any maintenance on the tool, remove the battery from the tool. Unplug the charger before cleaning it.

- Regularly clean the ventilation slots in your tool and charger using a soft brush or dry cloth.
- Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.
- Regularly open the chuck and tap it to remove any dust from the interior.

PROTECTING THE ENVIRONMENT



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.

Should you find one day that your STANLEY product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.



STANLEY provides a facility for the collection and recycling of STANLEY products once they have reached the end of their working life. To take advantage of this service please return your product to any authorised repair agent who will collect them on our behalf.

You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local STANLEY office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised STANLEY repair agents and full details of our after-sales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com.

Batteries



STANLEY batteries can be recharged many times. At the end of their useful life, discard batteries with due care for our environment:

- Run the battery down completely, then remove it from the tool.
- NiCd, NiMH and Li-Ion batteries are recyclable. Take them to any authorized repair agent or a local recycling station.

Notes

STANLEY's policy is one of continuous improvement to our products and as such, we reserve the right to change product specifications without prior notice. Standard equipment and accessories may vary by country. Product specifications may differ by country.

Complete product range may not be available in all countries. Contact your local STANLEY dealers for range availability

TECHNICAL DATA

SBD20		
Voltage	V _{DC}	18V
No-load speed	Min ⁻¹	0-430/0-1700
Max. torque	Nm	55
Chuck capacity	mm	13
Max Drilling capacity		
Steel/wood	mm	13/35
Weight	kg	1.5

Charger	SC201	SC202
Input voltage	V _{AC}	220-240
Output voltage	V _{DC}	18
Current	mA	1000
Approx. charge time	Mins	80-240
		40-120

Battery	SB20C	SB20S	SB20D	SB20M
Voltage	V _{AC}	18	18	18
Capacity	Ah	1.3	1.5	2.0
Type	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

SERVICE INFORMATION

STANLEY offers a full network of company-owned and authorized service locations. All STANLEY Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service. For more information about our authorized service centers and if you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the STANLEY location nearest you.

ONE YEAR WARRANTY

If your STANLEY product becomes defective due to faulty materials or workmanship within 12 months from the date of purchase, STANLEY guarantees to replace all defective parts free of charge or – at our discretion – replace the unit free of charge provided that:

- The product has not been misused and has been used in accordance with the instruction manual;
- The product has been subject to fair wear and tear;
- Repairs have not been attempted by unauthorized persons;
- Proof of purchase is produced.
- The STANLEY product is returned complete with all original components

- The product hasn't been used for hire purposes
- If you wish to make a claim, contact your seller or check the location of your nearest authorised STANLEY repair agent in the STANLEY catalogue or contact your local STANLEY office at the address indicated in this manual. A list of authorised STANLEY repair agents and full details of our after sales service is available on the internet at: www.2helpU.com

Usage prévu

Votre perceuse visseuse Stanley SBD20 a été conçue pour les travaux de vissage et de perçage de trous dans le bois, le métal et le plastique. Cet outil est destiné à une utilisation professionnelle.

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité générale concernant l'outil électrique

Les définitions ci-dessous définissent le niveau de gravité de chaque mention d'avertissement. Veuillez lire le manuel et prêter attention à ces symboles.



Avertissement ! Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect de ces avertissements et de ces instructions peut provoquer un incendie, une électrocution ou de graves blessures.

Conservez ces avertissements et ces instructions à titre de référence ultérieure. Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le courant (avec cordon d'alimentation) ou fonctionnant sur batterie (sans cordon).

1. Sécurité de l'aire de travail

- Travaillez dans un endroit propre et bien éclairé. Les zones encombrées et sombres peuvent entraîner des accidents.
- Ne mettez pas en marche votre outil électrique dans un environnement explosif, ou en présence de liquides inflammables, de gaz, ou de poussières. La mise en marche de l'outil crée des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou vapeurs.
- Éloignez les enfants et les personnes présentes de la zone lorsque l'outil est en fonctionnement. Toute distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2. Sécurité électrique

- Les fiches de l'outil électrique doivent correspondre à la prise secteur. Ne modifiez jamais la fiche, de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateurs avec des outils ayant une prise de terre (mis à la terre). Des fiches non modifiées et raccordées aux prises murales correspondantes réduiront les risques de choc électrique.
- Évitez le contact direct avec les surfaces mises à la terre ou mises à la masse comme les canalisations, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Le risque de choc électrique augmente si votre corps est mis à la terre ou à la masse.

c. N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements pluvieux ou humides. Si de l'eau s'introduit dans un outil électrique, le risque de choc électrique augmentera.

d. Ne malmenez pas le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Veillez à garder le cordon éloigné des sources de chaleur, des huiles, des rebords coupants ou des pièces mobiles. Les câbles endommagés ou entremêlés augmentent le risque de choc électrique.

e. Lorsqu'un outil électrique est utilisé à l'extérieur, utilisez uniquement une rallonge spécialement prévue à cet effet. L'usage d'une rallonge adaptée à l'utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique.

f. Si vous devez utiliser un outil électrique dans un endroit humide, utilisez une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR). L'utilisation d'un DDR réduit le risque de choc électrique.

3. Sécurité personnelle

- Soyez vigilant, regardez bien ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez l'outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un instant d'inattention pendant l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
- Utilisez un équipement de protection individuel. Utilisez toujours une protection oculaire. L'utilisation d'équipements de protection tels que les masques anti-poussière, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques de sécurité ou les protections auditives dans des conditions appropriées réduiront les risques de blessures corporelles.
- Évitez les démarriages intempestifs. Veillez à ce que l'interrupteur soit en position d'arrêt avant de brancher l'outil à une source d'alimentation et/ou une batterie, de ramasser l'outil ou de le transporter. Transporter les outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou brancher les outils électriques avec l'interrupteur en position de marche peut entraîner des accidents.
- Retirez toute clé à molette ou autre clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Laissez une clé à molette ou une clé sur une partie rotative de l'outil électrique peut engendrer des blessures corporelles.
- Ne vous penchez pas trop. Gardez en permanence une position stable et un bon équilibre. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations imprévues.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Tenez vos cheveux, vêtements et gants éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.

g. Si des dispositifs destinés au raccordement d'installations d'extraction et de recueil de la poussière sont fournis, assurez-vous qu'ils sont correctement raccordés et utilisés. L'utilisation de cet outil peut réduire les dangers associés à la présence de poussières.

4. Utilisation et entretien de l'outil électrique

a. Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté à votre travail. L'outil adapté est plus efficace et moins dangereux s'il est utilisé à la vitesse pour laquelle il a été conçu.

b. N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur ne le met pas en position de marche et d'arrêt. Tout outil qui ne peut être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.

c. Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou retirez le bloc de batterie de l'outil avant de procéder à tout réglage, de remplacer des accessoires ou de ranger les outils électriques. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

d. Conservez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants et ne laissez pas de personnes non familiarisées avec l'outil ou ces instructions utiliser l'outil électrique. Les outils électriques sont dangereux pour les utilisateurs inexpérimentés.

e. Entretenez les outils électriques. Vérifiez la dérive d'alignement ou l'attache des pièces mobiles, toute possibilité de rupture de pièces et tout état pouvant affecter l'outil lors de son utilisation. Si l'outil est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.

f. Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres. Les outils de coupe bien entretenus aux bords aiguisés sont moins susceptibles de se coincer et plus faciles à contrôler.

g. Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les mèches de l'outil etc., conformément à ces instructions en prenant en compte les conditions de travail et la tâche à réaliser. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles pour lesquelles il a été conçu peut entraîner une situation dangereuse.

5. Utilisation et entretien d'un outil alimenté par batterie

a. Rechargez l'outil uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur approprié pour un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.

b. Utilisez les outils électriques uniquement avec les batteries spécialement adaptées. L'utilisation d'autres batteries présente un risque de blessure et d'incendie.

c. Lorsque vous ne vous servez pas de la batterie,

rangez-la loin des autres objets métalliques, comme des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques, susceptibles d'établir une connexion entre les bornes. Tout court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

d. Dans des conditions d'utilisation excessive, du liquide peut s'écouler de la batterie ; dans ce cas, veuillez éviter tout contact. En cas de contact accidentel, rincez la partie touchée avec de l'eau. Si le liquide pénètre dans vos yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures.

6. Réparation

a. Faites réparer votre outil électrique par un réparateur agréé utilisant uniquement les pièces de rechange identiques. Cela permettra de garantir la sécurité de l'outil électrique.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE CONCERNANT L'OUTIL



Avertissement ! Avertissements de sécurité supplémentaires pour les perceuses visseuses.

- Portez une protection auditive lorsque vous utilisez des perceuses à percussion. Une exposition au bruit peut provoquer la perte de l'audition.
- Utilisez les poignées auxiliaires fournies avec l'outil. Toute perte de contrôle peut causer des dommages corporels.
- Tenez l'outil électrique uniquement par les surfaces isolées lorsque vous effectuez une opération au cours de laquelle l'accessoire coupant peut être en contact avec des câbles cachés. Si un accessoire de coupe entre en contact avec un câble « sous tension », les pièces métalliques de l'outil électrique risquent de transmettre le courant et d'infliger un choc électrique à l'opérateur.
- Tenez l'outil électrique uniquement par les surfaces isolées lorsque vous effectuez une opération au cours de laquelle une vis peut toucher des câbles cachés. Si des vis touchent un câble « sous tension », les pièces métalliques de l'outil électrique risquent de transmettre le courant et d'infliger un choc électrique à l'opérateur.
- Utilisez des serre-joints, un étau de serrage ou toute autre méthode pratique pour sécuriser et maintenir la pièce à traiter sur une plate-forme stable. Le fait de tenir la pièce à traiter avec votre main ou l'appuyer contre votre corps la rend instable et peut provoquer une perte de contrôle.
- Avant de percer les murs, les sols ou les plafonds, vérifiez la position des câbles et tuyaux.

- Évitez de toucher la pointe d'un foret immédiatement après utilisation, car vous pourriez vous brûler.
- L'utilisation prévue est décrite dans le présent manuel. L'utilisation d'accessoires, de pièces rajoutées et de l'appareil en lui-même autre que celle définie dans le présent manuel d'instructions présente un risque de blessure et de dommages matériels.

SÉCURITÉ D'AUTRUI

- Cet outil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience, ni connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient été instruites à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Risques résiduels

Il se peut que des risques résiduels additionnels non inclus dans les avertissements de sécurité du présent manuel surviennent lors de l'utilisation de l'outil. Ces risques peuvent provenir d'une utilisation inappropriée ou prolongée, etc.

Malgré l'application des instructions de sécurité en vigueur et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent être évités. Ces risques comprennent:

- Des blessures provoquées par le contact avec des pièces mobiles / rotatives.
- Des blessures provoquées lors du changement des pièces, lames ou accessoires.
- Des blessures provoquées par un usage prolongé de l'appareil. Assurez-vous prendre régulièrement des pauses lors d'un usage prolongé d'un appareil.
- Troubles de l'audition
- Il existe des risques pour la santé causés par l'inhalation de poussière qui se développent lors de l'utilisation de votre outil (exemple : travailler du bois, en particulier le chêne, le hêtre ou le MDF).

ÉTIQUETTES DE L'OUTIL

Les symboles suivants ainsi que le code de date apparaissent sur l'appareil :



Avertissement ! Afin de réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instruction.



Portez toujours des lunettes de sécurité.



Portez toujours un serre-tête antibruit.

Position le code de la date

Le code de la date, comprenant aussi l'année de fabrication, est imprimé sur le boîtier de l'outil.

Exemple:

2017 XX JN

Année de fabrication

Consignes de sécurité supplémentaires pour les batteries et les chargeurs

Batteries

- N'essayez jamais d'ouvrir une batterie, pour une raison quelconque.
- N'exposez pas la batterie à l'eau.
- Ne rangez pas votre batterie dans des endroits où la température ambiante est supérieure à 40 °C.
- Chargez votre batterie uniquement à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 40 °C.
- Chargez uniquement la batterie à l'aide du chargeur fourni avec l'outil.
- Lors de la mise au rebut des batteries, respectez les instructions indiquées dans la section « Protection de l'environnement ».



N'essayez pas de recharger les batteries endommagées.

Chargeurs

- Utilisez uniquement votre chargeur Stanley pour charger la batterie de l'outil avec laquelle il a été fourni. L'utilisation d'autres batteries pourrait provoquer une explosion et causer des blessures et des dommages.
- N'essayez pas de recharger des batteries non rechargeables.
- Faites immédiatement remplacer les cordons défectueux.
- N'exposez pas le chargeur à l'eau.
- N'ouvrez pas le chargeur.
- Évitez de sonder le chargeur.



Le chargeur est destiné à un usage intérieur uniquement.



Lisez le manuel d'instructions avant toute utilisation.

Sécurité électrique



Votre chargeur dispose d'une double isolation ; par conséquent, aucun fil de terre n'est nécessaire. Vérifiez toujours que la tension secteur correspond à celle de la plaque signalétique. N'essayez jamais de remplacer le chargeur par une fiche secteur principale.

- Si le cordon d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant ou un centre de services agréé Stanley afin d'éviter tout danger.

FONCTIONNALITÉS

Cet appareil présente certaines ou toutes les fonctionnalités suivantes.

1. Détenue
2. Bouton de marche avant/arrière
3. Bague de réglage du couple
4. Sélecteur de double gamme de vitesse
5. Mandrin sans clé
6. Batterie
7. Bouton de déverrouillage de la batterie
8. Lumière de travail à LED
9. Porte-foret

Mode d'emploi

Avertissement ! Laissez l'appareil fonctionner à son propre rythme. Ne le surchargez pas.

RECHARGE DE LA BATTERIE

Vous devez charger la batterie avant la première utilisation et chaque fois qu'elle ne produit pas assez d'énergie pour les travaux aisément réalisés auparavant. La batterie peut devenir chaude pendant la charge ; cela est normal et n'indique aucun problème.

Avertissement ! Évitez de charger la batterie à des températures ambiante inférieures à 10 °C ou supérieures à 40 °C. La plage thermique recommandée est d'environ 24 °C.

Remarque : Le chargeur ne chargera pas la batterie si la température des éléments de batterie est inférieure à environ 10 °C ou supérieure à 40 °C. La batterie doit être laissée dans le chargeur afin que le chargeur commence automatiquement la charge lorsque la température des éléments a suffisamment monté ou diminué.

- Branchez le chargeur sur une prise appropriée avant d'insérer la batterie.
- Insérez la batterie dans le chargeur.



Le voyant vert clignote pour indiquer que la batterie est en cours de charge.



La charge est terminée lorsque le voyant vert reste allumé en permanence. La batterie est alors entièrement chargée et peut être utilisée à ce moment ou laissée dans le chargeur.

Avertissement ! Rechargez les batteries déchargées dès que possible après leur utilisation, sinon la durée de vie des batteries peut être grandement diminuée.

Diagnostics du chargeur

Ce chargeur est conçu pour détecter certains problèmes qui peuvent survenir avec les batteries ou la source d'alimentation. Ces problèmes particuliers sont signalés par un voyant clignotant de différentes façons.

Batterie défectueuse



Le chargeur peut détecter une batterie faible ou endommagée. Le voyant rouge clignote selon le schéma indiqué sur l'étiquette. Si vous voyez ce schéma de clignotement de la batterie indiquant que celle-ci est défectueuse, ne continuez pas à la charger. Renvoyez-la à un centre de services ou à un site de collecte pour le recyclage.

Délai de charge de batterie chaude/froide



Lorsque le chargeur détecte une batterie qui est trop chaude ou trop froide, il démarre automatiquement un délai de charge de batterie chaude/froide, suspendant la charge jusqu'à ce que la température de la batterie soit normalisée. Dès que c'est le cas, le chargeur passe automatiquement en mode de charge. Grâce à cette fonctionnalité, la durée de vie de la batterie est maximale. Le voyant rouge clignote selon le schéma indiqué sur l'étiquette lorsque l'activation du délai de charge de batterie chaude/froide est détectée.

Problème de source d'alimentation



Lorsque le chargeur est utilisé avec certaines sources d'énergie portable telles que des génératrices ou des sources convertissant le courant continu en courant alternatif, le chargeur peut s'arrêter temporairement de fonctionner. Le voyant clignote selon le schéma indiqué sur l'étiquette. Cela indique que la source d'alimentation est en dehors des limites tolérées.

Laisser la batterie dans le chargeur

La batterie peut être laissée connectée dans le chargeur avec le voyant allumé indéfiniment. Le chargeur gardera la batterie en parfait état, entièrement chargée.

Blocs-Batteries Li-Ion Uniquement

Les batteries Li-Ion intègrent un système de protection électronique qui protège la batterie contre les surcharges, la surchauffe ou la décharge intégrale. L'outil s'éteint automatiquement si le système de protection électronique se déclenche. Dans ce cas, placez la batterie Li-Ion sur le chargeur jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée.

NOTES IMPORTANTES SUR LA RECHARGE

- Une plus longue durée de vie et un meilleur rendement sont obtenus lorsque la batterie est chargée avec une température de l'air comprise entre 18 et 24 °C . Ne rechargez PAS la batterie à une température d'air inférieure à +4,5 °C, ou supérieure à +40,5 °C. Cela est important et permettra d'éviter des dommages graves à la batterie.
- Le chargeur et la batterie peuvent devenir chauds au toucher pendant la charge. Cette condition est normale et n'indique aucun problème. Pour faciliter le refroidissement de la batterie après son utilisation, évitez de placer le chargeur ou la batterie dans un environnement chaud comme dans un hangar métallique ou une remorque non isolée.
- Lorsque la batterie ne se charge pas correctement :
 - Vérifiez la tension à la prise secteur en branchant une lampe ou un autre appareil.
 - Vérifiez si la prise est connectée à un interrupteur de lampes qui éteint l'appareil lorsque les lampes sont éteintes.
 - Déplacez le chargeur et la batterie à un endroit où la température de l'air ambiante est entre 18 et 24 °C. Si le problème de charge persiste, apportez l'outil, le chargeur et la batterie, à votre centre de services local Stanley.
- La batterie doit être rechargée quand elle ne parvient plus à produire suffisamment de puissance pour effectuer des tâches qui étaient auparavant effectuées facilement.
- NE CONTINUEZ PAS à l'utiliser dans ces conditions. Observez la procédure de charge.
- Vous pouvez également charger une batterie partiellement utilisée chaque fois que vous le désirez sans que cela ait le moindre effet négatif sur la batterie.

Installation et retrait de la batterie de l'outil

Avertissement ! Assurez-vous d'engager le bouton de verrouillage pour empêcher que l'interrupteur ne soit actionné avant de retirer ou d'installer la batterie.

REMARQUE : Vérifiez que votre bloc-batterie (6) est complètement chargé.

Installer le bloc-batterie dans la poignée de l'outil - figure A

- Alignez le bloc-batterie avec les rails situés à l'intérieur de la poignée.
- Faites-le glisser fermement jusqu'à ce que vous entendiez le déclic de verrouillage.

Retirer le bloc-batterie de la poignée de l'outil - figure B

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage (7) et sortez le bloc-batterie de la poignée de l'outil en tirant fermement.
- Insérez le bloc-batterie dans le chargeur, comme indiqué dans la section de ce manuel consacrée au chargeur.

MODE D'EMPLOI

Détente et bouton de marche avant/arrière – figure C

- La perceuse est allumée et éteinte en appuyant et en relâchant la détente (1), comme illustré à la figure C. Plus la détente est enfoncée, plus la perceuse tourne vite.
- Un bouton de marche avant/arrière permet de choisir le sens de rotation de l'outil et sert également de bouton de verrouillage.
- Pour sélectionner la rotation avant, relâchez la détente et enfoncez le bouton de marche avant/arrière vers la droite de l'outil.
- Pour sélectionner la rotation arrière, enfoncez le bouton de commande avant/arrière vers la gauche de l'outil.
- La position centrale du bouton de commande verrouille l'outil en position d'arrêt. Lorsque vous changez la position du bouton de commande, assurez-vous que le commutateur de déclenchement est relâché.

MODE D'EMPLOI

Réglage de la commande de couple – figure D

Cet outil est équipé d'une bague de réglage du couple (3) pour sélectionner le mode de fonctionnement et régler le couple de serrage des vis. Les grosses vis et les matériaux durs nécessitent un couple de serrage plus élevé que les petites vis et les matériaux tendres.

- Pour le perçage du bois, du métal et du plastique, mettez la bague dans la position de perçage.
- Pour le vissage, mettez la bague sur le réglage de couple désiré. Si vous ne savez pas quelle valeur choisir, procédez comme suit :
 - Réglez la bague sur le couple le plus faible.
 - Serrez la première vis.
 - Si l'embrayage se met à cliqueter avant que la vis ne soit suffisamment serrée, augmentez le couple et continuez de serrer la vis.
 - Répétez cela jusqu'à ce que le couple de serrage soit suffisant.
 - Utilisez ce réglage pour les vis restantes.

Sélecteur de double gamme de vitesse – figure E

La fonction de double gamme de vitesse de votre perceuse vous permet de changer de vitesse afin d'offrir une plus grande polyvalence.

- Pour sélectionner la vitesse basse avec un couple élevé (position 1), éteignez l'outil et laissez-le s'arrêter complètement. Faites glisser le sélecteur de vitesse (4) en l'éloignant du mandrin.
- Pour sélectionner la vitesse élevée avec un couple bas (position 2), éteignez l'outil et laissez-le s'arrêter complètement. Faites glisser le sélecteur de vitesse en le rapprochant du mandrin.

Remarque : Ne changez pas de vitesse durant le fonctionnement de l'outil. Si vous avez des difficultés pour changer de vitesse, assurez-vous que le sélecteur de vitesse est poussé complètement soit vers l'avant, soit vers l'arrière.

Mandrin sans clé – figure F

Avertissement ! Assurez-vous de retirer la batterie pour éviter que l'outil ne soit mis en marche avant l'installation ou le démontage des accessoires.

Pour insérer un foret ou un autre accessoire :

- Saisissez le mandrin (5) et faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lorsque vous regardez l'outil depuis le mandrin.
- Insérez le foret ou un autre accessoire à fond dans le mandrin, puis serrez le mandrin en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, lorsque vous regardez l'outil depuis le mandrin.

Avertissement ! N'essayez pas de serrer ou de desserrer des forets (ou tout autre accessoire) en saisissant la partie avant du mandrin et en faisant tourner l'outil. Vous pouvez endommager le mandrin et vous blesser durant le changement d'accessoires.

Vissage

- Lors du vissage de vis, le bouton marche avant/arrière doit être poussé vers la gauche.
- Utilisez la marche arrière (bouton poussé vers la droite) pour dévisser les vis.

Remarque : Lors du passage de la marche avant à la marche arrière, ou vice versa, relâchez toujours d'abord la détente.

Perçage

- Utilisez uniquement des forets qui ne sont pas émoussés.
- Soutenez et fixez correctement les éléments de travail, conformément aux Consignes de sécurité.
- Utilisez l'équipement de sécurité requis et approprié, conformément aux Consignes de sécurité.
- Sécurisez l'aire de travail et maintenez-la dans cet état, conformément aux Consignes de sécurité.
- Faites fonctionner la perceuse très lentement, en appuyant légèrement sur la détente, jusqu'à ce que le trou soit suffisamment bien démarré pour que le foret ne glisse plus.
- Exercez une pression dans l'axe du foret. Utilisez suffisamment de pression pour que le foret morde, mais pas trop, pour ne pas faire caler le moteur ou faire dévier le foret.
- Maintenez le foret fermement à deux mains, une main sur la poignée, et l'autre autour de la zone de la batterie ou sur la poignée auxiliaire, s'il y en a une.
- N'APPUYEZ PAS RÉPÉTITIVEMENT SUR LA DÉTENTE SI LE FORET EST COINCÉ AFIN DE LE DÉBLOQUER ET DE CONTINUER LE PERÇAGE. VOUS POURRIEZ ENDOMMAGER LA PERCEUSE.**
- Minimisez le grippage du foret en réduisant la pression quand le foret est sur le point de passer à travers le matériau et percez lentement la dernière partie du trou.
- Continuez à faire tourner le foret pendant que vous le retirez du trou percé. Cela réduira les chances de grippage.
- Assurez-vous que la détente permet d'allumer et d'éteindre la perceuse.

Perçage dans le bois

Les trous dans le bois peuvent être percés avec les mêmes forets hélicoïdaux utilisés pour le métal ou avec des forets plats.

Assurez-vous d'utiliser des forets bien aiguisés et, durant le perçage, de les sortir fréquemment du trou de perçage afin d'éliminer les copeaux.

Perçage dans le métal

Utilisez un lubrifiant de coupe lors du perçage de métaux. La fonte et le laiton sont des exceptions qui doivent être percés à sec. Le lubrifiant de coupe qui fonctionne le mieux est l'huile de coupe sulfurisée.

Lumière de travail à LED

Lorsque la perceuse est mise en marche en appuyant sur la détente (1), la lumière de travail à LED (8) éclaire automatiquement la zone de travail.

Remarque : La lumière de travail sert à l'éclairage de la surface de travail immédiat. Elle n'est pas destinée à servir de lampe torche.

Porte-embout

Un porte-embout (9) est intégré dans le pied de l'outil.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution possible
L'appareil ne démarre pas.	La batterie n'est pas installée correctement. La batterie n'est pas chargée.	Vérifier l'installation de la batterie Vérifier les conditions de charge de la batterie
L'appareil démarre immédiatement après l'insertion de la batterie	La détente est enfoncée en position « marche ».	La détente doit être relâchée en position « arrêt » pour empêcher l'outil de démarrer immédiatement dès que la batterie est insérée.
La batterie ne se charge pas.	La batterie n'est pas insérée dans le chargeur. Le chargeur n'est pas branché au secteur. La température de l'air ambiante est trop chaude ou trop froide.	Insérer la batterie dans le chargeur jusqu'à ce que le voyant d'charge s'allume. Brancher le chargeur dans une prise secteur qui fonctionne. Déplacer le chargeur et la batterie dans un endroit où la température de l'air ambiante est inférieure à 4,5 °C (40 °F) ou supérieure à +40,5 °C (105 °F).
L'appareil s'arrête brusquement.	La batterie a atteint sa limite thermique maximale. La batterie est déchargée. (Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci a été conçue pour s'arrêter brusquement lorsque la charge est insuffisante.)	Laisser la batterie refroidir. Placer la batterie sur le chargeur et laisser charger.

ENTRETIEN

Votre appareil Stanley a été conçu pour fonctionner pendant une longue période de temps avec un minimum d'entretien. Un fonctionnement continu satisfaisant de l'appareil dépend d'un entretien soigneux et régulier.

Votre chargeur n'exige aucun entretien en dehors d'un nettoyage régulier.

Avertissement ! Avant toute opération d'entretien de l'outil, retirez la batterie. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.

- Nettoyez régulièrement les fentes d'aération de votre appareil et le chargeur à l'aide d'une brosse douce ou un chiffon sec.
- Nettoyez régulièrement le boîtier du moteur à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou à base de solvants.
- Ouvrez régulièrement le mandrin et tapotez-le pour nettoyer toute poussière à l'intérieur.

Protection de l'environnement



Collecte sélective. Ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères normales.

Si vous deviez un jour remplacer votre produit STANLEY ou si vous ne l'utilisez plus, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Faites en sorte que ce produit soit traité séparément.



STANLEY met à disposition un centre de collecte et de recyclage pour les produits STANLEY en fin de vie. Et pour en tirer parti, vous devez retourner votre produit à un agent de réparation agréé qui se chargera de la collecte.

Vous pouvez trouver l'agent de réparation agréé le plus proche en contactant votre agence STANLEY locale à l'adresse indiquée dans ce manuel. Autrement, une liste d'agents de réparation agréés STANLEY et des informations complètes concernant notre service après-vente, y compris les coordonnées, sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : www.2helpU.com.

BATTERIES



Les batteries STANLEY peuvent être rechargées à de nombreuses reprises. En fin de vie, jetez les batteries selon les exigences en matière de respect de l'environnement :

- Déchargez complètement la batterie puis retirez-la de l'outil.
- Les batteries NiCd, NiMH et Li-Ion sont recyclables. Apportez-les à un agent de réparation agréé ou à un centre de recyclage.

Remarques

STANLEY mène une politique d'amélioration continue de ses produits et se réserve, de ce fait, le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis. Les accessoires ou équipements peuvent varier selon le pays. Les spécifications du produit peuvent varier selon le pays. La gamme complète du produit peut ne pas être disponible dans tous les pays. Contactez votre revendeur Stanley local concernant la disponibilité de la gamme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SBD20		
Tension	V _{CC}	18 V
Vitesse à vide	Min ⁻¹	0-430 / 0-1700
Couple max.	Nm	55
Capacité du mandrin	mm	13
Capacité de perçage maximale		
Acier / bois	mm	13 / 35
Poids	kg	1,5

Chargeur	SC201	SC202
Tension d'entrée	V _{CA}	220-240
Tension de sortie	V _{CC}	18
Intensité	mA	1000
Temps de charge moyen	Min	80-240

Batterie	SB20C	SB20S	SB20D	SB20M
Tension	V _{CA}	18	18	18
Capacité	Ah	1,3	1,5	2,0
Type	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

INFORMATION POUR LA RÉPARATION

STANLEY dispose d'un réseau intégral de centres de réparation appartenant à l'entreprise et agréés. Tous les centres de réparation STANLEY possèdent un personnel formé spécialement pour garantir aux clients une réparation fiable et efficace des outils électriques. Pour en savoir plus sur nos centres de réparation agréés et en cas de besoin de conseils techniques, de réparation ou de pièces recharge d'origine, contactez le concessionnaire STANLEY le plus proche.

Garantie 1 an

"Si votre appareil STANLEY s'avère défectueux en raison d'un vice de matériau ou de fabrication dans les 12 mois à compter de sa date d'achat , STANLEY garantit le remplacement gratuit de toute pièce défectueuse ou – à notre discrétion – le remplacement gratuit de l'appareil, à condition que :"

- L'appareil n'ait pas été utilisé avec négligence et qu'il ait été utilisé en suivant les instructions contenues dans ce manuel.
- L'appareil ait été soumis à une usure normale;
- Aucune réparation n'ait été effectuée par du personnel non autorisé;
- Une preuve d'achat soit fournie;
- L'appareil STANLEY soit retourné complet, avec l'ensemble de ses composants originaux;
- L'utilisateur n'a pas utilisé le produit à des fins locatives.

Pour avoir recours à la garantie, contactez votre revendeur ou consultez l'emplacement du centre de réparations agréé STANLEY le plus proche dans le catalogue STANLEY ou contactez le service clientèle STANLEY à l'adresse indiquée dans ce manuel. Une liste des centres de réparations agréés STANLEY et tout détail complémentaire concernant notre service après-vente sont à votre disposition sur notre site internet : www.2helpU.com

معلومات الخدمة
 توفر شركة ستانلي شبكة كاملة من مراكز الخدمة المملوكة من قبل الشركة والمتممدة. تعتبر كافة مراكز خدمة ستانلي مجهزة بكوارد مدرنة لتزويد العمالء بخدمة فعالة وموثوقة للأجهزة. لمزيد من المعلومات عن مراكز الخدمة المعتمدة لدينا وإذا كنت بحاجة لمشورة فنية أو صيانة أو قطع غيار أصلية من المصانع، اتصل بأقرب موقع لستانلي.

ضمان سنة واحدة

إذا وجد في منتج ستانلي عيب تصنيع أو خامات في غضون 12 شهراً من تاريخ الشراء، تضمن لك ستانلي استبدال جميع الأجزاء المعيبة أو استبدال الوحدة مجاناً وفق تقديرنا المطلق شريطة:

- عدم إساءة استخدام المنتج ووجوب استخدامه وفقاً للدليل التعليمات.
- عدم تعرض المنتج للبلي والاهلاك العادي.
- عدم محاولة إصلاح المنتج عن طريق أشخاص غير معتمدين.
- تقديم سند إثبات الشراء.
- إعادة منتج ستانلي كاملاً مع جميع المكونات الأصلية.
- عدم استخدام المنتج لأغراض التأجير.

إذا كنت ترغب في المطالبة بالضمان، اتصل ببيانك أو تحقق من موقع أقرب وكيل إصلاح معتمد لستانلي أو اتصل على مكتب ستانلي المحلي على العنوان المشار إليه في هذا الدليل. كما يمكن الحصول على قائمة بوكالات الإصلاح المعتمدين من ستانلي وبياناتهم الكاملة لخدمات ما بعد البيع على موقع الإنترنت: www.2helpU.com.

يمكنك التحقق من موقع أقرب وكيل إصلاح معتمد من خلال الاتصال بمكتب ستانلي المحلي على العنوان المشار إليه في الدليل. وبدل من ذلك، توجد قائمة بوكالات الإصلاح المعتمدين من ستانلي وبياناتهم الكاملة لخدمات ما بعد البيع وبيانات اتصالاتهم على موقع الإنترنت: www.2helpU.com.

البطاريات

يمكن إعادة شحن بطاريات ستانلي العديد من المرات. ومع انتهاء عمرها المفید، اطرح البطاريات بعنابة واجهة نحو البيئة:

- أفرغ البطارية تماماً ثم أخرجها من الجهاز.
- يمكن إعادة تدوير بطاريات NiMH, NiCd و Li-Ion. لذا إلى أي وكيل خدمة معتمد أو محطة إعادة تدوير محلية.

ملاحظات

تعتمد سياسة شركة STANLEY على التحسين المستمر لمنتجاتنا، ومن ثم فإننا نحتفظ بحق إجراء أي تعديلات على خصائص المنتج بدون إشعار مسبق. التجهيزات والملحقات المعارية يمكن أن تتباين من بلد لآخر. مواصفات المنتج يمكن أن تتباين من بلد لآخر. يمكن لا يكفي مدى النطاق الكامل المنتج متوفراً في كل البلدان. اتصل بوكيل STANLEY المحلي لديك للتحقق من نطاق التوفير.

بيانات الفنية

SBD20	
فولت تيار مباشر 18	الجهد الكهربائي
0-1700 /0-430	سرعة بدون تحمل دقيقة -1
55	العزم الأقصى نيوتن متر
13	سعة قابض اللقم ملم
13/35	سعة الثقب القصوى ملم
1.5	صلب/ خشب الوزن كجم

SC201	SC201	الشاحن
220-240	فولت تيار متعدد 220-240	جهد الدخل
18	فولت تيار مباشر 18	خرج الجهد الكهربائي
2000	ملي أمبير 1000	التيار
40-120	دقائق 80-240	זמן الشحن التقريري

SB20M	SB20D	SB20S	SB20C	البطاريات
18	18	18	18	الجهد الكهربائي فولت تيار متعدد
4.0	2.0	1.5	1.3	السعة أمبير ساعة
أيونات الليثيوم	أيونات الليثيوم	أيونات الليثيوم	أيونات الليثيوم	النوع

تخزين اللقم

فتحة تخزين اللقم (9) صُنعت في قاعدة الأداة.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الحل المحتمل	السبب المحتمل	المشكلة
أفضل تركيب علبة البطارية.	علبة البطارية ليست مرکبة بشكل سليم.	لا تبدء الأداة في العمل.
أفضل متطلبات شحن على البطارية.	علبة البطارية ليست مشحونة.	
يجب تحريك المفتاح لتفعيل التشغيل "off" لمنع الأداة من التشغيل الفوري حال إدخال البطارية.	مفتاح التشغيل متربوكي على وضع التشغيل "on".	تبدأ الوحدة بالعمل فوراً لحظة إدخال البطارية.
ادخل علبة البطارية في الشاحن حتى يضيء مؤشر LED.	علبة البطارية ليست مدرجة في الشاحن.	لا تقم علبة البطارية بالشحن.
أوصل الشاحن في مخزق التيار.	الشاحن غير موصى بالقيام.	
انقل الشاحن والبطارية إلى درجة حرارة مواتية محيطة بـ 40 درجة فهرنهايت (4.5°C) أو أقل من 105 درجة فهرنهايت (40.5°C).	درجة حرارة الهواء المحيط ساخنة أو باردة للغاية.	
اترك البطارية حتى تبرد.	وصلت علبة البطارية إلى الحد الأقصى للحرارة.	يتوقف تشغيل الأداة فجأة.
ضعها في الشاحن واتركها لتنعش.	نفاذ الشحن. (إطالة عمر علبة البطارية لأقصى حد، فقد تم صرفها للتوقيف فجأة عند نفاد الشحن)	

الصيانة

تم تصميم أداة STANLEY الخاصة بك للعمل لفترات طويلة بأقل قدر من الصيانة. ويعتمد استمرار الجهاز في أيام عمله على التحوير المرضي على العناية المناسبة والتخطيف المنتظم.

- لا يتطلب شاحنك أي صيانة سوى التنظيف المنتظم. تجذبها قيل إجراء أي صيانة على الأداة، قم بإزالة البطارية من الأداة. افصل الشاحن عن التيار الكهربائي قبل تنظيفه.
- قم بتنظيف منافذ التهوية بانتظام في أداتك ونظف الشاحن باستخدام فرشاة ناعمة أو قطعة قماش جافة.
- نظف مبيب المحرك بانتظام بقطعة قماش مبللة.
- لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو المذيبة.
- ارحرص على فتح الظرف بانتظام وانتبه لتنظيفه من الغبار العالق به من الداخل.

حماية البيئة

فرز النفايات. يجب عدم وضع هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادي.



إذا وجدت في يوم ما أنك بحاجة إلى استبدال منتج ستانلي، أو إذا لم تعد بحاجة إلى استخدامه، فلا تتخلص منه مع النفايات المنزلية. وقم بإتاحتة الفرز.



يتيح فرز المنتجات المستخدمة وتغليفها بإعادة تدوير المواد واستخدامها مرة أخرى، حيث يساعد إعادة استخدام المواد المعاد تدويرها في منع التلوث البيئي ويقلل من الطلب على المواد الخام.

قامط اللقم بدون مقابح - التشكيل وتحذيرات

تحذيرات تأكيد من إزالة علبة البطارية لتجنب تشغيل الأداة قبل تركيب أو إزالة الملحقات.

لإدخال لقمة ثقب أو ملحق آخر:

- إمسك بقاطط اللقم (5) وأدله عكس اتجاه عقارب الساعة، كما يرى من نهاية قاطط اللقم.

أدخل اللقمة أو الملحق بالكامل في قاطط اللقم، وأحكم الربط جيداً عن طريق دورير قاطط اللقم في اتجاه عقارب الساعة كما يرى من نهاية قاطط اللقم.

تحذير لا تحاول إحكام ربع أو إدخال لقم المقابح (أو أية كبسولات أخرى) عن طريق الإمساك بمقابط قاطط اللقم وتشغيل الأداة، فيمكن أن تقع أضرار بقاطط اللقم وأصاباب شخصية عند تغيير الكبسولات.

مفك البراغي

- لاردال المثبتات، يجب دفع زر التوجيه للأمام/الخلف تجاه اليسار.

استخدم التوجيه للخلف (دفع الزر تجاه اليسار) لإزالة المثبتات. ملاحظة: عند الانتقال من الأمام إلى الخلف، أو العكس، يجب تحريك زناد التشغيل أولًا.

الثقب

- استخدم فقط لقم ثقب حادة.

ادعم وامن العمل بصورة صحيحة، كما هو مشار إليه في تعليمات السلامة.

- استخدم أدوات السلامة المناسبة والازمة، كما هو مشار إليه في تعليمات السلامة.

أمن وحافظ على منطقة العمل، كما هو مشار إليه في تعليمات السلامة.

- قم بتشغيل المقابح ببطء شديد، مع استخدام ضغط خفيف، حتى تتكون فتحة كافية لحفظ المقابح من الانزلاق بعيداً عنها.
- احرص دائمًا على عمل ضغط في خط مستقيم مع لقمة الثقب. استخدم ضغط كاف لاستمرار اللقمة في الثقب ولكن ليس بدرجة كبيرة حتى لا يتوقف المحرك أو تتعطل اللقمة.

اسلك المقابح بثبات بكلتا يديك، يد تمسك بالمقابح، والأخرى بالأسفل حول منطقة البطارية أو بالمقابح الثنائي في حال وجوده.

- لا يتضاعف على زناد مقابح متعطل وتحرره في محاولة لتشغيله. مما قد يسبب تلفاً بالمقابح.
- أوقف عملية الاختراق قليلاً عن طريق تقليل الضغط وقم بالثقب ببطء خلال الجزء الأخير من الفتحة.

احفظ تشغيل المحرك أثناء سحب اللقمة إلى خارج الفتحة المتقوية. هذا سيساعد في تقليل الانحسار.

- تأكد من المقابح يشغل المقابح ويوقف تشغيله.

الثقب في الخشب

يمكن فتح الخشب باستخدام نفس لقم الثقب الدوارة المستخدمة للمعدن أو باستخدام ريش الثقب.

يجب أن تكون هذه اللقم حادة وينبغي سحبها باستمرار أثناء الثقب لتنظيف الأحادية من البرادة.

الثقب في المعدن

استخدم مسمح قطع عند ثقب المعدن. يستثنى من هذا حديد الزهر والنحاس اللذين يجب أن يُنقبا جافين. أفضل مشحمات قطع في العمل هي زيت القطع الكربريتي.

مصباح العمل LED

عندما يدخل المقابح عن طريق الضغط على زناد التشغيل (1)، سوف يضيء مصباح العمل (8) منطقة العمل تلقائياً.

ملاحظة: يعمل مصباح العمل لإضاءة سطح العمل الحالي وليس مخصصاً للاستعمال كمصباح يدوي.

مشكلة خط نقل الكهرباء



- عند استخدام الشاحن مع بعض مصادر الطاقة المحمولة مثل المولدات الكهربائية أو المصادر التي تحول التيار المباشر إلى تيار متعدد، فقد يعلق الشاحن العملية مؤقتاً. سوف يومض مؤشر LED بالنمط المشار إليه في البطاقة، ويشير هذا إلى أن مصدر الطاقة خارج الحدود.

الاستخدام

زناد التشغيل وزر التوجيه للأمام/الخلف - الشكل ج

- ترك البطارية في الشاحن** يمكن أن يتم ترك الشاحن وعلبة البطارية موصلين بينما يتوجه مؤشر LED سوف يحتفظ الشاحن بعلبة البطارية متعددة ومشحونة بالكامل.

بطارية LI-ION فقط

- تم تصميم بطاريات Li-Ion بنظام حماية إلكترونوي يعمل على حماية البطارية من فرط الحرارة أو فرط التسخين أو التفريغ العميقة. ينطفئ الجهاز تلقائياً إذا اشتعل نظام الحماية الإلكترونوي إذا حدث ذلك، ضع بطارية Li-Ion على الشاحن حتى يشحن كلياً.

ملاحظات مهمة للشحن

- يمكن الحصول على أطول عمر وأفضل أداء إذا تم شحن علبة البطارية عندما تتراوح درجة حرارة الجو بين -18°C و 24°C . لا شحن البطارية في درجة حرارة أقل من 5°C أو أعلى من 40.5°C . وهذا أمر مهم، وسوف يمنع الحال أضرار جسيمة بعلبة البطارية.
- ربما يصبح الشاحن والبطارية ساخنين عند اللمس أثناء الشحن. وهذه حالة طبيعية، ولا تشير إلى وجود مشكلة. التسهيل عملية تبريد علبة البطارية بعد الاستخدام، تجنب وضع الشاحن أو علبة البطارية في وسط دافئ مثل سقيفة معدنية، أو عربة مقطورة غير معزولة.
- إذا لم تُشحن علبة البطارية بشكل صحيح:

 - تحقق من وجود التيار في المقابس عبر توصيل مصباح أو جهاز آخر.
 - تحقق لترى إذا كان المقابس متصل بمفتاح إضاءة والذي يوقف تشغيل التيار عندما تضيء الأنوار.
 - انقل الشاحن والبطارية لمكان تتراوح فيه درجة حرارة الجو ما بين -18°C و 24°C تقريباً. إذا استمرت مشكل الشحن، احمل الأداة وعلبة البطارية والشاحن إلى مركز خدمة STANLEY المحلي لديك.
 - يجب إعادة شحن البطارية عندما تتحقق في إنتاج طاقة كافية في أعمال كانت تقوم بها بسهولة قبل ذلك.
 - لا تستمر باستخدامها في تلك الحالات. اتبع إجراءات الشحن.
 - ربما تقوم أيضاً بشحن علبة بطارية مستخدمة جزيئاً عندما لا ترغب في أي تأثير سلبي على البطارية.

الاستخدام

ضبط التحكم في عزم الدوران - الشكل د

- تركيب وازالة علبة البطارية من الأداة** تحذيراً تأكد من أن زر القفل مغلق لتفادي تبديل التشغيل قبل إزالته أو تركيب البطارية.

ملاحظة: تأكد أن البطارية (6) مشحونة بالكامل.

لتراكيب البطارية في مقبض الجهاز - شكل أ

- حاذي البطارية مع السلك داخل المقابس.
- ركبها في مكانها برفق حتى تسمع صوت انطباق القفل في مكانه.

- اضغط على زر التحرير (7) واسحب البطارية خارج مقبض الجهاز.
- ركب البطارية في الشاحن كما هو موضح في قسم الشاحن من هذا الدليل.

الاستخدام

زناد التشغيل وزر التوجيه للأمام/الخلف - الشكل ج

- ببدأ ويوقف تشغيل المقاوم بواسطة الضغط والتحرير على زناد التشغيل (1) كما هو موضح في الشكل ج. كلما ضغط على الزناد أكثر، كلما زادت سرعة المقاوم.
- يحدد زر التحكم للأمام/الخلف (2) اتجاه دوران الأداة، كما يعمل أيضاً كزر إغلاق.
- لاختيار الدوران الأمامي، حرج زناد التشغيل واضغط على زر التحكم للأمام/الخلف في الجانب الأيمن من الأداة.
- لاختيار الدوران الخلفي، اضغط على زر التحكم للأمام/الخلف في الجانب الأيسر من الأداة.
- وضع المنتصف لزر التحكم يقلل الأداة في وضع الإطفاء. عند تغيير وضع زر التحكم، تأكّد من تحرير مفتاح التشغيل.

الاستخدام

ضبط التحكم في عزم الدوران - الشكل د

- يتم تركيب طوق ضبط عزم الدوران (3) بهذه الأداة لاختيار وضع التشغيل وللفرض ضبط عزم إحكام ربط البراغي. تتطلب البراغي الطويلة وقطع الشغل الصلبة ضبط عزم دوران أعلى من المطلوب للبراغي الصغيرة وقطع الشغل الناعمة.

- للنقل في الخشب والمعادن والبلاستيك، اضبط الحلقة على رمز وضع الثقب.

- لفرض الربط، اضبط الطوق على وضع الضبط المرغوب. إذ لم تكن تعرف بعد وضع الضبط المناسب، فتصرّف كال التالي: اضبط الحلقة على أيدي عزم ممكّن.

- احكم ربط البراغي أولًا.

- إذا ارتفع القابض قبل تحقيق النتيجة المرغوبة، فقم بزيادة وضع ضبط الطوق واستمر في إحكام ربط البراغي.

- استمر في تكرار هذه الخطوة إلى أن تصل إلى وضع الضبط الصحيح. استخدم وضع الضبط هذا مع البراغي المتبقية.

مفتاح النطاق المزدوج - الشكل ه

- تسمح خاصية النطاق المزدوج للمقاوم خاصتك بتبديل التروس لتعدد استعمال أكبر.

- لاختيار السرعة المنخفضة، إعداد عزم الدوران المرتفع (وضع 1)، أوقف تشغيل الأداة واتركها تتوقف. ارافق مفتاح ناقل التروس (4) بعيداً عن قاطم اللقم.

- لاختيار السرعة المرتفعة، إعداد عزم الدوران المنخفض (وضع 2)، أوقف تشغيل الأداة واتركها تتوقف. ارافق مفتاح ناقل التروس العودة تجاه قاطم اللقم.

- ملاحظة: لا تقم بتغيير التروس أثناء تشغيل الأداة. إذا واجهتك مشكلة في تغيير التروس، تأكّد أن مفتاح نطاق التروس المزدوج يدفع بشكل كامل سواء للأمام أو للخلف.

4. محدد نطاق التروس المزدوج
5. قامط لقم بدون مفتاح
6. البطارية
7. زر تحرير البطارية
8. مصباح العمل LED
9. حامل رأس اللقمة

الملحقات الموجودة على الأداة

الرموز التالية مع كود التاريخ موجودان على الأداة:

تحذيرًا من أجل تقليل مخاطر الإصابات، يجب على المستخدم
قراءة دليل التعليمات.



ارتد نظارات السلامة دائمًا.



ارتد واقيات حماية الأذنين دائمًا.

وضع رمز التعرف على التاريخ

رمز التاريخ الذي يتضمن كذلك سنة الصنع مطبع على الغلاف.

مثال:

XX JN 2017

سنة الصنع

تعليمات السلامة الإضافية للبطاريات والشواحن

البطاريات

- لا تحاول مطلقاً الفتح لأي سبب.
- لا تعرض البطاريات للماء.
- لا تخزن في أماكن قد تزيد درجة الحرارة بها عن 40 °م.
- قم بالشحن فقط في درجات حرارة محبوطة تتراوح بين 10 °م و 40 °م.
- لا تدق بالشوك إلا باستخدام الشاشن المورد مع الأداة.
- عند التخلص من البطاريات، احرص على اتباع التعليمات الموضحة في جزء "حماية البيئة".

لا تحاول شحن البطاريات التالفة.

الشواحن

- استخدم شاحن **Stanley** فقط لشحن البطارия في الأداة المورد معها.
- البطاريات الأخرى يمكن أن تنفجر مسببة إصابات شخصية وأضرار.
- لا تحاول مطلقاً شحن البطاريات غير القابلة للشحن.
- استبدال الأسلاك التالفة على الفور.
- لا تعرض الشاشن للماء.
- لا تفتح الشاشن.
- لا تفحص الشاشن.

صمم هذا الشاشن للاستخدام المنزلي فقط.

اقرأ دليل التعليمات قبل الاستخدام.

السلامة من مخاطر الكهرباء

- هذا الشاشن معزول عزلًا منزدوجًا؛ وبالتالي لا حاجة إلى وجود سلك أرضي. تتحقق دائمًا من توافق جهد التيار الرئيسي مع الجهد الموضح على لوحة التقنيين. لا تحاول مطلقاً استبدال وحدة الشاشن بمقابس عادي.
- في حالة تلف سلك الكهرباء، يجب استبداله من قبل المصنع أو أي مركز خدمة معتمد من STANLEY لتجنب المخاطر.

الخصائص

يشتمل هذا الجهاز على بعض أو جميع الأجزاء التالية:

1. زناد التشغيل
2. رمز التوجيه للأمام/الخلف
3. طوق ضبط عزم الدوران

- d. حزن الأدوات الكهربائية غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح للأشخاص الغير معتمدين على الأداة الكهربائية أو هذه التعليمات بتشغيل الأداة الكهربائية. تتمثل الأدوات الكهربائية خطراً في أيدي المستخدمين غير المتدربين.
- e. قم بصيانة الأدوات الكهربائية تحقق من وجود أي معاذنة خاطئة أو عائق في الأجزاء المتحركة، أو كسر في الأجزاء، وأية حالة أخرى يمكن أن تؤثر على تشغيل الأدوات الكهربائية. في حالة تلفها، يتم إصلاح الأداة الكهربائية قبل استخدامها. تقع العديد من الحوادث جراء صيانة الأدوات الكهربائية بشكل سيء.
- f. احرص على أن تظل أدوات القطع ذات الحواف الحادة على تقليل احتمالية أن تلثم ويمكن التحكم فيها بشكل أسهل.
- g. استخدم الأداة الكهربائية والكماليات وقم الأداة وما إلى ذلك بما يتوافق مع هذه التعليمات، مع الوضع في الاعتبار ظروف العمل والعمل الذي يتبع القيام به. استخدم الأداة الكهربائية لتنفيذ العمليات في الأغراض غير المخصصة يمكن أن يتسبب في التعرض لمواقف خطيرة.
5. استخدام أداة البطارية والعنابة بها
- a. لا تقم بباعة الشحن إلا باستخدام الشاحن الموصى به من المصنع. الشاحن المناسب لنوع واحد من علب البطاريات يمكن أن يتسبب في نشوء خطير الحريق عند الاستخدام مع علبة بطارية أخرى.
- b. استخدم الأدوات الكهربائية مع علبة البطاريات المخصصة تحديداً لها فقط. استخدام أي علبة بطاريات أخرى يمكن أن يتسبب في خطير الإصابة أو وقوع حريق.
- c. عند عدم استخدام علبة البطارية احتفظ بها بعيداً عن المواد المعدنية الأخرى، مثل مشابك الأوراق والعملات المعدنية والمفاتيح والسامير أو الأشياء المعدنية الصغيرة الأخرى، التي يمكن أن تتشتت دائرة اتصال كهربائية من طرف لآخر. تقصير دائرة أطراف البطارية مما يمكن أن يتسبب في وقوع حريق أو نشوب نار.
- d. في ظل الظروف القاسية فإن السائل يمكن أن يتسرّب من البطارية: فتجنب ملامسته إذا ما حدث التلامس بشكل غير مقصود فاشطف مكان التلامس بالماء، إذا ما تلامس السائل مع العينين فاطلب علاوة على هذا المساعدة الطبية. السائل يمكن أن يتسرّب من البطارية متسبباً في حالات تهيج أو حرق.

- سلامة الآخرين
- هذا الجهاز غير مصمم لاستخدامه الأشخاص ذوو القدرات الجسدية والحسية والعقلية المتدنية أو من تقصهم الخبرة والمعرفة (بما في ذلك الأطفال) إلا في ظل الإشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عيدهم بالجهاز.

- المخاطر المتبقية**
- عند استخدام الجهاز يمكن أن تظهر مخاطر متبقية إضافية قد لا تكون مدرجة في تدبيبات السلامة المرفقة. هذه المخاطر يمكن أن تنشأ عن الاستخدام السيء أو المطلوب إلى: لا يمكن تجنب بعض المخاطر المتبقية حتى مع تطبيق تعليمات السلامة المناسبة واستخدام أجهزة الأمان. وتشمل:

- إصيابات تنشأ جراء ملامسة آية أجزاء دوارة / متحركة.
- إصيابات تنشأ عند تغيير آية أجزاء أو شفرات أو ملحقات.
- إصيابات تنشأ جراء طول فترة استعمال الجهاز. تتحقق من توفير فترات راحة منتظمة عند استعمال الجهاز لفترات طويلة.
- تضرر الرسم.
- المخاطر الصحية الناتجة عن استنشاق الغبار المتركون عند استخدام جهازك (على سبيل المثال: التعامل مع الأخشاب، ولا سيما البليوت والزان والخشب المضغوط (MDF)).

6. الخدمة
- a. احرص على أن يقوم فني متخصص بإصلاح الأداة الكهربائية الخاصة بك وباستخدام قطع الغيار المتطابقة فقط. وذلك يضمن سلامة صيانة الأداة الكهربائية.
- تحذيرات إضافية متعلقة بسلامة الأداة الكهربائية**
- تحذيرات تحذيرات السلامة الإضافية الخاصة بالمتناقض / مفهكات البراغي.**
- ارتدي واقي الأذن عند العمل بالمتناقض. إن التعرض للضجيج يمكن أن يتسبب في فقدان السمع.
 - استخدم المقابض الإضافية المرفقة مع الأداة. فقدان التحكم يمكن أن

الغرض من الاستخدام

ضمم مقابس/مفك براغي STANLEY SBD20 لتنفيذ تطبيقات الربط والفك والثقب في الخشب والمعادن والبلاستيك. لا تستخدم الآلة إلا في الأعمال المهنية.

تعليمات السلامة

تحذيرات عامة متعلقة بسلامة أداة الطاقة الكهربائية

التعريفات الموضحة أدناه تبين مستوى الخطورة لكل كلمة تحذيرية. يرجى قراءة الدليل مع مراعاة هذه الرموز.



تحذير! اقرأ كل تحذيرات الأمان وكل التعليمات. أي قصور في اتباع التحذيرات والتعليمات المبنية بالأصل يمكن أن يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق وأو إصابات بالغة.

احتفظ بكل التحذيرات والتعليمات كمرجع مستقبلي مصطلح "الأداة الكهربائية" الوارد في كل التحذيرات المدرجة أدناه يشير إلى الأداة الكهربائية المشغلة بواسطة التيار الكهربائي (بقابل) أو المشغلة ببطارية (بدون كابل).

1. سلامة منطقة العمل

a. حافظ على منطقة العمل نظيفة ومضاءة جيداً. فالممناطق غير المرتدة أو المظلمة عرضة لوقوع حوادث.

b. لا تشغل الأدوات الكهربائية في أجواء قابلة للانفجار، مثل وجود سوائل أو غازات أو غبار قابلة للاشتعال. تطلق الأدوات الكهربائية شرارة يمكن أن يشعل الغبار أو الأدخنة.

c. احرص على إبعاد الأطفال والمتوالجين في منطقة العمل عند تشغيل الأداة الكهربائية. مصادر صرف الانتباه يمكن أن تجعلك تفقد القدرة على التحكم.

2. السلامة من مخاطر الكهرباء

a. يلزم توافق قوابس الأداة الكهربائية مع مقبس التيار الكهربائي. يُحظر تعديل القابس بأي طريقة. لا تستخدم قوابس مهابئ مع الأدوات الكهربائية المتصلة بالأرضي (مؤرضاً). عدم تعديل القابس واستخدام مخارج تيار مناسبة يحد من مخاطر الصدمات الكهربائية.

b. تجنب ملامسة الجسم مع أحواض موزعة أو أرضية. مثل المواسير والمدافئ والأفران والمبردات. يزداد خطر التعرض لصدمة كهربائية إذا كان جسمك في وضع تأريض أو أرضي.

c. لا تعرّض الأدوات الكهربائية لللطف أو ظروف رطبة. سوف يؤدي تسرب الماء إلى دخل الأداة الكهربائية إلى زيادة مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية.

d. لا تنسى استخدام السلك. لا تستخدم السلك مطلقاً في حمل أو سحب الأداة الكهربائية أو فصلها من المقبس. ابق السلك بعيداً عن الحرارة والزينة والحواف الحادة والأجزاء المتحركة. تزيد الأسلاك التالفة أو المتشابكة من مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية.

e. عند تشغيل الأداة الكهربائية في الخارج، استخدم سلك إطالة مناسب للاستخدام الخارجي. استخدام سلك مناسب لأغراض الاستخدام

الخارجي يقلل من مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية.

f. إذا لم يكن هناك مفتر من تشغيل الأداة الكهربائية في منطعة رطبة، فاستخدم شبكة تغذية محمية بقاطع تفاضلي (RCD). استخدام قاطع الدائرة يقلل من مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية.

3. السلامة الشخصية

a. كن متيقظاً، وراقب ما تفعل واستخدم حسك العارم عند تشغيل الأداة الكهربائية. لا تستخدم الأداة الكهربائية عندما تكون مجدها أو تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات أو الأدوية. في حالة عدم الانتباه عند تشغيل الأداة الكهربائية يمكن أن تتسبب في وقوع إصابات شخصية بالغة.

b. استخدم معدات الحماية الشخصية. احرص دائمًا على ارتداء واقي العينين. سوف تعمل معدات الحماية مثل قناع الغبار وأذناب السلامة القاومية للانزلاق والخوذة الصلبة وواقي الأنف المستخدمة في ظروف مناسبة على تقليل معدل الإصابات الشخصية.

c. تجنب بدء العمل بدون قصد. تحقق من أن المفتاح في وضع الإيقاف قبل التوصيل بمصدر الكهرباء و/أو علبة البطارية أو قبل التقاط أو حمل الأداة. إن حل الأدوات الكهربائية وأصبعك على مفتاح التشغيل أو بينما توجد الأدوات في وضع التشغيل من شأنه أن يستدعي وقوع حوادث.

d. تخلص من أية مفاتيح ضبط أو ربط قبل تشغيل الأداة الكهربائية. يمكن أن يتسبب أي مفتاح ربط أو ضبط موصل بالجزء الدوار من الأداة الكهربائية في وقوع إصابات شخصية.

e. تجنب المبالغة. ضع قدميك في وضع مناسب واحتفظ باتزانك في كل الأوقات. حيث يتبع ذلك إمكانية تحكم أفضل في الأداة الكهربائية في المواقف غير المتوقعة.

f. ارتدي زيًّا مناسباً. لا ترتدي الملابس الفضفاضة أو الحلي. احرص على إبقاء شعرك وملابسك وقفازاتك بعيداً عن الأجزاء المتحركة. فقد تعلق الملابس الفضفاضة أو المجوهرات أو الشعر الطويل في الأجزاء المتحركة.

g. إذا كانت الأجهزة معدة للتوصيل بوسائل إزالة أو تجميع الأذرية، فتأكد من توصيلها واستخدامها بشكل مناسب. استخدام هذه الأجهزة يمكن أن يقلل من المخاطر المتعلقة بالغاز.

4. استخدام الأداة الكهربائية والعنابة بها

a. لا تضغط على الأداة الكهربائية. استخدم الأداة الكهربائية المناسبة لاستعمالك. حيث أن الأداة الكهربائية المناسبة سوف تقوم بأداء العمل بشكل أفضل وأكثر أماناً وفقاً للمعدل التي صممته لأجله.

b. لا تستخدم الأداة الكهربائية إذا لم يقم المفتاح بالتشغيل والإيقاف. أية آداة كهربائية لا يمكن التحكم فيها باستخدام المفتاح تصبح خطيرة ويجب إصلاحها.

c. افصل القابس عن مصدر الكهرباء و/أو علبة البطارية من الأداة الكهربائية قبل إجراء أية تعديلات، أو تغيير أية ملحقات، أو تخزين الأدوات الكهربائية. تعلم إجراءات السلامة الوقائية هذه على تقليل خطر بدء تشغيل الأداة الكهربائية بدون قصد.

Names & Addresses for STANLEY Service Concessionaries - MIDDLE EAST & AFRICA

COUNTRY	NAME	ADDRESS	TELEPHONE NO.	EMAIL
ALGERIA	Sarl FIEP	Lot 1 & 2 cite Branci RN 5 Zone industriel Rouiba - Alger - Algerie	(0021323) 873720	info@dachir-dz.com dadir@dachir-dz.com
BAHRAIN	AbdulKader Abu Ali Kothambawala CO.	P.O.box 5011, Manama	(00973) 17737722	akader@kothambawala.com
BAHRAIN	Alfouz Services Co. WLL	P.O. Box 26562, Tubli, Manama	(00973) 17783562 17879987	alfouz@batelco.com.bh
EGYPT	Alexandria Progress Trading (APT)	Gomhouria St, Building # 78, Cairo , Egypt	(00202) 25889811 25889822	service@apt-co.org
IRAQ	Al-Sard Co. for General Trading Ltd	Jbara Blvd, 3Flr.Al Rasheed St. Baghdad, Iraq	(00964) 7700077444	dewalt.service@yahoo.com service@sardco.com
JORDAN	Basheet for Home & Project	93 King Abdallah 11 St, P.O. Box No. 1614 Amman 11953	(009626) 5342090	info@mega-hardware.com www.mega-hardware.com
KSA	EAC (Al Yousef Contg. & Trdg. Est.)	Madina road Opposite Fitaihi bulding (Bagdadia area) Jeddah	(009662) 6519912	golamkibria77@yahoo.com
KSA	Fawaz Ebrahim Al Zayani Trading Est.	Building No: 4578,Shop No:3 King Abdul Aziz road/Jeddah highway, Opposite Al Fozan Al-bahr, Yanbu	(009664) 3960980	dewaltyanbu@gmail.com
KSA	Fawaz Ebrahim Al Zayani Trading Est.	P.O. Box 76026, Al Raka :31952	(009663) 8140914	dewaltdammam@hotmail.com www.fawazalzayangroup.com
KSA	Fawaz Ebrahim Al Zayani Trading Est.	9019, Al Qndeen street, Behind Emad petrol station, Aziziah, Jeddah	(00966) 128140914 581121778	meraj2515@gmail.com
KSA	Fawaz Ebrahim Al Zayani Trading Est.	7596, King Faisal street-west, Jubail	(009664) 0966133616466	dewaltfzgc@gmail.com
KSA	Industrial Material Organization (IMO)	P.O. Box 623, Rail Street ,Riyadh Ext 26 / 8001245757	(009661) 4028010 sulaimans40@yahoo.com	service@imo.sa
KSA	Ramz Al Sharq L.L.C	P.O. Box 29912, Riyadh 11467, KSA	(009661) 4055148 / 4042889	rscservice@digic.net.sa
KUWAIT	Al Omar Technical Co.	P.O. Box 4062, Safat 13041, Kuwait	(00965) 24848595 / 24840039	alexote@usa.net
KUWAIT	Al-Shuja Trading Est.	Khalifa Al-Jassim St., Shuaikha - Kuwait	(00965) 4823542	shuja@qualitynet.net
KUWAIT	Fawaz Al Zayani Establishment	P.O. Box 42426, Shop No.18, Al Humaiza Commercial Complex, Khalifa Al Jassim, Shuaikha, Kuwait	(00965) 24828710	dewaltkuwait@hotmail.com
LEBANON	Est. Shaya & Azar S.A.R.L.	Boulevard Jdeideh - Mar Takla - Bouchrieh ,P.O. Box 90545 Jdeideh.Beruit - Lebanon	(009611) 872305 / 306	shayazar@dm.net.lb
LEBANON	Tools & Building Materials CO. S.A.L.	Guibinian Center, Al Raee Saleh Street, Dekhwanieh - Lebanon	(009611) 510363	tbm@cyberia.net.lb
OMAN	Al-Wifaq Works Trading (LLC)	P.O.Box:1161, C.R.No. 124458178P.C.: 132,Sultanate of Oman	(00968) 24458178	alwifaqworks@gmail.com
OMAN	Bareeq Al Sharqiyah United	PO Box: 437, PC: 130 , Al Azaiba, Sultanate of Oman	(00968) 24614177	ops.intfacoman@gmail.com
PAKISTAN	Ammar Service & Spares	Office No 6068 6th Floor Central Plaza Behind Gul Plaza Marston Road. Karachi	(0092121) 32775252	babji93@yahoo.com
PAKISTAN	ZIT Co - Nasir & Bros.	2nd Floor, Qadri Center, Chowk Dalgran Railway Road, Lahore, Pakistan	(009242) 37670839	nasirbro@gmail.com
QATAR	Accurate Trading WLL	Unit B18-02,Barwa Village, Doha	(00974) 44149367	namaddinb5@gmail.com
QATAR	Lulu Rayyan Group of Companies W.L.L	P.O. Box : 20075 Doha - Qatar	(00974) 4480 0161	rajeev.ahmed@yahoo.com
QATAR	Shaheen Electrical Works & Trading Co. WLL	Gate 34, St. 44 Industrial Area P.O. Box 9756, Doha	(00974) 44600230 44600525	shaheenlc@gmail.com
SRI LANKA	Delmege Forsyth & Co. Ltd	Delmege Forsyth & Co. Ltd Lifestyle Cluster 101, Vinayalankara Mawatha Colombo 10 Sri Lanka	(009477) 2211111	dgeservice@delmege.com jayantha.lifestyle@delmege.com
TUNISIA	Ulysse Spare Part (USP)	14, rue 8611 -La Charguia I BP 28 - 1080 Tunis Cedex	(0021671) 772210	nebil.mejri@utic.com.tn
UAE	Light House Electrical	P.O. Box 120, Abu Dhabi	(009712) 6726131 / 5548315	dewalt_lhe@hotmail.com
UAE	Zillion Equipment and Spare Parts Trading LLC	P.O. Box 19740, Opp. Bin Sadal / Trimix Redymix Sanaiya, Al Ain	(009713) 7216690	zilliontrdg@gmail.com
UAE	Black & Decker (Overseas) GmbH P.O. Box 5420, Dubai		(009714) 8127400 / 8127406	service.me@sbdcinc.com
UAE	Ideal Star Workshop Eqpt. Trading LLC	P.O. Box 37116, Al Quoz, Dubai	(009714) 3474160	accounts@idealstaruae.com Ibrahim@idealstaruae.com
UAE	Burj Al Madeena	Industrial Area No 1,opp Pakistani Masjid P.O. Box 37635, Sharjah	(009716) 5337747	dewaltuae@hotmail.com
UAE	Al Wifaq Trading	Ind. Area Sajja, Sharjah	(009716) 5311882	service@midasia.ae
UAE	Zillion Equipment and Spare Parts Trading LLC	P.O. Box 10584, Ras Al Khaimah	(009717) 2277095	zillionrak@gmail.com
UAE	Fujeirah Genral Trading Enterprises Ltd	P.O.Box.15,Fujairah, UAE	(009719) 2222380 / 2223836	info@fgtllc.com