



**402114 - 02 RO**

Traducere a instrucțiunilor originale

**DCGG571**

Figura 1




Figura 2



Figura 3




Figura 4




Figura 5




Figura 6




Figura 7




Figura 8




Figura 9




Figura 10




Figura 11




Figura 12





Figura 13









- de lucru sau cu aceste instrucții să o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) Efectuați întreținerea uneltelor electrice. Verificați alinierarea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeți repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.
  - f) Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate. Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tăișuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
  - g) Utilizați unealta electrică, accesoriole și cuțitele uneltei etc. conform acestor instrucții, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.

## 5) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU ACUMULATOR

- a) Reîncărcați folosind exclusiv încărcătorul specificat de către producător. Un încărcător adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.
- b) Utilizați uneltele electrice exclusiv împreună cu acumulatorii specificați. Utilizarea oricărora alti acumulatori poate genera riscuri de vătămare și incendiu.
- c) Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea prin contact conexiunea între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau incendii.
- d) În condiții de utilizare incorrectă, este posibil să fie evacuat lichid din acumulator; evitați contactul cu acesta. În cazul în care survine contactul accidental, clătiți cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultați, de urgență, medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate cauza iritații sau arsuri.

## 6) SERVICE

- a) Prevedeți repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice. Astfel, vă asigurați că este păstrată siguranța uneltei electrice.

## Reguli suplimentare de siguranță specifice pentru pistoalele de gresat

- Anumite părți ale uneltei sau ansamblul furtunului se pot rupe datorită presiunii mari. Poate să apară un risc de vătămare gravă. Înainte de utilizare, verificați întotdeauna ca unealta și ansamblul furtunului să nu fie deteriorat sau uzat. Nu utilizați niciodată unealta dacă oricare componentă a acesteia este deteriorată sau uzată.
- Utilizați numai furtunuri flexibile autorizate DEWALT. Înțeț furtunul numai de apărătoarea de siguranță cu arc a furtunului flexibil pentru a evita vătămarea corporală gravă.
- Dacă furtunul se înnoadă sau este deteriorat, este posibil să apară o ruptură care ar putea cauza vătămări grave. Înlăcuți furtunul la primul semn de uzură, înnodare sau deteriorare.
- Utilizați numai lubrifiant recomandat în acest manual (consultați Specificațiile tehnice).
- Pentru a reduce riscul vătămării corporale grave, nu utilizați pistolul de gresat în preajma sau pe componentele și mecanismele în mișcare sau pe echipamentele în funcțiune.
- Orificiile de aerisire acoperă adesea componente în mișcare și trebuie să fie evitate. Îmbrăcăminte largă, bijuterii sau părul lung pot fi prinse în componentele în mișcare.



**AVERTISMENT: Risc de injectare sau vătămare gravă. Ruperea componentelor poate injecta lubrifiant în piele sau ochi, cauzând vătămări grave sau infecții. Nu tratați injectarea ca pe o simplă tăietură. Cereți imediat ajutor medical.**



**AVERTISMENT: Materialul eliberat poate avea o presiune mare. Nu orientați gura de evacuare către dvs. sau către alte persoane.**



**AVERTISMENT:** *Pistolul de gresat poate genera presiuni ridicate - de până la 69 MPa (690 bar). Purtați întotdeauna mănuși în timpul utilizării. Țineți mâinile la distanță de porțiunea de cauciuc expusă a furtunului.*



**AVERTISMENT:** *Usoarea și lubrifiantii pot fi inflamabili. Nu le expuneți la foc deschis sau surse de căldură. Urmați toate avertizările și instrucțiunile furnizate de producătorul unsorii sau lubrifiantului.*

## Marcajele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Citiiți manualul de instrucțuni înainte de utilizare.

## AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. 1)

Codul pentru dată (hh), care include, de asemenea, anul de fabricație este imprimat pe suprafața carcasei ce formează articulația de montaj dintre unealtă și acumulator.

Exemplu:

2014 XX XX

Anul fabricației

## Instrucțuni importante de siguranță pentru toate încărcătoarele de acumulator

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI:** Acest manual conține instrucții importante de siguranță și operare pentru încărcătoarele de acumulatori DCB105, DCB107 și DCB112 (consultați Specificațiile tehnice).

- Înainte de a utiliza încărcătorul, citiiți toate instrucțiunile și marcajele de atenționare de pe încărcător, de pe acumulator și de pe produsul cu acumulator.



**AVERTISMENT:** *Pericol de soc electric. Nu lăsați nicuin lichid să pătrundă în interiorul încărcătorului. Se poate genera soc electric.*



**ATENȚIE:** *Pericol de arsuri. Pentru a reduce riscul de vătămare, încărcăți exclusiv acumulatori reincărcabili DEWALT. Alte tipuri de acumulatori se pot supraîncălzi și exploada, determinând vătămări corporale și daune materiale.*



**ATENȚIE:** *Copiii trebuie să fie supravegheatați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.*

**AVIZ:** În anumite condiții, cu încărcătorul conectat la sursa de alimentare, contactele de încărcare expuse din interiorul încărcătorului pot fi scurtcircuite de materiale străine. Materialele străine conductibile precum, fără a se limita însă la, vată minerală, folie de aluminiu sau orice depunere de particule metalice trebuie ținute la distanță de compartimentele încărcătorului. Deconectați întotdeauna încărcătorul de la sursa de alimentare atunci când nu există acumulator în compartiment. Deconectați încărcătorul înainte de a încerca să îl curățați.

- NU încercați să încărcați acumulatorul cu alte încărcătoare decât cele specificate în acest manual. Încărcătorul și acumulatorul sunt special concepuți să funcționeze împreună.
- Aceste încărcătoare nu sunt destinate altor scopuri decât cele de încărcare a acumulatorilor reincărcabili DEWALT. Orice altă utilizare pot genera risc de incendiu, soc electric sau electrocutare.
- Nu expuneți încărcătorul la ploaie sau zăpadă.
- Când deconectați încărcătorul, trageți de ștecher și nu de cablu. Astfel se va reduce riscul de deteriorare a ștecherului și cablului electric.
- Asigurați-vă că nu este posibil să se calce pe cablu, că nimici nu se poate împiedica de acesta și că nu este, de altfel, supus deteriorării sau deformării.
- Nu utilizați un cablu prelungitor decât dacă este absolut necesar. Utilizarea unui cablu prelungitor necorespunzător poate genera risc de incendiu, soc electric sau electrocutare.
- Atunci când utilizați un încărcător în aer liber, asigurați întotdeauna o locație uscată și folosiți un cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în aer liber. Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- Nu blocați fantele de ventilare ale încărcătorului. Fantele de ventilare sunt poziționate deasupra și pe părțile laterale ale încărcătorului. Amplasați încărcătorul într-o poziție ferită de orice sursă de căldură.



## **NUMAI PENTRU ACUMULATORII LI-ION**

Unelele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute cu un sistem de protecție electronică ce va proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii sau descărcării profunde.

Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul de protecție electronic este activat. În acest caz, poziționați acumulatorul Li-Ion pe încărcător până când este încărcat complet.

## **Instructiuni importante de siguranță pentru toti acumulatorii**

Atunci când comandați acumulatori de schimb, asigurați-vă că includeți numărul de catalog și tensiunea.

Acumulatorul nu este complet încărcat când îl scoateți din cutie. Înainte de utilizarea acumulatorului sau a încărcătorului, citiți instrucțiunile de siguranță de mai jos și urmați procedurile de încărcare menționate.

### **CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE**

- Nu încărcați sau nu utilizați încărcătorul în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezență lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Introducerea sau scoaterea acumulatorului din încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
- Nu introduceți niciodată acumulatorul forțat în încărcător. Nu modificați acumulatorul în niciun fel pentru a intra într-un încărcător necompatibil deoarece acesta se poate rupe cauzând vătămări corporale grave.
- Încărcați acumulatorii numai cu încărcătoare DEWALT.
- NU stropiți sau nu scufundați în apă sau alte lichide.
- Nu depozitați sau nu utilizați unealta și acumulatorul în locații în care temperatura poate atinge sau depăși 40 °C (105 °F) (precum ateliere în aer liber sau construcții metalice pe timpul verii).
- Pentru obținerea celor mai bune rezultate, asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de utilizare.



**AVERTISMENT:** Nu încercați niciodată să deschideți acumulatorul sub niciun motiv. În cazul în care acumulatorul este crăpat sau deteriorat, nu îl introduceți în încărcător. Nu strivăti, nu scăpați sau nu deteriorați acumulatorul. Nu utilizați un acumulator sau un

încărcător care a suferit o lovitură puternică, a fost scăpat pe jos, a fost călcat sau deteriorat în vreun fel (ex. întepățit cu un cui, lovit cu un ciocan, călcat în picioare). Se poate genera soc electric sau electrocutare. Acumulatorii deteriorați trebuie returnați la centrul de service pentru reciclare.



**ATENȚIE:** Când nu este în funcțiune, poziționați unealta pe partea laterală pe o suprafață stabilă unde nu va cauza pericol de impiedicare sau cădere. Unele unele cu acumulatori mari vor sta vertical pe acumulator, însă pot fi ușor răsturnate.

## **INSTRUCȚIUNI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ PENTRU LITUU ION (Li-Ion)**

- Nu incinerăți acumulatorul chiar dacă este foarte deteriorat sau dacă este complet uzat. Acumulatorul poate exploda în foc. Se creează vapori și materiale toxice când acumulatorii litiu ion sunt arși.
- În cazul în care conținutul acumulatorului intră în contact cu pielea, spălați imediat zona cu apă și săpun delicat. În cazul în care lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiți ochii deschisi timp de 15 minute sau până când trece iritația. În cazul în care este necesară asistență medicală, informați medicul că electrolitul acumulatorului este compus dintr-un amestec de carbonați organici lichizi și săruri de litiu.
- Conținutul celulelor deschise ale acumulatorului pot cauza iritație respiratorie. Aerisiti zona de lucru. În cazul în care simptomele persistă, consultați medicul.



**AVERTISMENT:** Pericol de arsuri. Lichidul acumulatorului poate fi inflamabil dacă este expus la scânteie sau flăcări.

## **Acumulatorul**

### **TIP ACUMULATORI**

DGGG571 funcționează cu acumulatori de 18 volți. Se pot folosi și acumulatori DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 și DCB185. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **Specificație tehnică**.



- j. Tub de unsoare
- k. Capac tub unsoare
- l. Mâner tub unsoare
- m. Tijă tub unsoare
- n. Ansamblu tub unsoare
- o. Canal de reținere
- p. Acumulator
- q. Buton de detășare a acumulatorului
- r. Picioare din cauciuc
- s. Clemă furtun
- t. Bandă de purtat pe umăr
- u. Orificii de prindere pentru banda de umăr
- v. Filtru

#### Figura 5

- w. Supapă de eliberare a presiunii
- x. Supapă de aerisire
- y. Supapă de verificare
- z. Port de umplere de 1/8" NPT
- aa. Priză port de umplere de 1/8" NPT

#### DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Acest pistol de gresat este destinat distribuirii profesionale a lubrifiantului.

**NU** utilizați în condiții de umezeală sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

Acest pistol de gresat este o unealtă electrică profesională. **NU** permiteți copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

- **Copii mici și persoane infirme.** Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme fără supraveghere.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs.

#### Siguranța electrică

Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificați întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații. De asemenea, asigurați-vă că tensiunea încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei de alimentare.



Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu standardul EN 60335; prin urmare, nu este necesară împământarea.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.

#### Înlocuirea ștecherului (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- Conectați cablul maro la borna sub tensiune din ștecher.
- Conectați cablul albastru la borna neutră.



**AVERTISMENT:** Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherele de bună calitate. Siguranță recomandată: 3 A.

#### Utilizarea unui cablu prelungitor

Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă este absolut necesar. Utilizați un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a încărcătorului dvs. (consultați **Specificațiile tehnice**). Dimensiunea minimă a conductorului este de 1 mm<sup>2</sup>; lungimea maximă este de 30 m.

Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

#### Lumina de lucru cu LED (fig. 1, 3)

Există o lumină de lucru cu LED (d) localizată pe capacul superior (f). Lumina de lucru este activată atunci când întrerupătorul de pornire/oprire este apăsat și butonul luminii de lucru cu LED (e) este în poziția PORNIT. Când butonul luminii de lucru cu LED este în poziția OPRIT, lumina de lucru cu LED nu se va aprinde atunci când întrerupătorul este apăsat. Lumina de lucru se stinge în mod automat după 20 de secunde de la eliberarea întrerupătorului de pornire. Dacă întrerupătorul de declanșare rămâne apăsat, lumina de lucru va rămâne în funcție.







## Poziția corectă a mâinilor (fig. 1, 11)



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, adoptați **INTOTDEAUNA** o poziție corectă a mâinilor, conform ilustrației.



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări grave, țineți **INTOTDEAUNA** ferm unealta, fiind pregătiți pentru o reacție neașteptată.

Pozitia corecta a mainilor presupune pozitionarea unei maini pe aparatoarea de siguranta cu arc a furtunului flexibil (h) si a celeilalte maini pe maner (c), conform ilustratiei.

## Utilizarea pistolului de gresat (fig. 1)



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul vătămării personale grave, mențineți întotdeauna o mână pe mâner (c) atunci când utilizați pistolul de gresat sau poziționați furtunul în conectori.

Pentru operarea pistolului de gresat, țineți-l de mâner (c) sau așezați-l pe o suprafață stabilă în poziție verticală, pe picioarele sale de cauciuc (r), menținând o mână pe mâner. Înținând furtunul de apărătoarea de siguranță cu arc a furtunului flexibil (h), conectați cuplourul de lubrifiere a furtunul flexibil (i) sau alt cuplu de lubrifiere corespunzător la conectorul de lubrifiere care urmează a fi montat. Apăsați ușor întrerupătorul de acționare cu viteză variabilă pentru a începe procesul de umplere. Odată ce cantitatea corectă de lubrifiant a fost distribuită, eliberați întrerupătorul și scoateți cuplourul din dispozitivul de lubrifiere. În cazul în care cuplourul nu se desface, este posibil să mai existe presiune reziduală pe linie. Mișcarea cuplourului dintr-o parte în alta ar putea elibera presiunea reziduală pentru a putea fi scos din angrenaj. În cazul în care cuplourul are pierderi excesive sau nu ține dispozitivul de gresare, acesta ar trebui înlocuit.

## ÎNTREȚINEREA

Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea periodică.



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Încărcătorul și acumulatorul nu sunt reparabile. Nu există componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia.



## Lubrifierea

Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere suplimentară.



## Curățarea



**AVERTISMENT:** Suflați murdăria și praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strâng murdărie în interiorul și în jurul orificiilor de aerisire. Purtați echipament de protecție aprobat pentru ochi și o mască aprobată de praf atunci când efectuați procedura următoare.



**AVERTISMENT:** Nu utilizați niciodată solventi sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale unelei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cărpă umezită doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu scufundați niciodată vreo parte a unelei în lichid.

## INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE A ÎNCĂRCATORULUI



**AVERTISMENT:** Pericol de soc electric. Deconectați încărcătorul de la priză înainte de curățare. Murdăria și unoarea pot fi eliminate de pe partea exterioară a încărcătorului folosind o cărpă sau o perie moale nemetalică. Nu folosiți apă sau orice altă soluție de curățare.

## CURĂȚAREA SUBSTANȚELOR CONTAMINANTE DE PE PISTOLUL DE GRESARE

### Curățarea impurităților de pe supapa de verificare (fig. 12)

Dacă pistolul de gresare nu distribuie lubrifiant, verificați dacă supapa (y) trebuie curățată.

1. Scoateți priza supapei de verificare (bb), apoi discul (ee), arcul (dd) bila supapei de verificare (cc).
2. Curățați bila (cc) și compartimentul supapei de verificare din carcasa principală.
3. Montați bila la loc (cc), arcul (dd), și apoi discul (ee).
4. După ce ati curățat tot lubrifiantul din zonă, reinstalați priza supapei de verificare (bb).

### Curățarea impurităților de pe filtru (fig. 2, 13)

Dacă pistolul de gresat nu distribuie lubrifiant, curățați filtrul (v).

**NOTĂ:** Dacă mai există lubrifiant în tub, deschideți supapa de aerisire înainte de a trage mânerul tubului.

1. Trageți mânerul tubului de lubrifiant (l) înapoi cât de mult posibil, apoi securizați tija tubului de lubrifiant (m) în canalul de reținere(o) prin mișcarea tijei în lateral. Asigurați-vă că tija este fixată bine în canal pentru a preveni dezangrenarea acesteia.
2. Desfileați ansamblul tubului de lubrifiant (n) de pe pistolul de gresat și scoateți-l.
3. Scoateți cu grijă filtrul cu ajutorul unei șurubelnite mici plate.
4. Ștergeți filtrul cu o cârpă moale. Dacă filtrul încă mai are resturi în el după ce l-ați șters, puteți utiliza o perie sau o pensulă moale.
5. Odată curățat, reintroduceți filtrul în orificiul rotund, asigurându-vă că este fixat bine și reparați ansamblul tubului de lubrifiant la pistol.

## Accesorii opționale



**AVERTISMENT:** Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DEWALT, nu au fost testate pentru acest produs, folosirea unor astfel de accesoriu cu această unealtă poate fi periculoasă. Pentru a reduce riscul de vătămare, trebuie utilizate exclusiv accesoriu recomandate DEWALT împreună cu acest produs.

Consultați reprezentantul pentru informații suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.

## Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.



În cazul în care constatați că produsul dvs. DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

DEWALT pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor DEWALT când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dumneavoastră la orice agent de reparări autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparări autorizat contactând biroul DEWALT la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparări DEWALT autorizați și detaliu complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:  
[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).



## Acumulator reîncărcabil

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reușește să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor efectuate cu ușurință anterior. La sfârșitul duratei sale de utilizare, eliminați-l acordând o atenție cuvenită mediului înconjurător:

- Consumați complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unealtă.
- Celulele Li-Ion sunt reciclabile. Duceți acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la un centru local de reciclare. Acumulatorii colectați vor fi reciclați sau eliminați corespunzător.

## Depanare

Problemă	Cauza posibilă	Soluția eventuală
Tija nu poate fi trasă înapoi	S-a creat gol de aer	Deșurubați supapa de aerisire pentru a elibera aerul.
Tija nu poate fi împinsă în jos	S-a acumulat presiune	Deșurubați supapa de aerisire pentru a elibera presiunea.
	Tija este conectată încă la plonjor	Rotiți mânerul tubului de lubrifiant la 90 de grade pentru a-l degaja.
Nu este distribuit lubrifiant când este tras întrerupătorul	Tubul de lubrifiant este gol	Adăugați lubrifiant.
	Pungi de aer în tubul de lubrifiant	Consultați <b>Evacuarea pungilor de aer.</b>
	Supapa de verificare este înfundată	Consultați <b>Curățarea împurităților de pe supapa de verificare.</b>
	Filtrul este înundat	Consultați <b>Curățarea împurităților din filtru.</b>
Apare lubrifiant în supapa de aerisire	Dispozitivul Zerk este blocat	Deconectați cuploul de la dispozitiv, curătați dispozitivul zerk și traseul lubrifiantului.
Motorul nu funcționează când întrerupătorul este tras	Acumulator	Asigurați-vă că acumulatorul este complet încărcat.
Lubrifiantul se prelinge prin spatele tubului de lubrifiant	Garnitura de cauciuc este fixată în direcția greșită	Consultați <b>Pregătirea pistolului de gresat pentru suctions și umplerea pompei de umplere.</b>





Stanley Black & Decker Romania SRL  
Phoenicia Business Center  
Strada Turturtelelor Nr. 11A, Etaj 4  
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti  
Tel: +4021.320.61.05  
Fax: +4037.225.36.84  
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

**Garanție legală de conformitate<sup>1</sup> pentru produsele Stanley Black & Decker**

Produs: .....

Cod: .....

Serie mașină: ..... / .....

Serie acumulatori: ..... / .....

Serie stație încărcare: .....

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:  
.....

Cumpărător: .....

Produs cumpărat cu factură / bon nr.: .....

Data: .....

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate („Documentul”).

**Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.**

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale<sup>2</sup>, consumatorii (definiții drept orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), au următoarele drepturi cu privire la orice neconformitate care există la momentul livrării produsului și care este constată într-un termen de **două ani** de la această dată:

- **Să ceră repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa conformității și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, înănd seama de natura produselor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat produsele în cauză.**

Consumatorul nu va putea opta între reparatie și înlocuire dacă măsura corectivă aleasă este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dacă, în comparație cu cealaltă măsura corectivă disponibilă, ar fi disproportionată și ar impune costuri nerezonabile vânzătorului, luând în considerare toate circumstanțele (inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). De asemenea, vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate produsele dacă repararea sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproportionate, luând în considerare toate circumstanțele, precum cele descrise anterior;

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparatie, termenul de doi ani menționat mai sus se prelungeste cu timpul de nefuncționare a produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru produsele care înlocuiesc produsele neconforme, un nou termen de doi ani începe să curgă de la data înlocuirii.

**Să ceră reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțunea contractului**, în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă, întrucât:

- a) vânzătorul nu a finalizat repararea sau înlocuirea produselor ori a refuzat să aducă în conformitate produsele, motivând că repararea sau înlocuirea este imposibilă ori i-ar impune costuri disproportionate,
- b) în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedie, în continuare se constată o neconformitate,

<sup>1</sup> Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declaratiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

<sup>2</sup> Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.



## **REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	

## LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48 ,020112	service@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	Str. Drumul Osiei nr. 76 62395	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelite.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669
9	Bucuresti	ADN COM AUTOSERV	STR MARGEANULUI 107A 051044	service@adn-facom.ro	+4021 420 21 44	+40766 078532